

Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Luodininrotus](#)

Tämä on varaosa Pile Driver Bullet Puller -laitteelle, joka sopii jopa 30-06-pituisille patruunoille.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Valmistaja: [Frankford Arsenal](#)
- Tuotenro: EU1001777
- Valm.nro: 1132927
- Toimituksen paino: 0.11kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 661120103707

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vastuullisten aikuisten valvonnassa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät Pile Driver Bullet Puller laitetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja esteetön.
- Älä koskaan suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä Standard Carrier Assembly tiukasti Pile Driver Bullet Puller laitteeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat tukevat ja turvalliset.

2. Käyttö

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
- Aseta patruuna oikein Standard Carrier Assemblyyn.
- Käynnistä laite ja seuraa tarkasti käyttöohjeita.
- Pysäytä laite heti, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinventojen tai turvallisuustietojen osalta.

Kiitos, että valitsit Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi