

Two Stage Match Trigger

- Noticeably improved characteristics compared to standard triggers
- Easy installation in all Mil-spec lowers
- The non-adjustable Two-Stage Trigger has a total trigger weight of about 2,040 g, this characteristic is ideal for sport and dynamic shooting
- The Two-Stage Trigger guarantees reliable ignition with all types of ammunition
- It is easy to maintain and replaces standard AR15/M16 trigger
- The springs are secured against loss for easy disassembly and cleaning

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER Two Stage Match Trigger
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004534
- Mfr. No.: Sch202000-0130s
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: Two-Stage
- Delivery weight: 0.074kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 130mm
- EAN: 4251366500291

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger](#)
- [English: SCHMEISSER Two Stage Match Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Gatillo de Dos Etapas SCHMEISSER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a Due Stadi SCHMEISSER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu SCHMEISSER Two Stage Match Trigger](#)
- [Suomi: SCHMEISSER TWO STAGE LAUKAISUKONEISTO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Two Stage Match Trigger](#)
- [Český: SCHMEISSER Two Stage Match Trigger Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15 zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Abzugs zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie den Trigger und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Trigger installieren oder warten.
- Verwenden Sie nur geeignete Munitionssorten, um Zündsicherheit zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Trigger zu modifizieren oder zu verändern, um die Sicherheit nicht zu gefährden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe schießen.
- Seien Sie sich bewusst, dass der Trigger ein Abzugsgewicht von ca. 2.040 g hat, was für sportliches und dynamisches Schießen optimiert ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger in das Milspec Gehäuse.
- Befestigen Sie die Federn sicher, um Verlust beim Zerlegen und Reinigen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Funktion des Triggers, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einer sicheren Umgebung schießen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Funktionsfähigkeit des Triggers.
- Halten Sie den Finger von der Abzugstaste, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Nach dem Schießen reinigen Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Teile des Triggers gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um weitere Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

SCHMEISSER Two Stage Match Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Always handle firearms and triggers with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the trigger and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage before use.
- Store the trigger in a secure location when not in use, ensuring it is locked away from children and unauthorized individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities as per EU regulations.
- Stay informed about recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible firearms with the SCHMEISSER Two Stage Match Trigger.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Do not attempt to modify or adjust the trigger beyond the manufacturer's specifications.
- Always follow safe shooting practices when using the firearm equipped with this trigger.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Avoid using the trigger with damaged or outdated ammunition.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Disassembly:** Remove the existing AR15/M16 trigger following the manufacturer's guidelines.
3. **Spring Security:** Check that the springs of the Two Stage Trigger are secured against loss.
4. **Installation:**
 - Insert the SCHMEISSER Two Stage Match Trigger into the trigger housing.
 - Align the trigger pins with the lower receiver and push them through to secure the trigger.
5. **Testing:** Once installed, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
6. **Maintenance:** Clean the trigger regularly to ensure optimal performance.

Usage Instructions

- Before each use, confirm that the trigger is functioning correctly.
- Maintain a proper grip on the firearm and keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- Ensure that you are familiar with the trigger's twostage operation before engaging in live fire.

Disposal Instructions

- Dispose of the SCHMEISSER Two Stage Match Trigger in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer in use, consult local waste management authorities for appropriate disposal methods.
- Ensure that all components are safely disposed of to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For further inquiries regarding safety, installation, or any other concerns, please reach out to the appropriate contact point in your region. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Proper handling and care will enhance your shooting experience and ensure the safety of all users.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Gatillo de Dos Etapas SCHMEISSER

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de Dos Etapas SCHMEISSER. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento superior en el tiro deportivo y dinámico. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre el contacto para soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado por un profesional o una persona con experiencia en la instalación de componentes de armas.
- Siempre maneja el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el gatillo y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Revisa el gatillo regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si observas algún problema, no utilices el gatillo y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adecuadas:** Utiliza el gatillo en condiciones de luz y clima apropiadas para asegurar un rendimiento óptimo.
- **Mantenimiento regular:** Limpia y mantén el gatillo según las instrucciones del fabricante para asegurar su funcionamiento correcto.
- **Evita el uso con municiones defectuosas:** Solo utiliza municiones recomendadas y en buen estado para prevenir fallos en el disparo.
- **Supervisión de menores:** Si hay menores en el área, asegúrate de que estén supervisados en todo momento y mantén el gatillo fuera de su alcance.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Gatillo:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Retira el gatillo estándar AR15/M16 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el Gatillo de Dos Etapas SCHMEISSER en su lugar, asegurándote de que los muelles estén correctamente posicionados.
- Asegura el gatillo en su lugar y verifica que esté funcionando correctamente antes de usar el arma.

2. Uso del Gatillo:

- Antes de disparar, verifica que el arma esté en condiciones seguras.
- Al disparar, presiona suavemente el gatillo hasta que se produzca el disparo.
- Después de disparar, mantén el arma apuntando en una dirección segura hasta que estés listo para recargar o almacenar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Gatillo de Dos Etapas SCHMEISSER, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas para asegurarte de que se manejen adecuadamente.
- No arrojes el gatillo a la basura común; busca programas de reciclaje o eliminación de armas en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información del producto al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para disfrutar de tu Gatillo de Dos Etapas SCHMEISSER de manera segura y responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a Due Stadi SCHMEISSER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto a Due Stadi SCHMEISSER. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro sportivo e dinamico. È fondamentale utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del grilletto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il grilletto solo in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il grilletto con munizioni difettose o non idonee.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro, lontano da bambini e accessi non autorizzati.
- Verifica regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Evita di toccare il grilletto quando non sei pronto a sparare.
- Non modificare il grilletto o l'arma in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto standard seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Inserisci il grilletto a due stadi SCHMEISSER nel lower Milspec.
- Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite.
- Verifica che il grilletto sia saldamente installato e funzioni correttamente.

2. Uso del Grilletto

- Imposta l'arma in una posizione sicura prima di iniziare a utilizzare il grilletto.
- Familiarizza con il peso del grilletto di circa 2.040 g prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza solo munizioni compatibili per garantire un'accensione affidabile.
- Mantieni una postura corretta e stabile durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il grilletto in contenitori non appropriati.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del Grilletto a Due Stadi SCHMEISSER, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative e le migliori pratiche relative all'uso delle armi. La tua sicurezza è la priorità numero uno.

Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu SCHMEISSER Two Stage Match Trigger

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj spustu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj spust w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Nie modyfikuj spustu bez konsultacji z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym przed instalacją lub demontażem spustu.
- Nie używaj spustu w połączeniu z amunicją, która nie jest zgodna z zaleceniami producenta.
- Zawsze sprawdzaj, czy spust działa prawidłowo przed każdym użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu spustu, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie załadowana.
2. Zdemonstuj standardowy spust AR15/M16 zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Zainstaluj SCHMEISSER Two Stage Match Trigger, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umiejscowione.
4. Zabezpiecz sprężyny, aby uniknąć ich zgubienia.
5. Przeprowadź test działania spustu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Użytkowanie

- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Regularnie konserwuj spust, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Podczas strzelania, zachowuj odpowiednie środki ostrożności, takie jak noszenie okularów ochronnych i słuchawek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu SCHMEISSER Two Stage Match Trigger, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie spustu SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego strzelania!

SCHMEISSER TWO STAGE LAUKAISUKONEISTO

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER TWO STAGE LAUKAISUKONEISTON käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että laukaisukoneisto on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja aseiden käyttöä vain valvotuissa ympäristöissä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. Poista vanha laukaisukoneisto seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Asenna SCHMEISSER TWO STAGE LAUKAISUKONEISTO seuraavasti:
 - Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä.
 - Kiinnitä laukaisukoneisto alumiinivarsiin tarkasti.
 - Tarkista, että jouset ovat oikein sijoitettuja ja suojattu häviämiseltä.
4. Suorita lopputarkastus varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat oikein.

Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käsittelet laukaisukoneistoa.
- Käynnistä ase ja testaa laukaisukoneisto varovasti.
- Säädä TwoStage Kytkin haluamallasi tavalla varmistaaksesi optimaalisen toiminnan.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista ajantasaiset tiedot ja mahdolliset muistutukset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että valitsit SCHMEISSER TWO STAGE LAUKAISUKONEISTON. Turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme, ja toivomme, että nautit tuotteestasi.

Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Two Stage Match Trigger

Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med en pålitlig och lättanvänd avtryckare. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage och skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för din specifika vapentyp.
- Se till att avtryckaren är i säkert läge när den inte används.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. **Demontering:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera den befintliga avtryckaren.
3. **Installation av avtryckaren:**
 - Placera den nya SCHMEISSER Two Stage Match Trigger i den avsedda positionen.
 - Se till att fjädrarna är korrekt placerade för att förhindra förlust under installationen.
 - Använd lämpliga verktyg för att säkra avtryckaren på plats.
4. **Kontroll:** Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.

Användning

- Använd avtryckaren endast med avsett vapen och ammunition.
- Bekanta dig med avtryckarens funktioner innan du använder den i skytte.
- Utför alltid en säkerhetskontroll före varje skjutning.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

SCHMEISSER Two Stage Match Trigger Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si tyto pokyny pečlivě a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení se zbraněmi.
- Při používání spouště dbejte na to, aby byly všechny části správně namontovány a zajištěny.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo chování při použití spouště, okamžitě přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.

2. Instalace

- Demontujte standardní spoušť z vaší zbraně.
- Nainstalujte SCHMEISSER Two Stage Match Trigger podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.
- Otestujte spoušť bez munice, abyste se ujistili, že funguje správně.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu.
- Používejte spoušť v souladu s pokyny výrobce a bezpečnostními opatřeními.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy a zákony o likvidaci odpadů.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.