

Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010845
- Mfr. No.: 104751-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: CZ
- Model: 457
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396832

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die mit den Grundlagen des Schießens und der Waffensicherheit vertraut sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Halten Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Nutzung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, z. B. auf einem Schießstand.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis während der Benutzung stabil auf dem Untergrund steht.
- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob das Gewehr korrekt im Chassis sitzt und sicher befestigt ist.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis

- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft, indem Sie die Schrauben lösen.
- Setzen Sie das Gewehr in das Oryx Chassis ein und stellen Sie sicher, dass es richtig positioniert ist.
- Befestigen Sie das Gewehr mit den mitgelieferten Schrauben sicher im Chassis.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit der Befestigung.

2. Benutzung des Chassis

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition ein.
- Testen Sie die Passform und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor, um eine optimale Ergonomie zu erreichen.
- Nutzen Sie die vorgesehenen Halterungen für AR15Griffe und MLocZubehör, um Ihre Ausrüstung zu befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo immer dies möglich ist, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitswarnungen und Rückrufinformationen regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich immer an die besten Praktiken und gesetzlichen Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Ensure that you are familiar with all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Store the chassis and any associated equipment securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its safety or performance.
- Use only compatible accessories (e.g., AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories) as specified in the product description.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed on your CZ 457 rifle before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before firing.
- Do not use the chassis for any purpose other than its intended use as a precision rifle chassis.
- If you experience any malfunctions or irregularities while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully unpack the Oryx Chassis and inspect for any damage.
- Ensure that you have all necessary tools for installation.
- Remove the factory stock from your CZ 457 rifle.
- Align the rifle action with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the rifle action in place using the provided screws and tools. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably.
- Use the adjustment mechanism to customize the length of pull for optimal shooting position.

3. Using the Chassis:

- Once installed, ensure that the rifle is secure in the chassis.
- Attach your preferred AR15 grip, ARCA rail, or MLoc accessories as needed.
- When ready to shoot, take a stable shooting position and align your scope for accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- When the chassis reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations for metal recycling.
- Ensure that any accessories or components are also disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please refer to the appropriate contact point as specified by your local regulations. Always ensure that you have access to support for any issues that may arise during the use of this product.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Thank you for your commitment to safe firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle CZ 457. Este manual está diseñado para proporcionarte información esencial sobre el uso seguro y adecuado del producto, garantizando así tu seguridad y la de los demás. Por favor, lee atentamente todas las secciones de esta guía antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el chasis si notas alguna anomalía o daño.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Trata siempre el rifle como si estuviera cargado. Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- **Uso de Equipamiento:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente montado y ajustado antes de usarlo.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de la culata solo cuando el rifle esté descargado.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Supervisión:** Siempre usa el chasis bajo la supervisión de un adulto responsable si eres menor de edad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en la proximidad.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas para un mejor ajuste.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda.
- Alinea tu vista con la mira del rifle.
- Realiza ajustes en la culata según sea necesario para optimizar tu precisión.
- Asegúrate de que la empuñadura y otros accesorios estén firmemente instalados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Si el chasis está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado que acepte materiales de aluminio.
- No deseches el chasis en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un accidente, contacta con el punto de contacto de la UE más cercano. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el incidente.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Al seguir estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman de manera segura y responsable. Recuerda siempre estar al tanto de las actualizaciones de seguridad y las recomendaciones del fabricante.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil CZ 457. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est déchargé.
- Assurez-vous que le châssis est correctement installé avant de tirer.
- Ne tirez jamais en direction de personnes ou d'animaux.
- Utilisez uniquement des munitions recommandées pour votre fusil.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort, etc.) qui pourraient affecter la précision.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.
2. **Démontez votre fusil:** Retirez la crosse d'origine en suivant les instructions du fabricant.
3. **Fixez le châssis Oryx:**
 - Alignez le fusil avec le châssis.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le fusil au châssis. Serrez-les fermement, mais ne forcez pas.
4. **Installez la crosse ajustable:**
 - Ajustez la crosse à la longueur désirée pour un confort optimal.
 - Assurez-vous que la crosse est bien fixée avant utilisation.
5. **Vérifiez les accessoires:**
 - Installez les poignées AR15 et les rails ARCA selon vos besoins.
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés et sécurisés.

Utilisation

- Placez-vous en position de tir, en vous assurant que votre posture est stable.
- Regardez à travers la lunette et ajustez votre position pour un meilleur alignement.
- Tirez lentement et avec contrôle, en maintenant une bonne prise sur le châssis.
- Après chaque séance de tir, nettoyez le châssis et vérifiez son état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipement d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du châssis, envisagez de le retourner au fabricant ou de le donner à une organisation d'instruction sur le tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou du fabricant. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main lors de la prise de contact.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sûre de votre châssis Oryx Sportsman.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Questo documento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo per l'uso previsto, ovvero come supporto per il fucile CZ 457.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio se noti segni di usura o danni.
- Mantieni il telaio e il fucile in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installarlo sul telaio.
- Non puntare mai il fucile verso te stesso o verso altre persone.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili raccomandati per il telaio Oryx Chassis.
- Non modificare il telaio o il fucile in alcun modo che possa compromettere la sicurezza o le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia completamente scarico.
- Fissa il fucile al telaio Oryx Chassis seguendo i passaggi specifici indicati nel manuale di installazione.
- Verifica che il fucile sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Uso:

- Posizionati in modo sicuro dietro il mirino e regola il calcio per una vestibilità ottimale.
- Prendi la mira e controlla che l'area sia libera da ostacoli e persone prima di sparare.
- Dopo l'uso, rimuovi il fucile dal telaio e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio e di eventuali accessori.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, è possibile contattare il servizio clienti del produttore. Si consiglia di conservare una copia di queste istruzioni per riferimento futuro.

Si prega di notare che il rispetto di queste linee guida è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfano gli standard più elevati.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie celności i ergonomii strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z Twoim modelem broni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytu i osprzętu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i nauszniki.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj nieautoryzowanych zmian w konstrukcji chwytu.
- Zawsze upewnij się, że broń jest bezpieczna przed zamontowaniem chwytu.
- Nie używaj chwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas strzelania, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdemontuj standardowy osad.
- Zamontuj Oryx Chassis zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone i stabilne.

2. Użytkowanie:

- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio dopasowana do Twojej postury.
- Przed strzelaniem, wykonaj kilka próbnych celów, aby dostosować ustawienia.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku i w kontrolowanym środowisku.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH jest dla nas najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen erinomaista tarkkuutta ja mukavuutta ampumiseen. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeita ja aseita.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen kuin asetat sen Oryx Chassis koriin.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aseensa kanssa vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15otetta ja MLok lisävarusteita.
- Varmista, että käytät oikeaa ammusta, joka on yhteensopiva aseesi kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuode tukevasti alustaan.
- Asenna etuosa ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Liitä AR15ote ja tarkista, että se on oikein asennettu.
- Asenna lisävarusteet, kuten ARCAutakiskot ja MLok osat, tarpeen mukaan.

2. Käyttö

- Aseta ase Oryx Chassis koriin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä peräosaa henkilökohtaisen mukavuuden ja tarkkuuden parantamiseksi.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen laukausta.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti komponenttien, kuten akkujen tai kemikaalien, osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH on erinomainen valinta tarkkuusammuntaan ja metsästykseseen. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och tillbehör.
- Var medveten om din omgivning och andra personer i närheten när du använder produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Se till att chassit är rengjort och underhållet för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din CZ 457.
- Placera Oryx Chassi på vapnet och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttepreferenser.
- Testa inställningarna genom att sikta och justera vid behov för att förbättra noggrannheten.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCA-skenor för att fästa extra tillbehör som bipod eller kameror.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, inspektera chassit för tecken på slitage eller skador.
- Kontrollera att inga föremål blockerar vapnets funktion och att det är rent från skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med chassit eller dess delar.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta tillverkaren för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare assistans.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH. Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av din skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě z pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, připravili jsme tento návod s důležitými bezpečnostními pokyny a informacemi o používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou a chassis vždy dodržujte zásady bezpečné střelby.
- Nikdy nesměřujte pušku na osoby nebo zvířata.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání pušek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací chassis se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle specifikací výrobce.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte pevný úchop a stabilní postoj.
- Při střelbě dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt vyroben z kovu nebo plastu, zvažte recyklaci.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.