

# Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 9,3x74 R

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

Luodin painein ja puristus (Seat)

Meidän standardiluodin paineet ohjaavat luodin tarkassa ohjausholkissa. Tämä takaa hyvän tarkkuuden.

Luodin paine on vankka valinta luodin nopeaan asettamiseen.

Standardina Luodin paine tarjoaa mahdollisuuden puristaa patruunan suuta. Tämä tarkoittaa, että voit työskennellä puristuksen kanssa tai ilman.

Painepään voi helposti vaihtaa toiseen tyyppiin. Tarjoamme erilaisia painepään tyyppisiä.

Oikean painepään valitseminen käytettävälle luodille parantaa usein keskeisyyttä merkittävästi.

Löydät lisäohjeita ja apua tarvikkeiden ja varaosien valinnassa käyttöohjeesta.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Ominaisuudet

- Nimi: [Seater with Crimp 9,3x74 R](#)
- Valmistaja: [TRIEBEL](#)
- Tuotenro: EU2013146
- Valm.nro: 3463214
- Kierre: 1 1/4
- Toimituksen paino: 0.75kg
- Toimituksen korkeus: 55mm
- Toimituksen leveys: 55mm
- Toimituksen pituus: 140mm

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Seater with Crimp 1 1/4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Seater with Crimp 1 1/4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Seater with Crimp 1 1/4 käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Se on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että luodin paineet ovat oikein asetettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista säännöllisesti, että painepää on kunnolla kiinnitetty.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos se on rikki.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä painepää tiukasti luodin paineeseen.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat kunnolla paikoillaan.

### 2. Käyttö

- Aseta luoti ohjausholkkiin ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Säädä luodin paineet tarpeen mukaan.
- Käynnistä käyttöprosessi ja seuraa tarkasti luodin liikettä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestyksessä käytön aikana.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarkempia tietoja ja tukea tuotteen käytössä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)