

OBI Camera Lock - WHT

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Duty Gear](#)

Kameralukko on kompakti ja monipuolinen kiinnitysratkaisu, joka on täydellinen kameroiden, tähtäinkaukoputkien, kiikareiden ja muiden laitteiden turvalliseen kiinnittämiseen.

1/4-20 Kierrekiinnitys: Kiinnitetään helposti kamerasen tai tähtäinkaukoputken pohjassa olevilla 1/4-20 kierteillä.

Monikäyttöisyys: Ihanteellinen kameroille, tähtäinkaukoputkille, kiikareille tai jopa seinäkiinnitykselle varusteesi järjestämiseksi.

Integroitu Arca-yhteensopivuus: Varustettu Arca-tyylisellä kiinnityksellä, joka on integroitu muoviin, jolloin voit kiinnittää sen suoraan jalustaan tai puristaa sen reppusi hihnaan tai jalustan jalkaan.

Kompakti ja Käytännöllinen: Pieni, kevyt kiinnitys, joka tarjoaa suurta toiminnallisuutta ilman ylimääräistä tilaa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Tärkeää: Kameralukon käyttöön tarvitset vähintään yhden Clamp Lock tai Slide Lock, sekä RP M, QD P tai Anywhere Mountin.

Kameralukko on monipuolinen ratkaisu turvalliseen, joustavaan ja kätevään varusteen kiinnittämiseen—täydellinen seikkailuihin ja päivittäiseen käyttöön.

Ominaisuudet

- Nimi: [OBI Camera Lock - WHT](#)
- Valmistaja: [OBI SYSTEMS](#)
- Tuotenro: EU2013642
- Valm.nro: OBi01002-WHT
- Väri: White
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 767637840637

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OBI Kameralukko Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OBI Kameralukko Käyttöohjeet

Johdanto

OBI Kameralukko on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja joustava kiinnitysratkaisu kameroille, tähtäinkaukoputkille, kiikareille ja muille laitteille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystapoja (1/420 kierrekiinnitys).
- Varmista, että kaikki laitteet on kiinnitetty tukevasti ja turvallisesti.
- Älä ylikuormita kiinnikettä tai laitetta.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat mukana.
- Kiinnitä kameralukko laitteeseesi käyttämällä 1/420 kierrekiinnitystä.
- Varmista, että lukko on tiukasti kiinni ja ettei se liiku.
- Jos käytät Arcayhteensopivuutta, varmista, että se on kunnolla paikallaan jalustassa.

2. Käyttö

- Varmista, että kaikki varusteet on kiinnitetty oikein ennen käyttöä.
- Käytä lukkoa vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitykset ovat kunnossa ja tiukkoja.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköosia tai muita vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävitystavasta.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

OBI Kameralukko on monipuolinen ratkaisu, joka mahdollistaa turvallisen ja joustavan varusteen kiinnittämisen. Käytä tätä käyttöohjetta varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi