

OBI Camera Lock - BLK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Duty Gear](#)

Kameralukko on kompakti ja monipuolinen kiinnitysratkaisu, joka sopii täydellisesti kameroiden, tähtäinosien, kiikareiden ja muiden laitteiden turvalliseen kiinnittämiseen.

1/4-20 Kierrekiinnitys: Kiinnitetään helposti kameran tai tähtäinosan pohjassa olevilla 1/4-20 kierteillä.

Monikäyttöinen Toiminnallisuus: Ihanteellinen kameroille, tähtäinosille, kiikareille tai jopa seinäkiinnitykseen varusteidesi järjestämiseksi.

Integroitu Arca-yhteensopivuus: Varustettu Arca-tyylisellä kiinnityksellä, joka on integroitu muoviin, jolloin voit kiinnittää sen suoraan jalustaan tai puristaa sen reppusi hihnaan tai jalustajalkaan.

Kompakti ja Kätevä: Pieni, kevyt kiinnitys, joka tarjoaa suurta toiminnallisuutta ilman ylimääräistä tilaa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Tärkeää: Kameralukon käyttämiseen tarvitet vähintään yhden Clamp Lock tai Slide Lock, sekä RP M, QD P tai Anywhere Mount -kiinnityksen.

Kameralukko on kaikki yhdessä -ratkaisu turvalliseen, joustavaan ja kätevään varustekiinnitykseen - täydellinen seikkailuihin ja päivittäiseen käyttöön.

Ominaisuudet

- Nimi: [OBI Camera Lock - BLK](#)
- Valmistaja: [OBI SYSTEMS](#)
- Tuotenro: EU2013643
- Valm.nro: OBi01002-BLK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 767637840644

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OBI Kameralukko Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OBI Kameralukko Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Kameralukko on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä kiinnitysratkaisu kameroille, tähtäinosille, kiikareille ja muille laitteille. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kameralukkoa vain yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset on tehty kunnolla ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita lukkoa tai kiinnityksiä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiinnitys kamerassa tai tähtäinosassa:

- Etsi 1/420 kierteet kameran tai tähtäinosan pohjasta.
- Kiinnitä kameralukko kierteisiin tiukasti mutta varovasti.

2. Käyttö muissa laitteissa:

- Varmista, että laitteesi on yhteensopiva Arcatyyllisen kiinnityksen kanssa.
- Kiinnitä lukko suoraan jalustaan tai purista se reppusi hihnaan tai jalustajalkaan.

3. Säilytys ja kuljetus:

- Pidä lukko suojassa iskuilta ja kosteudelta.
- Säilytä lukko kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää elektroniikkaa tai muita erityisiä materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

OBI Kameralukko on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja joustava kiinnitysratkaisu. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi