

U-Plate Arca - WHT

The U-Plate Arca is an upgraded replacement for the standard U-Plate, featuring an integrated Arca mounting strip on all four sides. This design allows the U-Plate Arca to fit effortlessly into a tripod or any other Arca-compatible mount in any direction, enhancing versatility and ease of use.

Arca-Compatible Design: Built-in Arca mounting strips on all four sides for multi-directional mounting.

Multi-Lock Compatibility: Fits seamlessly with Clamp Lock, Slide Lock, and Camera Lock systems.

Grip-On Integration: Fully compatible with the Grip-On family for expanded functionality.

Versatile Mounting: Easily attaches to tripods or other Arca-style mounts for maximum adaptability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: U-Plate Arca - WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013670
- Mfr. No.: OBi01303-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840767

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die UPlate Arca](#)
- [English: UPlate Arca Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para UPlate Arca](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le UPlate Arca](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per UPlate Arca](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla UPlate Arca WHT](#)
- [Suomi: UPlate Arca Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro UPlate Arca](#)

Sicherheitshinweise für die UPlate Arca

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der UPlate Arca! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die UPlate Arca für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit defekten oder beschädigten Stativen oder Halterungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die UPlate Arca sicher an Ihrem Stativ oder Ihrer Halterung montiert ist, bevor Sie Ihre Kamera oder andere Geräte anbringen.
- Verwenden Sie nur Arcakompatible Halterungen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen der UPlate Arca, um Schäden zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen, stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken bleibt, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung der Montage:** Überprüfen Sie, ob die UPlate Arca und die Halterung sauber und frei von Schmutz sind.
2. **Montage an der Halterung:**
 - Positionieren Sie die UPlate Arca so, dass die ArcaMontageschienen mit der Halterung übereinstimmen.
 - Drücken Sie die UPlate Arca in die Halterung und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
3. **Befestigung der Kamera oder des Geräts:**
 - Verwenden Sie die entsprechenden Befestigungssysteme (Clamp Lock, Slide Lock oder Camera Lock), um Ihre Kamera sicher zu befestigen.
4. **Überprüfung der Sicherheit:**
 - Überprüfen Sie, ob alles fest sitzt, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
 - Testen Sie die Stabilität, indem Sie leicht an der Kamera ziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die UPlate Arca gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in den regulären Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

UPlate Arca Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UPlate Arca. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use of your product. Please read this document carefully to ensure proper handling and to maximize the benefits of the UPlate Arca.

General Safety Guidelines

- Ensure the UPlate Arca is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Follow all instructions for installation and usage carefully.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for your tripod or mount.
- Ensure that the UPlate Arca is securely attached before use to prevent accidental detachment.
- Avoid using the UPlate Arca in extreme weather conditions that may compromise its integrity.
- Use caution when adjusting or repositioning the UPlate Arca to avoid pinching or injury.
- If using with electronic devices, ensure all connections are secure and free from moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the mounting points on your tripod or Arcacompatible mount.
- Align the UPlate Arca with the mounting points.
- Securely fasten the UPlate Arca using the appropriate locking mechanism (Clamp Lock, Slide Lock, or Camera Lock).
- Doublecheck that the UPlate Arca is firmly attached before proceeding.

2. Usage:

- When attaching a camera or device, ensure it is compatible with the UPlate Arca.
- Adjust the position of the UPlate Arca as needed for optimal balance and stability.
- Regularly check the tightness of all connections during use, especially in dynamic environments.

Disposal Instructions

- Dispose of the UPlate Arca in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the UPlate Arca, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para UPlate Arca

Introducción

La UPlate Arca es un producto diseñado para mejorar la versatilidad y la facilidad de uso en la fotografía y videografía. Este manual proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para evitar accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la UPlate Arca antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza la UPlate Arca únicamente con equipos compatibles para evitar daños o lesiones.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o temperaturas extremas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que la UPlate Arca esté montada de forma segura en el trípode o soporte antes de usarla.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el trípode o soporte que estés utilizando.
- **Uso de Equipos Compatibles:** Utiliza solo equipos que sean compatibles con el sistema Arca para asegurar un ajuste adecuado.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el equipo mientras esté en uso, especialmente en entornos públicos o donde haya otras personas alrededor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la UPlate Arca sobre el trípode o soporte compatible.
- Asegúrate de que las tiras de montaje Arca estén alineadas correctamente.
- Aprieta el mecanismo de bloqueo del trípode o soporte para asegurar la UPlate Arca en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta la UPlate Arca en la dirección deseada para obtener el ángulo de toma de fotografía o video que necesites.
- Verifica que la UPlate Arca esté firmemente sujeta antes de comenzar a grabar o tomar fotografías.
- Si es necesario, realiza ajustes en la configuración del equipo mientras mantienes la UPlate Arca asegurada.

3. Desmontaje:

- Desbloquea el mecanismo de sujeción del trípode o soporte.
- Retira la UPlate Arca con cuidado, asegurándote de que no haya otros objetos en el camino.
- Guarda la UPlate Arca en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- La UPlate Arca debe ser eliminada de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos y materiales de construcción.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida de residuos electrónicos.
- No arrojes la UPlate Arca en la basura convencional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir la UPlate Arca. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Produit pour le UPlate Arca

Introduction

Merci d'avoir choisi le UPlate Arca. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le UPlate Arca.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le UPlate Arca est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des défauts visibles ou des dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur Trépied** : Assurez-vous que le trépied ou le support est stable avant d'attacher le UPlate Arca.
- **Montage** : Vérifiez que les bandes de montage Arca sont correctement fixées avant d'utiliser le produit.
- **Poids Maximal** : Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour éviter les accidents.
- **Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- **Manipulation** : Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Déballer le UPlate Arca et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.

2. Montage :

- Alignez le UPlate Arca avec le trépied ou le support compatible.
- Fixez le UPlate Arca en utilisant les bandes de montage Arca intégrées.
- Assurez-vous que le montage est sécurisé avant d'ajuster votre équipement.

3. Utilisation :

- Positionnez votre appareil photo ou tout autre équipement sur le UPlate Arca.
- Vérifiez que tout est bien fixé avant de commencer à utiliser l'équipement.
- Ajustez l'angle et la position selon vos besoins.

4. Démontage :

- Lorsque vous avez terminé, retirez soigneusement l'équipement du UPlate Arca.
- Démontez le UPlate Arca du trépied ou du support en suivant les étapes de montage à l'envers.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le UPlate Arca avec les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements photographiques.
- Si le produit est endommagé, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre UPlate Arca, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support ou de garantie.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du UPlate Arca.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per UPlate Arca

Introduzione

Grazie per aver scelto il UPlate Arca. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per il montaggio delle tue attrezzature fotografiche. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzare il prodotto in modo appropriato per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il UPlate Arca solo per scopi previsti, come il montaggio su treppiedi o supporti compatibili con Arca.
- Verificare regolarmente che il prodotto sia in buone condizioni e privo di danni visibili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali problemi di sicurezza o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il treppiede o il supporto sia compatibile con il sistema Arca prima di montare il UPlate Arca.
- Verificare che tutte le serrature e le clip siano correttamente fissate prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare il UPlate Arca oltre il limite di peso raccomandato.
- Utilizzare il prodotto in ambienti asciutti e puliti per evitare danni e malfunzionamenti.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.

Istruzioni per Installazione e Uso

1. Controllo del Prodotto

- Controllare che il UPlate Arca sia completo e privo di danni.
- Assicurarsi che tutte le strisce di montaggio Arca siano funzionanti.

2. Montaggio sul Treppiede

- Allineare il UPlate Arca con la piastra di montaggio del treppiede.
- Fissare il UPlate Arca utilizzando il sistema di serraggio appropriato (Clamp Lock, Slide Lock o Camera Lock).
- Verificare che il montaggio sia sicuro e stabile.

3. Utilizzo

- Posizionare la fotocamera o l'attrezzatura desiderata sul UPlate Arca.
- Assicurarsi che l'attrezzatura sia ben fissata e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Utilizzare il UPlate Arca in modo responsabile e conforme alle linee guida di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il UPlate Arca in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e non.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per le informazioni sulla sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto UPlate Arca. Utilizzate il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla UPlate Arca WHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup UPlate Arca WHT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj UPlate Arca zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj UPlate Arca w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub burze.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że statyw lub inny montaż, do którego mocujesz UPlate Arca, jest stabilny i odpowiedni do obciążenia.
- Nie przeciążaj UPlate Arca. Sprawdź maksymalne obciążenie zalecane przez producenta.
- Jeśli używasz UPlate Arca z aparatem lub innym sprzętem, upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zapięte przed użyciem.
- W przypadku używania produktu w pobliżu dzieci, zapewnij, aby nie miały one dostępu do elementów montażowych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż UPlate Arca:

- Upewnij się, że UPlate Arca jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Umieść UPlate Arca na statywie lub innym montażu w stylu Arca.
- Sprawdź, czy wszystkie paski montażowe są prawidłowo umieszczone i zablokowane.

2. Używanie UPlate Arca:

- Po zamocowaniu, upewnij się, że UPlate Arca jest stabilny.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Regularnie sprawdzaj stabilność montażu podczas użytkowania.

3. Zdejmowanie UPlate Arca:

- Aby zdjąć UPlate Arca, odblokuj wszystkie paski montażowe.
- Ostrożnie zdejmij UPlate Arca z montażu, unikając nagłych ruchów.

Instrukcje Utylizacji

- UPlate Arca należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne punkty zbiórki lub recyklingu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania UPlate Arca, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Informacje te powinny być dostępne na stronie producenta lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z UPlate Arca WHT!

UPlate Arca Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit UPlate Arcan. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja monipuolista käyttöä. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai käyttämässä lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa keskittymiskykyysi.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ja mekanismit toimivat oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että UPlate Arca on kunnolla kiinnitetty jalustaan tai muuhun kiinnitykseen ennen käyttöä.
- Käytä vain Arcayhteensopivia kiinnityksiä varmistaaksesi turvallisen ja vakaan käytön.
- Älä ylitä tuotteen maksimikapasiteettia; tarkista valmistajan suositukset.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä UPlate Arca jalustaan tai muuhun Arcayhteensopivaan kiinnitykseen varmistamalla, että kaikki neljä Arcakiinnitysnauhaa ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä jalustaa tai kiinnitystä tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen käytön.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja UPlate Arcan käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Kaikki tuotteet on varustettu EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

UPlate Arca on turvallinen ja monipuolinen tuote, kun sitä käytetään oikein. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit UPlate Arcan!

Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca

Introduktion

Tack för att du valt UPlate Arca. Denna produkt är designad för att förbättra din fotograferingsupplevelse med sin mångsidiga och Arcakompatibla design. För att säkerställa säkerheten och optimal användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande användning av utrustning för fotografering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att utsätta UPlate Arca för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad, då detta kan leda till olyckor.
- Se till att alla lås och fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.
- Var försiktig när du monterar eller demonterar utrustningen för att undvika skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av UPlate Arca:

- Kontrollera att alla komponenter är intakta innan montering.
- Placera UPlate Arca på det valda stativet eller monteringslösningen.
- Justera och säkra UPlate Arca med de inbyggda Arca monteringsremsorna.
- Kontrollera att monteringen är stabil innan du fäster kameran.

2. Användning av produkten:

- Använd UPlate Arca i enlighet med kamerans specifikationer och rekommendationer.
- Kontrollera att kameran är ordentligt fastsatt innan du börjar fotografera.
- Undvik att överbelasta UPlate Arca med extra vikt som den inte är designad för att stödja.

Avfallshanteringsanvisningar

- UPlate Arca är tillverkad av material som kan återvinnas.
- Vid avfallshantering, följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt och undvik att slänga den i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående UPlate Arca, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik fotograferingsupplevelse med UPlate Arca!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro UPlate Arca

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili UPlate Arca WHT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající flexibilitu a snadnost použití při montáži na stativy a Arcakompatibilní držáky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určeným účelům a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda nejsou viditelné žádné závady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo ztráty součástí produktu se obraťte na autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži na stativ nebo držák se ujistěte, že je produkt pevně zajištěn, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde by mohl být vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo jiným nepříznivým podmínkám.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a pohyblivým částem.
- Před odpojením produktu od stativu nebo držáku se ujistěte, že je vše bezpečně uzamčeno.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před použitím UPlate Arca se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
2. **Montáž:**
 - Umístěte UPlate Arca na požadované místo na stativu nebo Arcakompatibilním držáku.
 - Ujistěte se, že integrované Arca montážní pásy jsou správně zarovnány a pevně zajištěny.
 - Zkontrolujte, zda je produkt bezpečně připevněn a neklouže.
3. **Použití:**
 - Upravte polohu UPlate Arca podle potřeby pro optimální úhel a stabilitu.
 - Při používání dbejte na to, abyste se vyhnuli nadměrnému zatížení, které by mohlo způsobit pád.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte UPlate Arca na známky opotřebení a v případě potřeby proveďte údržbu nebo výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- UPlate Arca a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do domácího odpadu. Zkontrolujte místní zařízení pro recyklaci nebo sběrné dvory.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali UPlate Arca. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.