

Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Few things are more satisfying than hearing the ring of a successful hit on a steel target but at longer ranges or with multiple shooters knowing you hit the target can be nearly impossible. Get instant feedback and reassuring hit confirmation with the Flash Bang Pro. Featuring 10 ultra-bright LED lights that flash each time the target is impacted sending a visual hit confirmation back to the shooter at distances over 1 mile away. The Flash Bang Pro version features a multi position switch allowing the user to select a 1 second flash for competition where shooters may be engaging a target multiple times or a 6 second flash for longer-range uses where the long strobe is more desirable. Includes 3 AA batteries lasting over 30000 impacts and hook and loop material to attach the Flash Bang Pro to the back of almost any AR500 target 5 and larger. See what you have been hitting with the Caldwell Flash Bang Pro hit indicator. - Features - 10 ultra-bright LED lights visible at over 1 mile notify shooters of impacts - Adjustable flash time 1 sec. or 6 sec. for rapid-fire or long-range use - Low-impact energy detection works with rimfire and extreme ranges - Powered by 3 AA batteries (included) lasting over 30000 impacts - Versatile hook and loop attachment fits most AR500 targets 5 and larger

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Flash Bang Pro Target Hit Indicator
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2014045
- Mfr. No.: 1215381
- Color: Black
- Delivery weight: 0.5kg
- Shipping height: 222mm
- Shipping width: 212mm
- Shipping length: 0.7mm
- UPC: 198700000618

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Flash Bang Pro Zieltreffindikator](#)
- [English: Flash Bang Pro Target Hit Indicator Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Impacto Flash Bang Pro](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore di Impatto Flash Bang Pro](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)
- [Suomi: Flash Bang Pro Target Hit Indicator Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zařízení Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)

Sicherheitshinweise für den Flash Bang Pro Zieltreffindikator

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Flash Bang Pro Zieltreffindikators! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine visuelle Bestätigung deiner Treffer zu geben und deine Schießerfahrung zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Zieltreffindikatoren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du das Ziel in einem sicheren Bereich platzierst, wo keine Gefahr für dich oder andere besteht.
- Verwende den Flash Bang Pro nur in Verbindung mit geeigneten Stahlzielen.
- Vermeide es, den Flash Bang Pro bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen oder Schnee) zu verwenden.
- Stelle sicher, dass der Mehrfachschalter korrekt eingestellt ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Flash Bang Pro:

- Befestige den Flash Bang Pro mit dem mitgelieferten Klettmaterial an der Rückseite des AR500Ziels.
- Stelle sicher, dass der Indikator fest sitzt und nicht wackelt.

2. Betrieb:

- Setze die 3 AABatterien ein, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Wähle den gewünschten Blitzmodus (1 Sekunde für Wettbewerbe oder 6 Sekunden für Langstreckeneinsätze) über den Mehrfachschalter.
- Überprüfe vor dem Schießen, ob die LEDLeuchten ordnungsgemäß funktionieren.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entferne die Batterien, wenn der Flash Bang Pro längere Zeit nicht verwendet wird, um eine mögliche Korrosion zu vermeiden.
- Reinige das Produkt vorsichtig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Batterien sollten in speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere und effektive Nutzung des Flash Bang Pro Zieltreffindikators zu gewährleisten.

Flash Bang Pro Target Hit Indicator Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Flash Bang Pro Target Hit Indicator. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and maintenance of your product. Please read this guide carefully to ensure safe operation and enjoyment.

General Safety Guidelines

- Always handle the Flash Bang Pro with care to prevent damage and injury.
- Ensure the device is used in a safe environment, away from children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of target indicators and firearms.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any abnormalities or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not point the Flash Bang Pro at people or animals.
- Ensure the target area is clear of unauthorized personnel before use.
- Use the device only with compatible AR500 targets that are 5 inches or larger.
- Avoid using the Flash Bang Pro in adverse weather conditions, such as heavy rain or strong winds.
- Do not modify the device in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Ensure that the batteries are installed correctly and replace them as needed to maintain proper function.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Target:** Ensure you have a compatible AR500 target that is at least 5 inches in size.
2. **Attach the Device:**
 - Use the provided hook and loop material to securely attach the Flash Bang Pro to the back of the target.
 - Ensure that the device is firmly affixed and will not come loose during use.

Usage

1. **Power On:** Insert 3 AA batteries into the Flash Bang Pro. Ensure they are installed correctly, matching the positive and negative terminals.
2. **Select Flash Time:**
 - Use the multiposition switch to select the desired flash time:
 - **1 Second Flash:** For rapidfire situations.
 - **6 Second Flash:** For longerrange shooting.
3. **Engage the Target:** Fire at the target. The Flash Bang Pro will activate and flash each time the target is hit, providing instant visual confirmation.
4. **Monitor Performance:**
 - After each use, check the functionality of the device.
 - Replace batteries after approximately 30,000 impacts or if the indicator fails to flash.

Disposal Instructions

Proper disposal of the Flash Bang Pro and its batteries is essential for environmental safety.

- **Device Disposal:** Dispose of the Flash Bang Pro in accordance with local regulations for electronic waste.
- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries at designated battery recycling locations or according to local regulations. Do not dispose of batteries in household waste.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the Flash Bang Pro Target Hit Indicator, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details ready for a prompt response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Flash Bang Pro Target Hit Indicator!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Impacto Flash Bang Pro

Introducción

Gracias por elegir el Indicador de Impacto Flash Bang Pro. Este dispositivo está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar confirmación visual instantánea de los impactos en los objetivos de acero. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices el indicador en condiciones climáticas extremas que puedan dañarlo.
- Verifica regularmente el estado del dispositivo y asegúrate de que las luces LED funcionen correctamente.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No mires directamente a las luces LED cuando estén encendidas, ya que pueden ser deslumbrantes.
- Asegúrate de que el Flash Bang Pro esté correctamente montado en el objetivo para evitar que se caiga o se mueva durante el uso.
- Utiliza el dispositivo solo en un entorno seguro y controlado, lejos de personas y animales.
- No utilices el indicador con municiones que excedan las especificaciones recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el objetivo AR500 esté limpio y seco.
2. **Montaje:** Utiliza el material de gancho y bucle incluido para fijar el Flash Bang Pro en la parte posterior del objetivo. Asegúrate de que esté bien sujeto.
3. **Colocación de Baterías:** Inserta las 3 baterías AA en el compartimento correspondiente, asegurándote de respetar la polaridad (+ y -).

Uso

1. **Encendido:** Activa el interruptor de posición múltiple para seleccionar el tiempo de destello deseado (1 segundo para uso de competición o 6 segundos para tiro a larga distancia).
2. **Verificación:** Antes de disparar, verifica que las luces LED estén funcionando correctamente.
3. **Disparo:** Una vez que dispires al objetivo, observa las luces LED. Cada impacto activará un destello, confirmando que has golpeado el objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el dispositivo, asegúrate de quitar las baterías antes de desecharlo.
- Elimina las baterías de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de baterías.
- Desecha el Flash Bang Pro en un punto de reciclaje adecuado para productos electrónicos, si está disponible en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si encuentras un producto defectuoso, por favor, contacta a tu punto de venta o a la empresa fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto y el número de serie, si está disponible.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del Indicador de Impacto Flash Bang Pro. Tu seguridad es lo más importante.

Manuel de Sécurité pour le Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Introduction

Merci d'avoir choisi le Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Ce produit est conçu pour vous fournir une confirmation visuelle instantanée de vos impacts sur des cibles en acier, même à des distances supérieures à 1 mile. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de dispositifs de tir et de cibles.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regardez pas directement les lumières LED lorsque le produit est en fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le Flash Bang Pro dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Assurez-vous que le produit est correctement fixé à la cible avant de commencer à tirer.
- Ne tirez pas sur le produit lui-même ; il est destiné à être utilisé comme un indicateur de cible.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Fixation** : Utilisez le matériau autoagrippant inclus pour attacher le Flash Bang Pro à l'arrière de votre cible AR500 de 5 pouces ou plus.
2. **Positionnement** : Assurez-vous que le produit est bien en place et orienté vers le tireur pour une visibilité optimale.
3. **Alimentation** : Insérez les 3 piles AA fournies dans le compartiment prévu. Vérifiez que les piles sont correctement installées.

Utilisation

1. **Sélection du Mode** : Utilisez le commutateur multiposition pour choisir entre un flash de 1 seconde pour des tirs rapides ou un flash de 6 secondes pour des tirs à longue distance.
2. **Tir** : Une fois le produit installé et en mode, commencez à tirer sur la cible. Les lumières LED s'allumeront à chaque impact, vous fournissant une confirmation visuelle.
3. **Vérification** : Après chaque session de tir, vérifiez l'état du produit et remplacez les piles si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Flash Bang Pro dans les déchets ménagers.
- Disposez des piles usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Consultez les directives locales pour l'élimination des équipements électroniques afin d'assurer un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Flash Bang Pro Target Hit Indicator, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente agréé. Assurez-vous d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le support.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez profiter pleinement de votre Flash Bang Pro tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore di Impatto Flash Bang Pro

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per l'Indicatore di Impatto Flash Bang Pro. Questo dispositivo è progettato per fornire un feedback visivo immediato e rassicurante quando si colpisce un bersaglio in acciaio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Verificare regolarmente il funzionamento del dispositivo e sostituire le batterie se necessario.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente le luci LED quando lampeggiano.
- Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente fissato al bersaglio prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli; contattare un professionista per assistenza.
- Utilizzare solo batterie AA di alta qualità per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Dispositivo

- Rimuovere il dispositivo dalla confezione.
- Inserire 3 batterie AA nel compartimento delle batterie seguendo le indicazioni di polarità.

2. Fissaggio al Bersaglio

- Utilizzare il materiale adesivo in velcro incluso per fissare l'Indicatore di Impatto Flash Bang Pro al retro di un bersaglio AR500 di dimensioni 5 o superiori.
- Assicurarsi che il dispositivo sia ben attaccato e stabile.

3. Impostazione della Modalità di Flash

- Utilizzare l'interruttore a più posizioni per selezionare la modalità di flash desiderata:
 - 1 secondo per utilizzo in competizione.
 - 6 secondi per utilizzo a lunga distanza.

4. Utilizzo del Dispositivo

- Posizionarsi a una distanza sicura dal bersaglio.
- Sparare verso il bersaglio e osservare il lampeggiamento delle luci LED come conferma di impatto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziato. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Le batterie devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un uso sicuro e soddisfacente dell'Indicatore di Impatto Flash Bang Pro. Assicurarsi di rimanere informati riguardo a eventuali aggiornamenti di sicurezza e raccomandazioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić natychmiastową informację zwrotną o trafieniach na celach stalowych, co zwiększa satysfakcję z użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj urządzenia w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub awarii.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń ciała.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj urządzenia tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić widoczność diod LED.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane do celu, aby uniknąć przypadkowego odpadnięcia lub uszkodzenia.
- Nie patrz bezpośrednio na diody LED podczas ich pracy, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Używaj urządzenia w odpowiedniej odległości od innych strzelców oraz osób postronnych, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, ponieważ może to prowadzić do niebezpieczeństwa użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne materiały, w tym 3 baterie AA (dołączone) oraz materiał hook and loop.
2. **Montaż:**
 - Użyj materiału hook and loop, aby przymocować Flash Bang Pro do tyłu celu stalowego o średnicy 5 cali lub większej.
 - Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane i nie ma luzów.
3. **Włączenie:**
 - Włóż 3 baterie AA do komory zasilania.
 - Włącz urządzenie, używając wielopozycyjnego przełącznika, aby wybrać czas błysku (1 sekunda lub 6 sekund).

Użytkowanie

- Po każdym trafieniu, diody LED błysną, informując o udanym strzale.
- Wybierz odpowiedni czas błysku w zależności od stylu strzelania (szybkie strzały lub strzelanie na długie odległości).
- Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je, gdy zauważysz spadek jasności diod LED.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone przed jego utylizacją.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wyrzucaj urządzenia do pojemników na odpady komunalne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów i incydentów do odpowiednich władz oraz do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za wybór Flash Bang Pro i życzymy udanych strzałów!

Flash Bang Pro Target Hit Indicator Turvallisuusohjeet

Johdanto

Flash Bang Pro Target Hit Indicator on suunniteltu tarjoamaan välitöntä palautetta ja varmistamaan osumat pitkän matkan ampumaharjoituksissa. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Varmista, että käytät oikeita paristoja (3 AAparistoa) ja vaihda ne säännöllisesti.
- Älä katso suoraan LEDvaloihin, sillä ne voivat olla erittäin kirkkaita ja aiheuttaa silmävaurioita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli osumien vahvistamiseen ampumaharjoituksissa.
- Varmista, että Flash Bang Pro on kiinnitetty tukevasti AR500kohteeseen, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Säädä vilkkuaika (1 sekunti tai 6 sekuntia) tarpeen mukaan, mutta varmista, että se on turvallinen ampumaolosuhteissa.
- Pidä ampumaalue selkeänä ja varmista, että kaikki ampujat ovat tietoisia käytössä olevasta laitteesta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Kiinnitä Flash Bang Pro laite AR500kohteen taakse käyttäen mukana toimitettuja hook and loop materiaaleja.
2. Varmista, että laite on tukevasti kiinnitetty ja ettei se liiku ampumisen aikana.

Käyttö

- Käynnistä laite kytkemällä se päälle valitsimella.
- Valitse haluamasi vilkkuaika (1 sekuntia tai 6 sekuntia) tarpeen mukaan.
- Kun kohteeseen osuu ammuksia, LEDvalot vilkkuvat, ilmoittaen osumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Introduktion

Tack för att du valt Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Denna produkt är designad för att ge omedelbar feedback och bekräftelse vid träffar på stålsmål. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att rikta LEDlamporna mot ögonen, då starkt ljus kan orsaka obehag.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om batterierna är urladdade.
- Säkerställ att Flash Bang Pro är korrekt fäst vid målet innan användning.
- Använd skyddsglasögon om du skjuter med hög kaliber eller i extrema avstånd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Flash Bang Pro:

- Ta bort skyddet från det självhäftande materialet.
- Fäst Flash Bang Pro på baksidan av AR500målet (5 tum eller större).
- Se till att enheten sitter ordentligt fast.

2. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket på Flash Bang Pro.
- Sätt i 3 AAbatterier enligt polariteten som anges i facket.
- Stäng batterifacket ordentligt.

3. Användning av Flash Bang Pro:

- Slå på enheten med den flerpositionsbrytare som finns på produkten.
- Välj mellan 1 sekunders eller 6 sekunders blixthastighet beroende på användningsområde.
- När målet träffas kommer LEDlamporna att blinka för att bekräfta träffen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produktens elektriska komponenter i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn batterier enligt lokala bestämmelser för batteriåtervinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande Flash Bang Pro Target Hit Indicator, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller manual för kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar användning av din Flash Bang Pro Target Hit Indicator.

Návod k bezpečnému používání zařízení Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval okamžitou zpětnou vazbu o zásazích na terčích. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby zařízení bylo používáno pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti lidí nebo zvířat, pokud je v provozu.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je správně připevněno k terči AR500 o velikosti 5 a větší.
- Používejte pouze doporučené baterie (3 AA), které jsou součástí balení.
- Při výběru režimu blikání (1 sekunda nebo 6 sekund) zvažte vzdálenost a počet střelců.
- Pokud zařízení přestane fungovat nebo se rozsvítí varovná kontrolka, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte baterie.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zařízení:

- Vyjměte zařízení z obalu a zkontrolujte, zda je kompletní.
- Vložte 3 AA baterie do zařízení podle značení (+ a).

2. Instalace:

- Připevněte zařízení pomocí materiálu na suchý zip na zadní stranu terče AR500.
- Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a stabilní.

3. Použití:

- Zapněte zařízení pomocí vícepolohového přepínače.
- Vyberte požadovaný čas blikání (1 sekunda pro rychlé střelby nebo 6 sekund pro delší vzdálenosti).
- Při každém zásahu se rozsvítí 10 ultra jasných LED světél, což signalizuje úspěšný zásah.

Pokyny pro likvidaci

- Po vybití baterií je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektroodpadu.
- Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je zařízení poškozené, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Děkujeme za to, že jste si vybrali Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání zařízení.