

ClayCopter Handheld Launcher

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Maalitaulut ja tarvikkeet](#) > [Heittimet](#)

Since the invention of the clay pigeon in 1880, aerial shotgun targets have remained virtually unchanged—until now. The Caldwell ClayCopter™ is the innovation shooters have been waiting for. This handheld, motor-powered launcher spins targets up to 15,000 RPM and releases them as single or double shots, creating dynamic and unpredictable flight paths that closely mimic live birds in motion—reaching distances of up to 100 yards.

The ClayCopter uses lightweight, eco-friendly Green Leaf Tested targets, designed to deliver exciting variety while reducing environmental impact. A removable rechargeable Li-Ion battery pack powers the launcher, capable of launching up to 300 targets on a single charge.

With its compact handheld design, the ClayCopter™ allows for quick angle and direction adjustments, giving shooters endless possibilities to sharpen their skills through realistic, challenging scenarios.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ClayCopter Handheld Launcher](#)
- Valmistaja: [CALDWELL](#)
- Tuotenro: EU2014476
- Valm.nro: 1215376
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 198700000571

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ClayCopter™ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ClayCopter™ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ClayCopter™ käsilaukaisimen. Tämä innovatiivinen laite on suunniteltu tarjoamaan ainutlaatuinen ja jännittävä ampumakokemus. On tärkeää, että käytät laitetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja, jotka auttavat sinua nauttimaan ClayCopter™:n käytöstä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on suunniteltu ja hyväksytty käytettäväksi vain aikuisille käyttäjille.
- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Käytä laitetta vain ulkona, kaukana ihmisistä, eläimistä ja esteistä.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista laite ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöä Varten

- Älä suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia Green Leaf Tested targetteja.
- Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta itse.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana laukaisupisteestä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi lentäviltä osilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Akku:

- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttöä.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ennen käyttöä.

2. Targettien Lataaminen:

- Avaa targettipakkaus ja aseta targetit ClayCopter™:n laukaisimeen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että targetit ovat kunnolla paikallaan.

3. Käyttö:

- Kytke laite päälle ja säädä laukaisukulma haluamallasi tavalla.
- Paina laukaisupainiketta laukaistaksesi targetit.
- Seuraa targettien lentoa ja säädä tarvittaessa laukaisukulmaa.

4. Huolto:

- Puhdista laite säännöllisesti pölystä ja roskista.
- Tarkista akku ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Akut tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaan.

- Älä heitä laitetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai sähkö ja elektroniikkajätteen keräykseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja ClayCopter™:n käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivut.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi