

Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Luodinnopeusmittarit](#)

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Sporter Replacement Display](#)
- Valmistaja: [MAGNETOSPEED](#)
- Tuotenro: EU2016410
- Valm.nro: SP_A1_02
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display](#)
- [Tietoa meistä](#)

Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan MagnetoSpeed Sporter yksikön kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä näyttöä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Tuote on yhteensopiva kaikenlaisien MagnetoSpeedchronograph bayonettien kanssa, mutta saattaa olla rajoituksia V-sarjan näyttöjen kanssa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta sen käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä näyttö huolellisesti MagnetoSpeed Sporter yksikköön.
- Tarkista, että näyttö on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä MagnetoSpeed Sporter yksikkö ja tarkista, että näyttö toimii.
- Seuraa laitteen käyttöohjeita tarkasti.
- Älä yritä muuttaa tai korjata näyttöä itse.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset elektroniikkajätteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.

ilman valvontaa. Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on minimoitava noudattamalla annettuja ohjeita.

Kiitos, että valitsit Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista mahdollisuuksista!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi