

Accessories - Kestrel General - Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

[Tuotteet aseseville](#) > [Mittalaitteet](#)

With the Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy), you can perform firmware updates and transfer data wirelessly. Compatible with all LiNK-enabled Kestrel 5 Series models.

Wireless data transfer: Upload measurement data from your Kestrel to PC or Mac via Bluetooth®. Firmware updates: Conveniently update firmware wirelessly. Compatibility: Works with Windows and Mac operating systems. Easy to use: Fits any USB port, compact and lightweight design for mobile use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- Valmistaja: [KESTREL](#)
- Tuotenro: EU2016454
- Valm.nro: 0786
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kestrel LiNK Dongle (BTLE) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Kestrel LiNK Dongle (Bluetooth® Low Energy) käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä tule käyttää alle 14vuotiaiden lasten toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten tietojen siirtämiseen Kestrel 5 Series malleista tietokoneeseen tai Maciin.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai pölyisissä ympäristöissä.
- Älä yritä avata tai muuttaa tuotteen rakennetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita ja peruuttaa takuun.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että käytät tuotetta vain yhteensopivien laitteiden kanssa, kuten Windows tai Mac-käyttöjärjestelmien.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen liitännät ovat löystyneet.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, jotta vältetään mahdolliset onnettomuudet.
- Varmista, että USB-portti on puhdas ja ehjä ennen tuotteen liittämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Liitä Kestrel LiNK Dongle USB-porttiin tietokoneessasi tai Macissasi.
- Varmista, että laite tunnistuu oikein käyttöjärjestelmässäsi.

2. Käyttö:

- Käynnistä Kestrel 5 Series laite ja varmista, että se on LiNKtilassa.
- Avaa tietokoneesi tai Macisi ohjelmisto, joka tukee Kestrel LiNK yhteyttä.
- Seuraa ohjelmiston ohjeita tietojen siirtämiseksi ja ohjelmistopäivitysten suorittamiseksi.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai sähkö ja elektroniikkaromun keräyspisteisiin.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat lisätietoja ja tukea tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yhteenveto

Kestrel LiNK Dongle (BTLE) on suunniteltu helpottamaan tietojen siirtoa ja ohjelmistopäivityksiä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuusvaroitukset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi