

SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER ****4.5lb****

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

Unlock the full potential of your SIG SAUER MPX with the Timney Trigger. The Timney 683 AR Trigger for SIG MPX (Single Stage) is the ideal upgrade for shooters who demand the highest levels of precision, consistency, and reliability. Specifically engineered for the AR platform, this single-stage trigger delivers a clean, precise, and repeatable break, ensuring an exceptional shooting experience with every shot.

Manufactured from high-quality materials, the Timney 683 stands out for its superior craftsmanship and precise construction. The smooth, light trigger pull minimizes unwanted disturbance during firing and provides consistent trigger characteristics, allowing for greater accuracy and control. The single-stage design offers a direct, uniform trigger pull with no take-up, reducing reaction time and enhancing precision.

Designed to fit seamlessly into the SIG MPX system, the trigger is produced to tight tolerances and installs easily without the need for special tools or modifications. Built for durability, the Timney 683 is engineered to withstand intensive use while maintaining long-term reliability and performance.

Combining technical excellence with user-friendly installation and outstanding value, this trigger is the perfect upgrade for shooters looking to enhance their SIG SAUER MPX with a precise and dependable trigger system.

Technical Specifications:

Model Compatibility: SIG SAUER MPX

Trigger Type: Single Stage

Trigger Shoe: Straight

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER ****4.5lb****](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: EU2016672
- Valm.nro: 683
- Toimituksen paino: 0.1kg
- Toimituksen korkeus: 34mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 081950683000

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SIG SAUER MPX Trigger Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SIG SAUER MPX Trigger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER MPX Trigger tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Se sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua välttämään vaaratilanteita ja varmistamaan, että tuotteesi toimii odotetusti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta ei ole normaalia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin asennat tai säädät laukaistinta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että taustalla ei ole esteitä tai vaaroja.
- Harjoittele turvallista ampumista ja noudata kaikkia ampumaturvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha laukaisin asennusohjeiden mukaisesti.
- Asenna Timney 683 AR Trigger SIG MPX malliin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että laukaisin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista laukaisimen toiminta ennen jokaista käyttökertaa.
- Harjoittele laukaisimen käyttöä turallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä kilpailuissa tai metsästyksessä.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta, jotta laukaisin toimii luotettavasti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja tuen.

Yhteenveto

Tämä turvallisuusopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään SIG SAUER MPX Trigger tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit Timney Triggerin tuotteen parantamiseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi