

ClayCopter Rip-Launcher

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Maalitaulut ja tarvikkeet](#) > [Heittimet](#)

The ClayCopter Rip-Launcher™ is the perfect way to launch ClayCopter targets with no batteries required—just a simple pull. Powered by a pull-cord system, this launcher lets you experience the excitement of ClayCopter targets without wires or power packs. Simply pull the self-winding cord to send targets flying up to 80 yards with ease.

Portable and handheld, the Rip-Launcher is easy to take to the range and fits conveniently into most gear bags. Compatible with all Caldwell ClayCopter targets, it can launch both single targets and target pairs. Enjoy fast, simple, and engaging shooting action—just give the Rip-Launcher™ a pull.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ClayCopter Rip-Launcher](#)
- Valmistaja: [CALDWELL](#)
- Tuotenro: EU2016837
- Valm.nro: 1237307
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 198700004654

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ClayCopter RipLauncher™ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ClayCopter RipLauncher™ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ClayCopter RipLauncher™ käyttöohjeisiin! Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät käytä sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytölle

- Käytä ClayCopter RipLauncher™ laitetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Varmista, että laukaisupaikalla ei ole esteitä tai ihmisiä ennen laukaisua.
- Älä koskaan osoita laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä vain Caldwell ClayCopter targetteja.
- Varmista, että laukaisukohde on riittävän kaukana kaikista esteistä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tarvikkeet.
- Tarkista, että laukaisukohde on turvallinen ja esteetön.

2. Laukaisun valmistelu:

- Kiinnitä ClayCopter target RipLauncher™ laitteeseen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että target on kunnolla paikallaan.

3. Laukaisu:

- Vedä itsekiinnittyvää narua hitaasti ja tasaisesti.
- Seuraa targetin lentoa ja varmista, että laukaisualue on turvallinen.

4. Käytön jälkeen:

- Tarkista laite vaurioiden varalta.
- Puhdista laite tarvittaessa ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä.

Loppuhuomautus

ClayCopter RipLauncher™ on suunniteltu tarjoamaan jännittäviä hetkiä ampumaharrastuksessa. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että kokemuksesi on sekä hauska että turvallinen. Kiitos, että valitsit ClayCopter RipLauncher™!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi