

S&W M&P EXTRA-POWER MAGAZINE SPRING - BROWNELLS S&W M&P EXTRA POWER MAG SPRING

Applies More Pressure To Follower For Smooth Feeding From Extended Magazines

Extra-length magazine spring replaces factory-supplied spring for use with aftermarket magazine extenders and extended base pads that increase round capacity. Gives follower up to 10% more power for smooth, reliable feeding of rounds. Made of certified aerospace-spec chrome silicon wire, then heat-treated and stress-relieved to ISO 9000 standards.



Attributes

- Name: BROWNELLS S&W M&P EXTRA POWER MAG SPRING
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000168
- Mfr. No.:
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806003569

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: S&W M&P ExtraPower Magazinfeder Sicherheitsanleitung](#)
- [English: S&W M&P ExtraPower Magazine Spring Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Resorte de Magazin S&W M&P ExtraPoder](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza della Molla ExtraPotente per Caricatori S&W M&P](#)
- [Polski: S&W M&P ExtraPower Magazine Spring Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: S&W M&P ExtraPower Magazine Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: S&W M&P ExtraPower Magazine Spring Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: S&W M&P ExtraPower Magazine Spring Bezpečnostní Příručka](#)

S&W M&P ExtraPower Magazinfeder

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die S&W M&P ExtraPower Magazinfeder entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner S&W M&P Pistolen zu verbessern, indem es mehr Kraft für ein zuverlässiges Zuführen der Patronen bietet. Um deine Sicherheit und die optimale Funktion des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Munition um.
- Stelle sicher, dass du mit deiner Feuerwaffe und deren Bedienung vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Bewahre dieses Produkt und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Magazinfeder auf Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie, wenn Probleme festgestellt werden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Feder nur mit S&W M&P Pistolen, die für 9mm, .40 S&W und .357 SIG ausgelegt sind.
- Diese Magazinfeder ist für die Verwendung mit AftermarketMagazinerweiterungen und verlängerten Bodenplatten konzipiert. Stelle sicher, dass die Kompatibilität vor der Installation gegeben ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Rundenzahl für dein Magazin.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder fehlerhafter Magazine, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Magazinfeder installierst oder entfernst.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen eine Schutzbrille, um deine Augen vor Ablagerungen oder versehentlichen Entladungen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlitzschraubendrehers (falls erforderlich für dein Magazin).

2. Entfernen der alten Feder:

- Zerlege dein Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die alte MagazinFeder aus dem Magazin.

3. Installation der neuen Feder:

- Setze die neue S&W M&P ExtraPower Magazinfeder in das Magazin ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und mit dem Follower ausgerichtet ist.

4. Wiedezusammenbau des Magazins:

- Baue das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.

5. Testen:

- Lade das Magazin mit der entsprechenden Anzahl an Patronen.
- Setze das Magazin in deine Feuerwaffe ein und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die alte MagazinFeder und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Federn nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der S&W M&P ExtraPower Magazinfeder, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst. Genieße die verbesserte Leistung deiner S&W M&P Pistole mit der neuen Magazinfeder.

S&W M&P ExtraPower Magazine Spring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S&W M&P ExtraPower Magazine Spring. This product is designed to enhance the performance of your S&W M&P pistols by providing increased power for reliable feeding of rounds. To ensure your safety and the optimal functioning of the product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and ammunition with care and respect.
- Ensure that you are familiar with your firearm and its operation before using this product.
- Store this product and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine spring for wear or damage. Replace it if any issues are detected.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Check for product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with S&W M&P pistols chambered in 9mm, .40 S&W, and .357 SIG.
- This magazine spring is designed for use with aftermarket magazine extenders and extended base pads. Ensure compatibility before installation.
- Do not exceed the recommended round capacity for your magazine.
- Avoid using damaged or malfunctioning magazines, as they may pose a safety risk.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the magazine spring.
- Wear safety glasses when handling firearms to protect your eyes from debris or accidental discharges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a flathead screwdriver (if required for your magazine).

2. Removing the Old Spring:

- Disassemble your magazine according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the old magazine spring from the magazine body.

3. Installing the New Spring:

- Insert the new S&W M&P ExtraPower Magazine Spring into the magazine body.
- Ensure that the spring is seated properly and aligned with the follower.

4. Reassembling the Magazine:

- Reassemble the magazine according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components are securely in place.

5. Testing:

- Load the magazine with the appropriate number of rounds.
- Insert the magazine into your firearm and perform a function check to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the old magazine spring and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of springs in a manner that may pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the S&W M&P ExtraPower Magazine Spring, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use. Enjoy the enhanced performance of your S&W M&P pistol with the new magazine spring.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Resorte de Magazin S&W M&P ExtraPoder

Introducción

Gracias por elegir el resorte de magazin S&W M&P ExtraPoder. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus pistolas S&W M&P al proporcionar mayor potencia para una alimentación confiable de los cartuchos. Para garantizar tu seguridad y el funcionamiento óptimo del producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y la munición con cuidado y respeto.
- Asegúrate de estar familiarizado con tu arma de fuego y su funcionamiento antes de usar este producto.
- Guarda este producto y todas las armas de fuego fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu resorte de magazin en busca de desgaste o daños. Reemplázalo si detectas algún problema.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y munición.
- Verifica actualizaciones de retiradas de productos y avisos de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Úsalo únicamente con pistolas S&W M&P en calibres 9mm, .40 S&W y .357 SIG.
- Este resorte de magazin está diseñado para ser utilizado con extensores de magazin y bases extendidas de posventa. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- No excedas la capacidad de cartuchos recomendada para tu magazin.
- Evita usar magazin dañados o que no funcionen correctamente, ya que pueden representar un riesgo de seguridad.
- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar el resorte de magazin.
- Usa gafas de seguridad al manejar armas de fuego para proteger tus ojos de escombros o disparos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador plano (si es necesario para tu magazín).

2. Retirando el Resorte Viejo:

- Desmonta tu magazín según las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente el resorte viejo del cuerpo del magazín.

3. Instalando el Nuevo Resorte:

- Inserta el nuevo resorte de magazín S&W M&P ExtraPoder en el cuerpo del magazín.
- Asegúrate de que el resorte esté colocado correctamente y alineado con el seguidor.

4. Reensamblando el Magazín:

- Vuelve a ensamblar el magazín según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los componentes estén seguros en su lugar.

5. Prueba:

- Carga el magazín con el número apropiado de cartuchos.
- Inserta el magazín en tu arma de fuego y realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que opere correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte viejo y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los resortes de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el resorte de magazín S&W M&P ExtraPoder, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de armas de fuego. Disfruta del rendimiento mejorado de tu pistola S&W M&P con el nuevo resorte de magazín.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza della Molla ExtraPotente per Caricatori S&W M&P

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla ExtraPotente per Caricatori S&W M&P. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle tue pistole S&W M&P fornendo una potenza aumentata per un'alimentazione affidabile dei colpi. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e munizioni con cura e rispetto.
- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma prima di utilizzare questo prodotto.
- Conserva questo prodotto e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla del caricatore per usura o danni. Sostituiscila se vengono rilevati problemi.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con pistole S&W M&P camerate in 9mm, .40 S&W e .357 SIG.
- Questa molla per caricatore è progettata per l'uso con estensori di caricatore aftermarket e fondini estesi. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Non superare la capacità di colpi raccomandata per il tuo caricatore.
- Evita di utilizzare caricatori danneggiati o malfunzionanti, poiché potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la molla del caricatore.
- Indossa occhiali protettivi quando maneggi armi da fuoco per proteggere gli occhi da detriti o scariche accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una vite piatta (se richiesta per il tuo caricatore).

2. Rimozione della Molla Vecchia:

- Smonta il tuo caricatore secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con cautela la vecchia molla del caricatore dal corpo del caricatore.

3. Installazione della Nuova Molla:

- Inserisci la nuova Molla ExtraPotente per Caricatori S&W M&P nel corpo del caricatore.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e allineata con il follower.

4. Riassemblaggio del Caricatore:

- Rimonta il caricatore secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente in posizione.

5. Test:

- Carica il caricatore con il numero appropriato di colpi.
- Inserisci il caricatore nella tua arma e esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la vecchia molla del caricatore e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le molle in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Molla ExtraPotente per Caricatori S&W M&P, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto per assistenza.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile delle armi da fuoco. Goditi le prestazioni migliorate della tua pistola S&W M&P con la nuova molla del caricatore.

S&W M&P ExtraPower Magazine Spring

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny magazynka S&W M&P ExtraPower. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojego pistoletu S&W M&P, zapewniając większą moc dla niezawodnego podawania naboju. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalne działanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i amunicją z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że znasz swoją broń oraz zasady jej obsługi przed użyciem tego produktu.
- Przechowuj ten produkt oraz wszystkie bronie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i amunicji.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów i bezpieczeństwa na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko z pistoletami S&W M&P w kalibrze 9mm, .40 S&W oraz .357 SIG.
- Ta sprężyna magazynka została zaprojektowana do użycia z przedłużaczami magazynków i przedłużonymi podstawami. Upewnij się, że są one zgodne przed instalacją.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności magazynka.
- Unikaj używania uszkodzonych lub niesprawnych magazynków, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub usunięciem sprężyny magazynka.
- Noś okulary ochronne podczas obsługi broni, aby chronić oczy przed odłamkami lub przypadkowymi wystrzałami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym wkrętak płaski (jeśli wymagany do Twojego magazynka).

2. Usuwanie starej sprężyny:

- Rozłóż swój magazynek zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę magazynka z korpusu magazynka.

3. Instalacja nowej sprężyny:

- Włóż nową sprężynę S&W M&P ExtraPower do korpusu magazynka.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona i wyrównana z prowadnicą.

4. Montaż magazynka:

- Złóż magazynek zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są pewnie na swoim miejscu.

5. Testowanie:

- Załaduj magazynek odpowiednią liczbą naboju.
- Włóż magazynek do swojej broni i przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj starą sprężynę magazynka oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie utylizuj sprężyn w sposób, który może stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny magazynka S&W M&P ExtraPower, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania broni palnej. Ciesz się zwiększoną wydajnością swojego pistoletu S&W M&P z nową sprężyną magazynka.

S&W M&P ExtraPower Magazine Spring Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S&W M&P ExtraPower Magazine Springin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan S&W M&P pistooliesi suorituskykyä tarjoamalla lisää voimaa luotettavalle patruunoiden syöttämiselle. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen toiminnan, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja ammuksia varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tunnet tuliaseesi ja sen toiminnan ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Säilytä tämä tuote ja kaikki tuliaseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan jousi kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda se, jos havaitset ongelmia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen tuliaseiden ja ammusten käyttöön.
- Tarkista tuotteen palautukset ja turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain S&W M&P pistoolleissa, joissa on 9mm, .40 S&W ja .357 SIG kaliiperit.
- Tämä lippaan jousi on suunniteltu käytettäväksi jälkimarkkinoiden lippaan jatkeiden ja pidennettyjen pohjalevyjen kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltua patruunakapasiteettia lippaassasi.
- Vältä vaurioituneiden tai toimimattomien lippaan käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen lippaan jousen asentamista tai poistamista.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi tuliaseita suojataksesi silmiäsi roskilta tai vahingossa tapahtuvilta laukauksilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien litteäruuvimeisseli (jos lippaasi vaatii sitä).

2. Vanhan jousen poistaminen:

- Purkaa lippaasi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista varovasti vanha lippaan jousi lippaan rungosta.

3. Uuden jousen asentaminen:

- Aseta uusi S&W M&P ExtraPower Magazine Spring lippaan runkoon.
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ja linjassa seuraajan kanssa.

4. Lippaan kokoaminen uudelleen:

- Kokoa lippaasi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tukevasti paikallaan.

5. Testaus:

- Lataa lippaan sopiva määrä patruunoita.
- Aseta lippaan tuliaseeseesi ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanha lippaan jousi ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavalla, joka voi aiheuttaa vaaran ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita S&W M&P ExtraPower Magazine Springistä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, joka on ilmoitettu tuotteesi mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista tuliaseiden käyttöä. Nauti parannetusta suorituskyvystä S&W M&P pistoolisi kanssa uuden lippaan jousen myötä.

S&W M&P ExtraPower Magazine Spring

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt S&W M&P ExtraPower Magazine Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina S&W M&P-pistoler genom att ge ökad kraft för pålitlig matning av patroner. För att säkerställa din säkerhet och optimal funktion av produkten, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och ammunition med omsorg och respekt.
- Se till att du är bekant med ditt skjutvapen och dess funktion innan du använder denna produkt.
- Förvara denna produkt och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din magasin fjäder för slitage eller skador. Byt ut den om några problem upptäcks.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.
- Kontrollera efter produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast med S&W M&P-pistoler i kaliber 9mm, .40 S&W och .357 SIG.
- Denna magasin fjäder är avsedd för användning med eftermarknads magasin förlängningar och förlängda basplattor. Säkerställ kompatibilitet innan installation.
- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten för ditt magasin.
- Undvik att använda skadade eller felaktiga magasin, eftersom de kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort magasin fjädern.
- Bär skyddsglasögon vid hantering av skjutvapen för att skydda ögonen från skräp eller oavsiktliga avfyrningar.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en platt skruvmejsel (om det krävs för ditt magasin).

2. Ta bort den Gamla Fjädern:

- Dela isär ditt magasin enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den gamla magasin fjädern från magasinets kropp.

3. Installera den Nya Fjädern:

- Sätt in den nya S&W M&P ExtraPower Magazine Spring i magasinets kropp.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och är i linje med följaren.

4. Montera Magasinet igen:

- Montera ihop magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla komponenter är säkert på plats.

5. Testa:

- Ladda magasinet med det lämpliga antalet patroner.
- Sätt in magasinet i ditt skjutvapen och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den gamla magasin fjädern och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte fjädrar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående S&W M&P ExtraPower Magazine Spring, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen. Njut av den förbättrade prestandan hos din S&W M&P pistol med den nya magasin fjädern.

S&W M&P ExtraPower Magazine Spring

Bezpečnostní Příručka

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali S&W M&P ExtraPower Magazine Spring. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil výkon vašich pistolí S&W M&P tím, že poskytuje zvýšenou sílu pro spolehlivé podávání nábojů. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální fungování produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a municí s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni se svou zbraní a jejím ovládáním před použitím tohoto produktu.
- Uchovávejte tento produkt a všechny střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu zásobníku na opotřebení nebo poškození. Vyměňte ji, pokud zjistíte jakékoli problémy.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a munice.
- Kontrolujte aktualizace produktových recallů a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze se střelnými zbraněmi S&W M&P ráže 9mm, .40 S&W a .357 SIG.
- Tato pružina zásobníku je navržena pro použití s aftermarketovými prodlužovači zásobníků a prodlouženými základnami. Ujistěte se o kompatibilitě před instalací.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu nábojů pro váš zásobník.
- Vyhněte se používání poškozených nebo nefunkčních zásobníků, protože mohou představovat bezpečnostní riziko.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním pružiny zásobníku.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před úlomky nebo náhodnými výstřely.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně plochého šroubováku (pokud je to vyžadováno pro váš zásobník).

2. Odstranění staré pružiny:

- Rozmontujte svůj zásobník podle pokynů výrobce.
- Opatrně vyjměte starou pružinu zásobníku z těla zásobníku.

3. Instalace nové pružiny:

- Vložte novou S&W M&P ExtraPower Magazine Spring do těla zásobníku.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a zarovnána s podavačem.

4. Sestavení zásobníku:

- Znovu sestavte zásobník podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty pevně na svém místě.

5. Testování:

- Naplňte zásobník odpovídajícím počtem nábojů.
- Vložte zásobník do své zbraně a proveďte funkční zkoušku, abyste zajistili správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se staré pružiny zásobníku a jakýchkoli obalových materiálů v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nezlikvidujte pružiny způsobem, který by mohl představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se S&W M&P ExtraPower Magazine Spring se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání střelných zbraní. Užijte si zvýšený výkon vaší pistole S&W M&P s novou pružinou zásobníku.