

AR-15 XM16E1 3 PRONG FLASH HIDER 22 CAL - BROWNELLS XM16E1 3 PRONG FLASH HIDER 22 CAL 1/2-28 STEEL BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Piipunsuun lisävarusteet](#) > [Liekinsammuttimet](#)

Viimeistele Retro-rakennelmasi Brownellsin aikaisemmalla 3 prong Duckbill flash hiderilla

Viimeistele Retro-rakennelmasi Brownellsin parannetulla 3 prong Flash Hiderilla. "Parannettu" Flash Hider otettiin käyttöön sen jälkeen, kun aikaisempi "Duckbill" 3 prong Flash Hider poistettiin käytöstä, koska ohuet prongit taipuvat ja murtuvat helposti. Tämä versio sopii mallille 602 ja 603, sekä XM16E1:lle, jota käytettiin Yhdysvaltain armeijassa Vietnamin. Se näyttää upealta Retro-rivissä tai missä tahansa valitsemassasi AR-15:ssä. "Parannettu" 3 prong -muotoilu sisältää vahvistetut prongit, fosfaatin viimeistely, 1/2-28 kierteet. Muotoilu suoraan alkuperäisestä osasta. EI TULE MUKANA PURISTUSLAKKAA. Rakenna oikea XM16E1 tai valitsemasi Retro-rivistö aikaisemmalla 3 prong Flash Hiderilla. Tämä suojous ei sisällä avainlaitteita asennusta varten. Oikean asennuksen varmistamiseksi tarvitaan hihnaverkko tai 3 prong -aseistajan avain.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS XM16E1 3 PRONG FLASH HIDER 22 CAL 1/2-28 STEEL BLACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000390
- Valm.nro: II007
- Asetyyppi: AR-15
- Kaliiperi: 22 Caliber (.223-.224)
- Kierteet: 1/2-28
- Materiaali: Steel
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 89mm
- UPC: 050806003729

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 XM16E1 3 PRONG FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 XM16E1 3 PRONG FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 XM16E1 3 Prong Flash Hiderin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskkyä ja ulkonäköä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että Flash Hider on ehjä ja puhdas.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumaa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi mahdolliset vaaratilanteet tai onnettomuudet viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen ennen Flash Hiderin asennusta tai poistamista.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole kokenut aseistaja.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarvitset 3 prong aseistajan avaimen tai hihnaverkon asennusta varten.

2. Asennus:

- Poista vanha Flash Hider, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi 3 prong Flash Hider kierteisiin 1/228.
- Varmista, että se on tiukasti paikallaan, mutta älä ylikiristä.

3. Käyttö:

- Tarkista, että Flash Hider on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa aseessa (mallit 602, 603, XM16E1).
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.

Poistohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista, onko alueellasi erityisiä ohjeita metalleille ja aseosille.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 XM16E1 3 Prong Flash Hiderille. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi