

RMR COVER PLATE - ALUMINUM COVER PLATE FOR BROWNELLS RMR SLIDES BLACK

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistin varusteet](#) > [Luistin suojat](#)

Yksinkertainen ratkaisu rautatähtäimien käyttämiseen

Brownellsin Cover Plate tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun, jos haluat poistaa RMR:n Brownellsin RMR-liukusta käyttäessäsi rautatähtäimiä. Sopii kaikille uusille Brownellsin RMR-leikkauksilla varustetuille liukoille G17, G19 ja G26. Alumiinirakenne Anodisoitu musta Ruuvit eivät sisälly. RMR Cover Plate on valmistettu kevyestä alumiinista ja anodisoitu mustaksi. Vaatii samat ruuvit, jotka sisältyvät liukuun.



Ominaisuuudet

- Nimi: [ALUMINUM COVER PLATE FOR BROWNELLS RMR SLIDES BLACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000413
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17,19,26
- Toimituksen paino: 0.017kg
- Toimituksen korkeus: 114mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 050806112810

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR COVER PLATE ALUMINUM KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Tietoa meistä](#)

RMR COVER PLATE ALUMINUM KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa RMR Cover Plate alumiinilevyn käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan RMR:n poistamista Brownellsin RMRIukusta, kun käytät rautatähtiä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät RMR Cover Platea ainoastaan yhteensopivien Brownellsin RMRIukujen kanssa (G17, G19 ja G26).
- Käytä aina oikeita ruuveja asennuksessa. Ruuvit eivät sisälly pakettiin.
- Älä yritä muokata tai vahingoittaa tuotetta, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että RMR Cover Plate on ehjä.

2. Poista RMRIukku:

- Irrota RMRIukku varovasti aseesta.

3. Asenna Cover Plate:

- Aseta RMR Cover Plate liukuleikkaukseen.
- Käytä oikeita ruuveja, jotka on suunniteltu liukulle, kiinnittääksesi Cover Plate.

4. Tarkista asennus:

- Varmista, että Cover Plate on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkuvia osia.

5. Käytä tuotetta:

- Kun Cover Plate on asennettu oikein, voit käyttää liukua normaalisti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että RMR Cover Plate toimii oikein ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi