

RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR STANDARD FRAME GLOCK® PISTOLS - BROWNELLS RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK® 17

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijousen ohjurit](#)

Korvaava palautusjousi ja ohjainvarsi -kokoonpano käytettäväksi Glock® standardikehyksisissä pistoleissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK® 17](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000650
- Valm.nro: 02-2002-02-00
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 050806004146

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR STANDARD FRAME GLOCK® PISTOLS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR STANDARD FRAME GLOCK® PISTOLS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR STANDARD FRAME GLOCK® PISTOLS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® 17 mallin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto ennen asennusta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta osaa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden ja niiden osien käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Suorita asennus ja huolto hyvin valaistussa ympäristössä.
- Jos tunnet olosi epävarmaksi asennuksen aikana, pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Tarkista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanha palautusjoussi ja ohjainvarsi Glock® 17:stä.
- Asenna uusi palautusjoussi ja ohjainvarsi varovasti.
- Varmista, että kaikki osat ovat paikallaan ja tukevasti kiinnitettyinä.

3. Testaus

- Tarkista, että ase toimii oikein ennen käyttöä.
- Suorita testilaukaisu turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaikki toimii kunnolla.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että saat asianmukaista tukea ja neuvoja tuotteen käyttöön liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi