

ROLL PIN STARTER PUNCHES - BROWNELLS STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #3, 3/32"

[Tuotteet aseseville](#) > [Yleiset asesevän työkalut](#) > [Tuurnat](#)

Aloita Rullapinnat Ilman Vahinkoa

Aloita rullapintojen tai jousipintojen poistaminen vahingoittamatta pintoja tai puukkia. Lyhyen varren aloituspukki antaa sinulle enemmän hallintaa, kun kätesi on lähempänä pintaa ja estää pidempien viimeistelyrullapintapukkien taivuttamisen. Valmistettu kiinteästä teräksestä, jossa on rinnakkaisjyrsityt varret ja uurretut kahvat.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #3, 3/32"](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000244
- Valm.nro: 25032939
- Koko: 3/32 in
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Roll Pin, Starter
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 045256250328

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RULLAPINTOJEN ALOITUSPUNNISTEN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

RULLAPINTOJEN ALOITUSPUNNISTEN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32" käyttöohjeiden pariin. Tämä tuote on suunniteltu rullapintojen ja jousipintojen poistamiseen vahingoittamatta pintoja tai työkaluja. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuuksia.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, estääksesi mahdolliset vahingot.
- Vältä työskentelyä, jos olet väsyneenä tai huonovointisena.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aloituspukkia vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että aloituspukki on oikean kokoista rullapintaa varten.
- Vältä liiallista voimaa aloituspukin käytössä, jotta et vahingoita pintoja tai työkaluja.
- Älä käytä aloituspukkia, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa työskentelyalueelta, kun käytät aloituspukkia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse oikean kokoinen aloituspukki rullapinnan mukaan.
- Puhdista työskentelyalue ja varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä.

2. Käyttö:

- Aseta aloituspukki rullapinnan päälle.
- Pidä aloituspukkia yhdellä kädellä ja käytä toista kättä tukemaan pintaa.
- Lyö kevyesti aloituspukkia vasaralla, kunnes rullapinta irtaa.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen, ja vältä liiallista voimaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet erikoisjätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Kiitos, että valitsit ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32". Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi