

ROLL PIN STARTER PUNCHES - BROWNELLS #7 ROLL PIN STARTER PUNCH 7/32"

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Tuurnat](#)

Aloita Rullapinnat Ilman Vahinkoa

Aloita rullapintojen tai jousipintojen poistaminen vahingoittamatta pintoja tai puukkia. Lyhyen varren aloituspukki antaa sinulle enemmän hallintaa, kun kätesi on lähempänä pintaa ja estää pidempien viimeistelyrullapintapukkien taivuttamisen. Valmistettu kiinteästä teräksestä, jossa on rinnakkaisjyrsityt varret ja uurretut kahvat.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS #7 ROLL PIN STARTER PUNCH 7/32"](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000248
- Valm.nro: 25036939
- Koko: 7/32 in
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Roll Pin, Starter
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 045256250366

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RULLAPINTOJEN ALOITUSPUKIT Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RULLAPINTOJEN ALOITUSPUKIT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RULLAPINTOJEN ALOITUSPUKIT BROWNELLSilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudattamalla näitä ohjeita voit minimoida riskit ja parantaa kokemustasi rullapintojen aloituspukin käytössä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista rullapintojen aloituspukki ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on aloittaa rullapintojen tai jousipintojen poistaminen.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käytön aikana.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa aloituspukin käytön aikana vammojen tai työkalun vaurioitumisen estämiseksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käsiteltävä kohde on tukevasti paikoillaan liikkeen estämiseksi käytön aikana.
- Aseta kätesi ja sormesi aina pois aloituspukin iskupaikasta vammojen välttämiseksi.
- Älä käytä aloituspukkia materiaaleille, joille se ei ole suunniteltu, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
- Jos aloituspukki jää jumiin, älä pakota sitä; arvioi tilanne ja käytä sopivaa menetelmää sen turvalliseen vapauttamiseen.
- Vältä aloituspukin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumis tai sähköiskun riskin vähentämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien rullapintojen aloituspukki ja vasara.
- Varmista, että käsiteltävä kohde on puhdas ja vapaa roskista.

2. Oikean koon valinta:

- Valitse sopivan kokoinen rullapintojen aloituspukki sarjasta. Saatavilla olevat koot ovat:
 - #1, 1/16" (1.6mm)
 - #2, 5/64" (2mm)
 - #3, 3/32" (2.4mm)
 - #4, 1/8" (3.2mm)
 - #5, 5/32" (4mm)
 - #6, 3/16" (4.8mm)
 - #7, 7/32" (5.5mm)

3. Aloituspukin käyttäminen:

- Pidä aloituspukkia uurretusta kahvasta varmistaaksesi hyvän otteen.
- Kohdista aloituspukki rullapinnan tai jousipinnan keskelle.
- Napauta kevyesti aloituspukkia vasaralla aloittaaksesi pinnan poistamisen. Lisää voimaa asteittain tarpeen mukaan.
- Pidä aloituspukin hallinta koko ajan liukastumisen estämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista aloituspukki käytön jälkeen, jotta kaikki roskat tai jäämät poistuvat.
- Säilytä aloituspukki turallisessa ja kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä rullapintojen aloituspukki paikallisten metallijätteen määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä aloituspukkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan, jonka yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi