

FNH 16S .223 REM/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE - BROWNELLS .223/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE

[Tuotteet aseseipille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Piipun työkalut](#)

FNH 16s asehuoltajan työkalut mahdollistavat piippujen vaihdon, lukon käsittelyn ja liipaisimen asennuksen oikealla tavalla. Työkalut sisältävät: 16s piipun suoruusmittarit, ejectorin poistotyökalun, ejectorin asennustyökalun ja liipaisimen moduulin asennusakselin. Piipun suoruusmittarit varmistavat piipun oikean kohdistuksen vastaanottimen kanssa 16s piippuja asennettaessa. Ejectorin poistotyökalu mahdollistaa 16s ejectorien helpon poistamisen lukon rungosta. Ejectorin asennustyökalu mahdollistaa 16s ejectorien vaivattoman uudelleenasennuksen. 16s liipaisimen moduulin asennusakseli varmistaa, että liipaisimen moduuli asennetaan oikein liipaisimen koteloon. Kaikki työkalut on lämpökäsitelty ja niissä on sileä, musta oksidipinnoite.

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS .223/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000978
- Valm.nro:
- Asetyyppi: FN
- Malli: 16S
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 050806006935

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FNH 16S .223 REM/5.56MM PIIPUN SUORUUSMITTAUSVÄLINEEN TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

FNH 16S .223 REM/5.56MM PIIPUN SUORUUSMITTAUSVÄLINEEN TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että hankit FNH 16S .223 REM/5.56MM piipun suoruusmittausvälineen. Tämä työkalu on suunniteltu varmistamaan piippujen oikea kohdistus asennuksen ja huollon aikana. Turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikkia työkaluja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tätä työkalua käyttäessäsi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- Säilytä työkalu turvallisessa, kuivassa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Piipun Suoruusmittarit:**
 - Varmista, että mittari on oikein kalibroitu ennen käyttöä.
 - Älä pakota mittaria piippuun; sen tulisi mahtua sujuvasti.
- **Ejectorin Poistotyökalu:**
 - Käytä varovaisuutta ejectoreita poistaessasi, jotta vältät loukkaantumiset.
 - Varmista, että lukko on tukevasti kiinni ennen ejectorin poistamista.
- **Ejectorin Asennustyökalu:**
 - Noudata valmistajan ohjeita oikean asennuksen varmistamiseksi, jotta ejectori tai lukko ei vaurioidu.
- **Liipaisimen Moduulin Asennusakseli:**
 - Varmista, että liipaisimen moduuli on oikein kohdistettu ennen sen kiinnittämistä liipaisimen koteloon.
 - Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Piipun Suoruuksmittarin Käyttäminen:

- Työnnä mittari varovasti piippuun.
- Käännä mittaria tarkistaaksesi kohdistuksen.
- Jos väärä kohdistus havaitaan, säädä piippua vastaavasti.

3. Ejectorin Poistaminen:

- Kiinnitä lukko puristimeen tai vastaavaan välineeseen.
- Käytä ejectorin poistotyökalua varovasti ejectorin poistamiseksi.
- Noudata valmistajan ohjeita vaurioiden välttämiseksi.

4. Ejectorin Asentaminen:

- Kohdista ejectori lukon rungon kanssa.
- Käytä ejectorin asennustyökalua ejectorin takaisin asettamiseksi paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan.

5. Liipaisimen Moduulin Kiinnittäminen:

- Kohdista liipaisimen moduuli liipaisimen kotelon kanssa.
- Käytä liipaisimen moduulin asennusakselia oikean aseman varmistamiseksi.
- Kiinnitä moduuli ilman liiallista kiristämistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FNH 16S .223 REM/5.56MM piipun suoruuksmittausvälineen käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita varmistat FNH 16S .223 REM/5.56MM piipun suoruuksmittausvälineesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvatoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi