

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .575"-40 TAP

[Tuotteet aseseipille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Piipun työkalut](#) > [Kompensaattorin työkalut](#)

Valmista ja asenna räätälöityjä kompensoijia vähentääksesi palautetta ja parantaaksesi hallintaa

Käytä leikkuutyökalua kierrettämään mukautettuja ja standardeja piippuja, jotta ne hyväksyvät palautteen kompensoijat. Käytä liitostappia kierreiden puhdistamiseen tai omien mukautettujen kompensoijien kierteittämiseen. Kierteittämättömät kompensoijat tulisi porata 3-5/64" HSS-poralla ja sitten reamata .551" ennen kierteittämistä jollakin tappityypistä. Käännä piippuja noin .002" pienemmiksi kuin kierteiden halkaisija. .575"-40 kierre vastaa useimpia kaupallisia, kartiomaisia tai integroituja, kartiomuotoisia kompensoijia. .581"-40 kierre on sama kuin mitä käytetään Wilsonin, Brownin ja Storm Lake Machinen piipuissa ja puskurityypisissä kompensoijissa. .685"-40 kierre käytetään kompensoijien sovittamiseen kierrettyihin Bull- ja Hybrid-piippuihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS .575"-40 TAP](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080598575
- Valm.nro:
- Asetyyppi: 1911
- Toimituksen paino: 0.073kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806018877

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, asennuksen ja käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa ja varmista, että sitä käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat aseet ja asehuollon.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksessa tai käytössä, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Terävien reunojen tai liikkuvien osien aiheuttama vammautumisen riski.
 - Aseen vaurioitumisen riski, jos asennus ei onnistu oikein.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
 - Käytä oikeaa porakkoa (35/64" HSSporakone) ja tappia (.575"40) tuotteen ohjeiden mukaisesti.
 - Käännä piippuja noin .002" pienemmiksi kuin kierteiden halkaisija varmistaaksesi oikean istuvuuden.
 - Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien pora, tappia ja asianmukaiset PPE:t.
- Varmista puhtas ja hyvin valaistu työskentelytila onnettomuuksien estämiseksi.

2. Poraus:

- Käytä 35/64" HSSporaa ja poraa varovasti kierteettömästä kompensoijasta.
- Varmista, että pora on pidetty vakaana ja kohtisuorassa pintaa vastaan tarkkuuden säilyttämiseksi.

3. Reikien laajentaminen:

- Porauksen jälkeen laajenna reikää .551" varmistaaksesi oikean kierteityksen.
- Tarkista, ettei poratussa reiässä ole roskia tai esteitä.

4. Kierteitys:

- Käytä .575"40 tappia kierteittämään reikä. Käytä tasaista painetta ja varmista, että tappia on kohdistettu oikein.
- Jos seuraat kierteitä tai kierteitä mukautettuja kompensoijia, noudata samaa prosessia oikealla tappikoolla.

5. Viimeiset tarkastukset:

- Tarkista kierteet varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja vapaata roskista.
- Testaa kompensoijaa varmistaaksesi, että se istuu tukevasti ilman pakottamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote vaurioituu tai siitä tulee käyttökelvoton, hävitä se turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita liittyen SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP tuotteeseen, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota yhteyttä asiakastukeen.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit käyttää SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP tuotetta turvallisesti. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen aseiden muokkaamisessa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi