

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .578"-28 TAP

[Tuotteet aseseipille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Piipun työkalut](#) > [Kompensaattorin työkalut](#)

Valmista ja asenna mukautettuja kompensoijia vähentämään palautetta ja parantamaan hallintaa

Käytä leikkuutyökalua kierrettämään mukautettuja ja standardeja piippuja, jotta ne hyväksyvät palautteen kompensoijat. Käytä liitostappia kierreiden puhdistamiseen tai omien mukautettujen kompensoijien kierteittämiseen. Kierteittämättömät kompensoijat tulisi porata 3-5/64" HSS-poralla ja sitten reamata .551" ennen kierteittämistä jollakin tappityypistä. Käännä piippuja noin .002" pienemmiksi kuin kierteiden halkaisija. .575"-40 kierre vastaa useimpia kaupallisia, kartiomaisia tai integroituja, kartiomuotoisia kompensoijia. .581"-40 kierre on sama kuin mitä käytetään Wilsonin, Brownin ja Storm Lake Machinen piipuissa ja puskurityypisissä kompensoijissa. .685"-40 kierre käytetään kompensoijien sovittamiseen kierrettyihin Bull- ja Hybrid-piippuihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS .578"-28 TAP](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080598764
- Valm.nro: DWTST376428P
- Materiaali: -
- Merkki: -
- Tyyppi: -
- Toimituksen paino: 0.064kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 13mm
- Toimituksen pituus: 13mm
- UPC: 887861003384

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAPin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua kierteittämään mukautettuja ja standardeja piippuja, jotta ne hyväksyvät palautteen kompensoijat. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen työkaluja ja koneita käyttäessäsi mahdollisista vaaroista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, työkaluja käyttäessäsi.
- Tarkista kompensaattorin tappia ja siihen liittyviä työkaluja vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Varmista, että työalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Käytä työkaluja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muokkausta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että piippu on puhdas ja vapaa roskista.
- Valitse sopiva tappikoko halutun kierteentyypin mukaan (.575"40, .581"40 tai .685"40).

2. Porauksen Suorittaminen

- Kierteittämättömille kompensoijille, poraa piippu käyttäen 35/64" HSSporaa.
- Varmista, että pora on kohtisuorassa piippua kohtaan, jotta kierteet pysyvät tasaisina.

3. Reaumas

- Poraamisen jälkeen reamataan reikä .551" varmistaaksesi sen kierteittämistä varten.

4. Kierteittäminen

- Käytä kompensaattorin tappia kierteittämiseen. Käännä piippua noin .002" pienemmäksi kuin kierteiden halkaisija oikean istuvuuden saavuttamiseksi.
- Noudata kierteittämisohjeita huolellisesti välttääksesi kierretyksen tai piipun vaurioitumisen.

5. Lopputarkastukset

- Tarkista kierteet kierteittämisen jälkeen tasaisuuden ja eheyden varalta.
- Varmista, että kompensoija istuu tukevasti ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet työkalut ja materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä; käytä sen sijaan määrättyä kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksia.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP:iin, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. Varmista aina, että sinulla on ajantasaiset turvallisuus ja käyttöohjeet tarkistamalla valmistajan verkkosivustolta tai ottamalla heihin suoraan yhteyttä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAPin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi