

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL - BROWNELLS RUGER SA CENTER PIN LATCH TOOL

The Right WAY To Take Off Base Pin Nuts

Engages both slots in the base pin nut on Ruger single actions so you can take the latch apart easily. The "teeth" are fragile; use this tool to hold the nut, turn the screw. Sorry, no breakage guarantee.



Attributes

- Name: BROWNELLS RUGER SA CENTER PIN LATCH TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080642000
- Mfr. No.:
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 050806104365

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER® SA Center Pin Latch Tool von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um bei der Wartung von Ruger Einzelladerfeuerwaffen zu helfen, indem es beide Schlitz in der BasisPinMutter greift. Es ermöglicht eine einfache Demontage der Latch. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Werkzeugs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen; benutze es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck; Missbrauch kann zu Verletzungen führen.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort auf, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Die "Zähne" des Werkzeugs sind zerbrechlich; gehe vorsichtig damit um, um Brüche zu vermeiden.
- Wende beim Benutzen des Werkzeugs keinen übermäßigen Druck an; dies kann zu Schäden führen.
- Stelle immer sicher, dass das Werkzeug sicher mit der Mutter verbunden ist, bevor du drehst.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen zu schützen.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als das Greifen der BasisPinMutter.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle deine Werkzeuge und richte deinen Arbeitsplatz ein, um eine saubere und organisierte Umgebung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Positioniere das RUGER® SA Center Pin Latch Tool über der BasisPinMutter.
- Greife beide Schlitz des Werkzeugs sicher in die Mutter.
- Drehe die Schraube vorsichtig mit dem Werkzeug, um die Latch zu lösen.
- Wenn du auf Widerstand stößt, zwinge das Werkzeug nicht; überprüfe die Verbindung erneut.
- Sobald die Latch gelockert ist, entferne sie vorsichtig von der Feuerwaffe.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug verantwortungsbewusst, wenn es irreparabel beschädigt ist.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Kunststoffprodukten.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Anfragen zum RUGER® SA Center Pin Latch Tool konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Danke, dass du beim Gebrauch des RUGER® SA Center Pin Latch Tool auf Sicherheit achtest. Deine Einhaltung dieser Richtlinien hilft, ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® SA Center Pin Latch Tool from Brownells. This tool is designed to assist with the maintenance of Ruger singleaction firearms by engaging both slots in the base pin nut. It allows for easy disassembly of the latch. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the tool.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for damage before each use; do not use if damaged.
- Use only for its intended purpose; misuse can lead to injury.
- Store the tool in a safe and dry place to prevent rust and damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The "teeth" of the tool are fragile; handle with care to avoid breakage.
- Do not apply excessive force when using the tool; this can lead to damage.
- Always ensure that the tool is securely engaged with the nut before turning.
- Wear safety goggles to protect your eyes from any potential debris.
- Do not use the tool for any purpose other than engaging the base pin nut.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather your tools and workspace to ensure a clean and organized environment.

2. Using the Tool:

- Position the RUGER® SA Center Pin Latch Tool over the base pin nut.
- Engage both slots of the tool into the nut securely.
- Turn the screw gently using the tool to loosen the latch.
- If you encounter resistance, do not force the tool; reassess the engagement.
- Once the latch is loosened, carefully remove it from the firearm.

3. PostUse:

- Clean the tool after use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a safe location away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly if it becomes damaged beyond repair.
- Follow local regulations for the disposal of metal and plastic products.
- Do not dispose of the tool in regular household waste; check for recycling options.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries regarding the RUGER® SA Center Pin Latch Tool, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the RUGER® SA Center Pin Latch Tool. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir la herramienta RUGER® SA Center Pin Latch Tool de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudar en el mantenimiento de las armas de fuego de acción simple Ruger al enganchar ambas ranuras en la tuerca del pasador base. Permite un fácil desmontaje del cierre. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños antes de cada uso; no la uses si está dañada.
- Usa la herramienta solo para su propósito previsto; el mal uso puede provocar lesiones.
- Almacena la herramienta en un lugar seguro y seco para prevenir óxido y daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los "dientes" de la herramienta son frágiles; manéjala con cuidado para evitar roturas.
- No apliques fuerza excesiva al usar la herramienta; esto puede causar daños.
- Asegúrate siempre de que la herramienta esté bien enganchada a la tuerca antes de girar.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier posible residuo.
- No uses la herramienta para ningún propósito que no sea enganchar la tuerca del pasador base.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne tus herramientas y espacio de trabajo para garantizar un entorno limpio y organizado.

2. Uso de la Herramienta:

- Coloca la herramienta RUGER® SA Center Pin Latch Tool sobre la tuerca del pasador base.
- Engancha ambas ranuras de la herramienta en la tuerca de forma segura.
- Gira el tornillo suavemente utilizando la herramienta para aflojar el cierre.
- Si encuentras resistencia, no fuerces la herramienta; reevalúa el enganche.
- Una vez que el cierre esté aflojado, retíralo cuidadosamente del arma de fuego.

3. Postuso:

- Limpia la herramienta después de usarla para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena la herramienta en un lugar seguro, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la herramienta de manera responsable si se daña más allá de la reparación.
- Sigue las regulaciones locales para el desecho de productos metálicos y plásticos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la herramienta RUGER® SA Center Pin Latch Tool, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la herramienta RUGER® SA Center Pin Latch Tool. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® SA Center Pin Latch Tool de Brownells. Cet outil est conçu pour vous aider à entretenir les armes à feu Ruger à simple action en engageant les deux fentes de l'écrou de la goupille de base. Il permet un démontage facile du verrou. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil pour détecter tout dommage avant chaque utilisation ; ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez uniquement pour son usage prévu ; un usage inapproprié peut entraîner des blessures.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille et les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les "dents" de l'outil sont fragiles ; manipulez avec soin pour éviter la casse.
- Ne forcez pas excessivement lors de l'utilisation de l'outil ; cela peut entraîner des dommages.
- Assurez-vous toujours que l'outil est bien engagé avec l'écrou avant de tourner.
- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout débris potentiel.
- N'utilisez pas l'outil à d'autres fins que l'engagement de l'écrou de la goupille de base.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée pour travailler.
- Rassemblez vos outils et votre espace de travail pour garantir un environnement propre et organisé.

2. Utilisation de l'Outil :

- Positionnez le RUGER® SA Center Pin Latch Tool sur l'écrou de la goupille de base.
- Engagez les deux fentes de l'outil dans l'écrou de manière sécurisée.
- Tournez doucement la vis à l'aide de l'outil pour desserrer le verrou.
- Si vous rencontrez de la résistance, ne forcez pas l'outil ; réévaluez l'engagement.
- Une fois le verrou desserré, retirez-le soigneusement de l'arme à feu.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez l'outil après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil de manière responsable s'il devient endommagé au-delà de la réparation.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le RUGER® SA Center Pin Latch Tool, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du RUGER® SA Center Pin Latch Tool. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® SA Center Pin Latch Tool di Brownells. Questo strumento è progettato per assistere nella manutenzione delle armi da fuoco a azione singola Ruger, attivando entrambe le fessure nel dado del perno di base. Permette una facile disassemblaggio del fermo. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace dello strumento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare lo strumento per eventuali danni prima di ogni uso; non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare solo per lo scopo previsto; l'uso improprio può portare a infortuni.
- Conservare lo strumento in un luogo sicuro e asciutto per prevenire ruggine e danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I "denti" dello strumento sono fragili; maneggiare con cura per evitare rotture.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso dello strumento; questo può portare a danni.
- Assicurarsi sempre che lo strumento sia saldamente impegnato con il dado prima di ruotare.
- Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi dall'impegnare il dado del perno di base.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da mantenere.
- Raccogliere gli strumenti e l'area di lavoro per garantire un ambiente pulito e organizzato.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Posizionare il RUGER® SA Center Pin Latch Tool sopra il dado del perno di base.
- Impegnare entrambe le fessure dello strumento nel dado in modo sicuro.
- Ruotare delicatamente la vite utilizzando lo strumento per allentare il fermo.
- Se si incontra resistenza, non forzare lo strumento; rivalutare l'impegno.
- Una volta allentato il fermo, rimuoverlo con attenzione dall'arma da fuoco.

3. Dopo l'Uso:

- Pulire lo strumento dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare lo strumento in un luogo sicuro lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in modo responsabile se diventa danneggiato oltre riparazione.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e plastica.
- Non smaltire lo strumento nei normali rifiuti domestici; controllare le opzioni di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande riguardanti il RUGER® SA Center Pin Latch Tool, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il distributore locale per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del RUGER® SA Center Pin Latch Tool. La vostra adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia RUGER® SA Center Pin Latch Tool od firmy Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby wspierać konserwację rewolwerów Ruger, angażując obie szczeliny w nakrętce pinu bazowego. Umożliwia łatwe rozebranie zatrzasku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń; nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj tylko do zamierzonego celu; niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- "Zęby" narzędzia są delikatne; obchodź się z nimi ostrożnie, aby uniknąć złamania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia; może to prowadzić do uszkodzeń.
- Zawsze upewnij się, że narzędzie jest pewnie zaangażowane w nakrętkę przed obrotem.
- Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Nie używaj narzędzia do żadnych innych celów poza angażowaniem nakrętki pinu bazowego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz swoje narzędzia i przygotuj miejsce pracy, aby zapewnić czyste i uporządkowane środowisko.

2. Używanie Narzędzia:

- Umieść narzędzie RUGER® SA Center Pin Latch Tool nad nakrętką pinu bazowego.
- Zabezpiecz obie szczeliny narzędzia w nakrętce.
- Delikatnie obróć śrubę za pomocą narzędzia, aby poluzować zatrzask.
- Jeśli napotkasz opór, nie wymuszaj użycia narzędzia; ponownie oceń zaangażowanie.
- Gdy zatrzask jest poluzowany, ostrożnie zdejmij go z broni.

3. Po Użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się narzędzia, jeśli stanie się uszkodzone ponad naprawę.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących narzędzia RUGER® SA Center Pin Latch Tool, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzia RUGER® SA Center Pin Latch Tool. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® SA Center Pin Latch Toolin Brownellsilta. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan Rugeryksittäistoimintojen huollossa aktivoimalla sekä urat peruspinnatalla. Se mahdollistaa lukon helpon purkamisen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi työkalun turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä; älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Käytä vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen; väärinkäyttö voi johtaa vammoihin.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Työkalun "hampaat" ovat herkkiä; käsittele varovasti rikkoutumisen välttämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalua käyttäessäsi; tämä voi johtaa vaurioihin.
- Varmista aina, että työkalu on tukevasti kiinnitetty mutteriin ennen kääntämistä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin peruspinnamutterin aktivointiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstää.
- Kerää työkalut ja työskentelyalue varmistaaksesi puhtaan ja järjestäytyneen ympäristön.

2. Työkalun käyttäminen:

- Aseta RUGER® SA Center Pin Latch Tool peruspinnamutterin päälle.
- Kiinnitä työkalun molemmat urat mutteriin tukevasti.
- Käännä ruuvia varovasti työkalua käyttäen lukon löysentämiseksi.
- Jos kohtaat vastusta, älä pakota työkalua; arvioi kiinnitys uudelleen.
- Kun lukko on löysätty, poista se varovasti aseesta.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen roskista tai jäämistä.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohejeet

- Hävitä työkalu vastuullisesti, jos se on vaurioitunut korjaamattomasti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallin ja muovin hävittämisessä.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä RUGER® SA Center Pin Latch Toolista, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta RUGER® SA Center Pin Latch Toolia käyttäessäsi. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® SA Center Pin Latch Tool från Brownells. Detta verktyg är utformat för att underlätta underhållet av Ruger singelaktioner genom att engagera båda spåren i baspinnut. Det möjliggör enkel isärtagning av låset. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget för skador före varje användning; använd inte om det är skadat.
- Använd endast för avsett syfte; felanvändning kan leda till skador.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats för att förhindra rost och skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- "Tänderna" på verktyget är ömtåliga; hantera med omsorg för att undvika brott.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktyget; detta kan leda till skador.
- Se alltid till att verktyget är ordentligt engagerat med muttern innan du vrider.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuellt skräp.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än att engagera baspinnut.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla dina verktyg och skapa en ren och organiserad arbetsmiljö.

2. Använda verktyget:

- Placera RUGER® SA Center Pin Latch Tool över baspinnut.
- Engagera båda spåren av verktyget i muttern på ett säkert sätt.
- Vrid skruven försiktigt med hjälp av verktyget för att lossa låset.
- Om du möter motstånd, tvinga inte verktyget; bedöm engagemanget på nytt.
- När låset är lossat, ta försiktigt bort det från vapnet.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget på en säker plats borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget ansvarsfullt om det blir skadat bortom reparation.
- Följ lokala föreskrifter för kassering av metall och plastprodukter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall; kontrollera för återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella ytterligare frågor angående RUGER® SA Center Pin Latch Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av RUGER® SA Center Pin Latch Tool. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

RUGER® SA CENTER PIN LATCH TOOL Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® SA Center Pin Latch Tool od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal s údržbou jednoraných zbraní Ruger tím, že zapojuje obě drážky v matce základního kolíku. Umožňuje snadné rozebírání západky. Před použitím tohoto nástroje si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na poškození; nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu; nesprávné použití může vést k úrazu.
- Uložte nástroj na bezpečné a suché místo, aby se zabránilo rzi a poškození.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- "Zuby" nástroje jsou křehké; manipulujte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zlomení.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání nástroje; to může vést k poškození.
- Vždy se ujistěte, že je nástroj bezpečně zapojen do matice před otáčením.
- Noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými úlomky.
- Nepoužívejte nástroj k žádnému jinému účelu než k zapojení matice základního kolíku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte své nástroje a pracovní prostor, abyste zajistili čisté a organizované prostředí.

2. Použití nástroje:

- Umístěte RUGER® SA Center Pin Latch Tool nad matici základního kolíku.
- Bezpečně zapojte obě drážky nástroje do matice.
- Pomalu otáčejte šroubem pomocí nástroje, abyste uvolnili západku.
- Pokud narazíte na odpor, nenutněte nástroj; přehodnoťte zapojení.
- Jakmile je západka uvolněná, opatrně ji vyjměte ze zbraně.

3. Po použití:

- Po použití nástroj vyčistěte, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte nástroj na bezpečné místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se nástroj stane neopravitelným, zlikvidujte ho odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových a plastových výrobků.
- Není povoleno likvidovat nástroj v běžném domácím odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy týkající se RUGER® SA Center Pin Latch Tool, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání RUGER® SA Center Pin Latch Tool. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek.