

PIIPUNSUUN VIISTELEIKKURIEN OHJURIT - BROWNELLS STEEL PILOT FOR .44 CYLINDER

[Tuotteet aseseville](#) > [Piippuaihiot ja työkalut](#) > [Viistämistyökalujen ohjurit](#)

Keskusten leikkurit tarkkaan työskentelyyn

BROWNELLS ohjurit piipunsuun viisteen leikkureihin. Valikoimissa paljon eri kaliipereja

Valitse seuraavat muut kivääri/pistooli kuono sylinterin edessä & viisteiden työkaluja.

[teräs yksi kaliiperi asettaa](#)
[45 ° leikkuri & teräksen Pilot](#)
[messinki yksi kaliiperi asettaa](#)
[45 ° leikkuri & messinki Pilot](#)
[90 ° leikkuri & teräksen Pilot](#)
[viisteiden & päin Combo asetetaan](#)
[90 ° leikkuri & messinki Pilot](#)
[messinki Pilot vain](#)



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS STEEL PILOT FOR .44 CYLINDER](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080686441
- Valm.nro:
- Kaliiperi: 44 Caliber (.429-.430)
- Materiaali: Steel
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806018198

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet BROWNELLS STEEL PILOT FOR .44 CYLINDER tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet BROWNELLS STEEL PILOT FOR .44 CYLINDER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLS STEEL PILOT FOR .44 CYLINDER tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tämän tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Karkaistu teräspilotti on suunniteltu pitämään viisteen ja viisteen leikkurit oikein keskiössä. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä suoraa kosketusta liikkuviin osiin vammojen estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja käyttönopeuksia tai voimia pilottia käytettäessä.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai tärinää käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista tuote.
- Säilytä pilotti kuivassa paikassa ruostumisen ja vaurioitumisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käyttämäsi työkalu on yhteensopiva .44 kaliiperin pilotin kanssa.
- Aseta pilotti nimettyyn työkalupitäjään tai koneeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä tiukasti estääksesi liukumisen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Ennen aloittamista varmista, että kaikki turvasuojat ovat paikallaan.
- Aseta työkappale tukevasti paikoilleen estääksesi liikunnan käytön aikana.
- Aloita toiminta alhaisella nopeudella varmistaaksesi oikean kohdistuksen ennen nopeuden lisäämistä.
- Pidä tiukka ote työkalusta ja työkappaleesta koko toiminnan ajan.
- Kun olet suorittanut tehtävän, sammuta kone ja anna sen pysähtyä kokonaan ennen pilotin poistamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos et ole varma hävittämismenetelmästä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita BROWNELLS STEEL PILOT FOR .44 CYLINDER tuotteesta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa BROWNELLS STEEL PILOT FOR .44 CYLINDER tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja ilmoittaa kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi