

1911 ALLEN HEAD GRIP SCREWS - BROWNELLS 1911 ALLEN HEAD GRIP SCREWS STAINLESS STEEL 24 PACK

[Pistoolin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Kahvan ruuvit](#)

Liukumaton pää, joka näyttää ainutlaatuiselta

Lopettaa naarmuuntuneet ja vaurioituneet ruuvipäät 1911 Auto -pistoleissa. Koneistettuja ja kovetettuja ruuveja, joissa on Allen-päähylysy, estävät avaimen liukumisen ja tekevät mestariteoksestasi täydellisen näköisen.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 1911 ALLEN HEAD GRIP SCREWS STAINLESS STEEL 24 PACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080831124
- Valm.nro:
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander, Government, Officers
- Määrä: 24
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 74mm
- Toimituksen pituus: 104mm
- UPC: 050806014411

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 Allen Head Grip Screws ruuveille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 Allen Head Grip Screws ruuveille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Allen Head Grip Screws ruuvit. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911 Auto pistooliesi ulkonäköä ja toimivuutta. Jotta varmistaisit turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tässä oppaassa annettuja turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita ruuveja.
- Pidä ruuvit ja työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotehavainnoista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutukset tuotteiden takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain mukana toimitettua Allenavainta ruuvien kiinnittämiseen, jotta vältät liukumisen ja ruuvipäiden vaurioitumisen.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia ruuveja tiukennettaessa, jotta vältät ruuvien rikkoutumisen tai vaurioitumisen.
- Varmista, että työtila on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa keskittymisen ylläpitämiseksi asennuksen aikana.
- Käytä tarvittavaa suojaruuvustusta, kuten käsineitä, suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja työkaluista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitettu Allenavain.
- Varmista, että työtila on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennusvaiheet:

- Poista nykyiset grip screws ruuvit 1911 Auto pistoolistasi oikean työkalun avulla.
- Tarkista grippaneelit ja alue, johon ruuvit asennetaan, mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta.
- Kohdista uudet Allen head grip screws ruuvit grippaneelien reikien kanssa.
- Käytä Allenavainta, aseta ja tiukenna jokainen ruuvi varovasti. Varmista, ettei ruuveja ylituenneta.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat turvallisesti kiinni ennen pistoolin kokoamista.

3. Asennuksen jälkeiset toimet:

- Tarkista asennuksen jälkeen ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Säilytä käyttämättömät ruuvit ja avain turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Allen Head Grip Screws ruuveista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti parannetusta 1911 Auto pistooli kokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi