

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Suunniteltu Maksimaaliseen Johdonmukaisuuteen & Luotettavuuteen

CAD-suunniteltu ja rakennettu ilmailustandardien mukaisesti kromisiliconista, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä tai kromivanadiinista maksimaalisen kestävyuden, johdonmukaisuuden ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi. Rakennettu ilmailustandardien mukaan; lämpökäsitelty, laakeripuhdistettu ja täysin jännitykseltään vapautettu jousen asettumisen minimoimiseksi. GLOCK®-JOUSTOSPRINGIT - Litteä lanka, kromivanadiiniseos, kierretty sopimaan tehdaslävistyksen halkaisijaan .250" tai vähemmän. GLOCK® 17 sopii suuriin runkoihin 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Tehdaspaino on 17 lb. GLOCK® 19 sopii 19, 23, 25, 32. Tehdaspaino on 18 lb.



Ominaisuuudet

- Nimi: [ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- Valmistaja: [ISMI](#)
- Tuotenro: 100002624
- Valm.nro: GL11
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17
- Paunoja: 11 lbs
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 211mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17 Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17 Turvaohjeet

Johdanto

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17 on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja kestävyyttä. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti ja tarkista säännöllisesti sen kunto.
- Vaarojen tunnistaminen: Kiinnitä huomiota mahdollisiin vaurioihin tai kulumiseen, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Erityiset suojat: Huolehdi, että tuote on poissa lasten ulottuvilta.
- Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos et ole varma tuotteen käytöstä tai asennuksesta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa jousipainoa, joka on suunniteltu erityisesti GLOCK® 17:lle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha jousi GLOCK®aseesta huolellisesti.
- Tarkista, että uusi jousi on oikean kokoinen ja painoinen (11 lbs).
- Asenna uusi jousi paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat esteettä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa GLOCK®aseessa.
- Suorita säännölliset tarkastukset varmistaaksesi, että jousi toimii oikein.
- Älä ylikuormita asetta, sillä se voi vaikuttaa jousen suorituskykyyn.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17:lle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi