

Firing Pin Spacer Sleeve - GLOCK FIRING PIN SPACER SLEEVE

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin tarvikkeet](#)

Firing Pin Spacer Sleeve - sopii kaikille malleille



Ominaisuuudet

- Nimi: [GLOCK FIRING PIN SPACER SLEEVE](#)
- Valmistaja: [GLOCK](#)
- Tuotenro: 100002676
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- Malli: Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 89mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Firing Pin Spacer Sleeve Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Firing Pin Spacer Sleeve Turvallisuusohjeet

Johdanto

Firing Pin Spacer Sleeve on suunniteltu käytettäväksi GLOCKpistoolleissa ja se sopii kaikille malleille. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä GLOCKpistoolin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

2. Asennus:

- Ota pois GLOCKpistoolin osat, jotka estävät Firing Pin Spacer Sleeve osaa.
- Aseta Firing Pin Spacer Sleeve tarkasti paikoilleen.
- Varmista, että osa on kunnolla kiinnitetty ja että kaikki osat ovat paikoillaan.

3. Käyttö:

- Käytä pistoolia vain turvallisissa olosuhteissa ja varmista, että se on ladattu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että Firing Pin Spacer Sleeve on kunnolla paikallaan ja että se ei ole vaurioitunut.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteeseen liittyvään asiakastukeen tai viranomaisiin. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina ennen yhteydenottoa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät Firing Pin Spacer Sleeve tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi