

# FIRING PIN SPRING CUPS - GLOCK FIRING PIN SPRING CUPS

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin lukot](#)

Laukaisujousen kuppi (1 jousen kuppi = 2 puoliskoa - vaihda aina pareittain)



## Ominaisuudet

- Nimi: [GLOCK FIRING PIN SPRING CUPS](#)
- Valmistaja: [GLOCK](#)
- Tuotenro: 100002678
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- Malli: Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 89mm

## Tuotekuvaus

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FIRING PIN SPRING CUPS GLOCK Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# FIRING PIN SPRING CUPS GLOCK Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa FIRING PIN SPRING CUPS GLOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Glockipistoolleissa ja tarjoaa luotettavan vaihtoehdon laukaisujousen kuppien vaihtamiseen. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön ja huoltoon.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät oikeaa mallia ja merkkiä (Glock) tuotteen kanssa.
- Vaihda laukaisujousen kuppipari aina yhdessä (1 jousen kuppi = 2 puoliskoa).
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä vahingoittamasta tuotetta asennuksen aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
2. **Työkalut:** Käytä vain valmistajan suosittelemaa työkalua asennuksessa.
3. **Vaihda kuppipari:**
  - Poista vanha laukaisujousen kuppi.
  - Asenna uusi kuppi paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
  - Toista prosessi toisen puolen kanssa.
4. **Tarkista:** Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen tuotteen käyttöä.

### Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat poikkeavuuksia tai vaurioita.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

## Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteen mukana tulee EU:ssa toimiva yhteyspiste, josta saat lisätietoja.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FIRING PIN SPRING CUPS GLOCK tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)