

SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® - SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK 17,19,26,34

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin lukot](#)

OSANUMERO 3442 /BROWNELLS SKU 100002727: Tehtaan korvaava jousikuormitteinen laakeri Glock® mallille 20, 21, 29, 30 ja 36, jotka on varustettu 10mm, .45 Auto (ei GAP) (käytä vain LCI Extractoreiden kanssa) OSANUMERO 3439 /BROWNELLS SKU 100002726: Tehtaan korvaava jousikuormitteinen laakeri Glock® mallille 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35, jotka on varustettu 40S&W-357 Sig (käytä vain LCI Extractoreiden kanssa). OSANUMERO 2714 /BROWNELLS SKU 100002724: Tehtaan korvaava jousikuormitteinen laakeri Glock® mallille 17, 19, 26 ja 34, jotka on varustettu 9mm Luger kaliiperilla. (käytä vain LCI Extractoreiden kanssa)



Ominaisuuudet

- Nimi: [SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK 17,19,26,34](#)
- Valmistaja: [GLOCK](#)
- Tuotenro: 100002724
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17,19,26,34
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK®

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock®-mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että käytät vain LCI Extractoreita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä koskaan suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha laakeri, jos sellainen on.
- Asenna uusi SPRING LOADED BEARING LCI tuote huolellisesti paikoilleen.
- Varmista, että laakeri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista tuotteen toiminta ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyjen Glock®-mallien kanssa (17, 19, 26, 34).
- Seuraa valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Älä salli lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® tuotteen. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi