

CHAMBER BLOCKING DEVICE - CHAMBER SAFE CHAMBER BLOCKING DEVICE, 223 AND LARGER

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Harjoittelu ja turvallisuus](#) > [Patruunapesän turvamerkit](#)

Korkea näkyvyysvahvistus, että ase on tyhjennetty

Kirkas oranssi kammiotukki sopii poistoputkeen ja estää fyysisesti patruunan syöttämisen, tarjoten varman visuaalisen vahvistuksen, että ase on tyhjennetty. Poistuu välittömästi vetämällä suurta, helposti tartuttavaa rengasta puhdistaksesi kammion ja saadaksesi aseeseen käyttöön. Käytä kaikissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa, visuaalista vahvistusta aseeseen tilasta, kuten lainvalvonnassa, armeijassa, asemyymälöissä sekä metsästyksessä, ampumaradalla ja kilpailuissa. Sopii puoliksi ja kokonaan automaattisiin kivääreihin ja karbiineihin, joissa puristin on piilossa lukossa, mukaan lukien AR-15/M16/M4 ja M14/M1A. Joustava, yhtenäinen, muovinen rakenne kestää vuosien käytön ja poistamisen kiertoja. Vedettävän renkaan tabissa on mahdollisuus merkitä yksilölliset aseidentunnistustiedot.



Ominaisuudet

- Nimi: [CHAMBER SAFE CHAMBER BLOCKING DEVICE, 223 AND LARGER](#)
- Valmistaja: [CHAMBER SAFE](#)
- Tuotenro: 100003782
- Valm.nro: CBD M-1
- Kaliiperi: 22 Caliber (.223-.224)
- Patruuna: 22 Caliber (.223-.224)
- Väri: Orange
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 216mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CHAMBER BLOCKING DEVICE TURVAINSTRUKTIOT](#)
- [Tietoa meistä](#)

CHAMBER BLOCKING DEVICE TURVAINSTRUKTIOT

Johdanto

CHAMBER BLOCKING DEVICE on suunniteltu parantamaan ampumaaseiden turvallisuutta tarjoamalla selkeä visuaalinen indikaattori siitä, että ase on tyhjennetty. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, varotoimet ja tiedot varmistamaan laitteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuotesuojeluasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä käytetään vain aseissa, jotka täyttävät yhteensopivuusvaatimukset.
- Kohteile aina ampumaaseita ikään kuin ne olisivat ladattuja, riippumatta siitä, onko kammion estäjä paikallaan.
- Säilytä laite turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä laite lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä vain aseissa, joissa puristin on piilossa lukossa. Se ei sovellu aseisiin, joissa puristin ulottuu eteenpäin lukosta.
- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan, kun asetat tai poistat laitetta.
- Älä yritä ladata patruunaa, kun CHAMBER BLOCKING DEVICE on paikallaan.
- Käytä suurta vetonauhaa poistaaksesi laitteen nopeasti ja turvallisesti.
- Älä muokkaa CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Avaa asean mekanismi, jotta pääset käsiksi poistoputkeen.
- Aseta CHAMBER BLOCKING DEVICE poistoputkeen, kunnes se istuu tiukasti.
- Varmista, että kirkas oranssi väri on näkyvässä, tarjoten selkeän visuaalisen indikaation siitä, että ase on tyhjennetty.

2. Käyttö:

- Käytä CHAMBER BLOCKING DEVICE:ä kaikissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa visuaalista vahvistusta asean tilasta, kuten lainvalvontatoimissa, sotilaallisissa operaatioissa, asemiyymälöiden näyttelyissä, metsästyksessä tai ampumaradoilla.
- Poista laite tarttumalla tiukasti suureen vetonauhaan ja vetämällä, jotta kammio tyhjennetään. Tämä toimenpide mahdollistaa asean palauttamisen käyttöön.

3. Käytön jälkeen:

- Poista CHAMBER BLOCKING DEVICE käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen uudelleenkäyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä CHAMBER BLOCKING DEVICE paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.
- Varmista, että laite on täysin toimimaton ennen hävittämistä estääksesi väärinkäytön.

Lisätietoja varten

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisätietoja CHAMBER BLOCKING DEVICE:stä varten, viittaa viralliseen valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Kiitos, että priorisoi ampumaaseiden turvallisuutta CHAMBER BLOCKING DEVICE:llä. Muista aina, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumaaseita käsitellessä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi