

RUGER 10/22 TSR200 GI-STYLE SIGHT SET - TECH SIGHTS RUGER 10/22 APERTURE TSR200 GI-STYLE SIGHT SET BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Tähtäinsarjat](#)

Vaihtosilmäsarjat antavat 10/22®:llesi pidemmän silmän etäisyyden parantaen tarkkuuspotentiaalia, sekä saman silmätarkkuuden kuin AR-15/M16 sotilasstandardin silmillä. Asennus ei vaadi asekorjaustaitoja, porausta/kuulutusta, eikä pysyviä muutoksia kiväärille. Takasilmät kiinnitetään tehtaan tarjoamiin reikiin kiikarin alustalle. Kaikki-teräksinen etusilmärakenne sisältää standardin detentti-lukituksen M16-pylvään, jota suojaavat suojakärjet vaurioilta ja väärältä kohdistamiselta. Käyttäjä voi korvata minkä tahansa jälkimarkkinapylvään, joka korvasi standardin A2. Vielä suuremman tarkkuuden saavuttamiseksi, TSR200-sarjan takasilmällä on yksi aukko, joka käyttää pyörivää säätöpyörää korkeussäätöihin; säädettävä napsauttamalla tuulen suuntaa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TECH SIGHTS RUGER 10/22 APERTURE TSR200 GI-STYLE SIGHT SET BLACK](#)
- Valmistaja: [TECH SIGHTS](#)
- Tuotenro: 100006911
- Valm.nro: TSR200
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: 10/22
- Tyyli: Aperture
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 163mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE SIGHT SET TURVAA OHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE SIGHT SET TURVAA OHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE tähtäinsarjan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan RUGER 10/22 kiväärin tarkkuutta samalla kun varmistaa turvallisen käytön. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotka auttavat sinua käyttämään tätä tähtäinsarjaa tehokkaasti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tähtäinsarjan asennusta tai säätöä.
- Käsittele aina aseita huolellisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä tähtäinsarja ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäinsarja mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos komponentit ovat vaurioituneet.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät tähtäinsarjaa turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Käytä aina sopivia suojalaseja ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalueesi on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Älä muokkaa tähtäinsarjaa tai asetta tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Jos et ole perehtynyt asevarusteiden asennukseen tai käyttöön, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Kokoa työkalut:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennukseen, kuten ruuvimeisseli ja mukana toimitetut kiinnitysruuvit.
2. **Valmistele kivääri:** Varmista, että RUGER 10/22 on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
3. **Poista olemassa olevat tähtäimet:** Jos tarpeen, poista huolellisesti olemassa oleva takatähtäin kivääristä.
4. **Asenna takatähtäin:**
 - Kohdista takatähtäin tehtaan tarjoamiin reikiin kiikarin alustalla.
 - Kiinnitä takatähtäin mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla. Varmista, että se on tiukka, mutta älä kiristä liikaa.
5. **Asenna etutähtäin:**
 - Aseta etutähtäinputki piipun päälle varmistaen, että se on keskitetty.
 - Noudata samaa menettelyä kuin takatähtäimen kanssa kiinnittäaksesi sen paikalleen.
6. **Säädä tähtäimiä:**
 - Käytä takatähtäimen pyörivää säätöpyörää korkeuden hienosäätöön.
 - Säädä tuulen suuntaa takatähtäimen napsautusasetuksilla.

Käyttöohjeet

- Tutustu tähtäinkuvaan ja säätöihin asennuksen jälkeen.
- Harjoittele tähtäinsarjan käyttöä turvallisessa ja hallitussa ympäristössä ennen kuin osallistut ampumatoimintaan.
- Tarkista säännöllisesti tähtäinten kohdistus ja turvallisuus ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos tähtäinsarja vaurioituu korjauskelvottomaksi, hävitä se vastuullisesti. Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät metallin ja muovin osalta.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE tähtäinsarjan asennuksesta tai käytöstä, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan tai valmistajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden nauttiessasi ampumakokemuksestasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi