

GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINES 22LR - ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK

FEATURES: Available in 10- or 22-Round capacities Two magazines per pack
Black polymer construction Molded round count indicators Round count window on each side Loading assist device on each side Made in Germany For GSG-5 rifles BENEFITS: 22 round factory magazines ensure the highest reliability possible Durable, polymer construction Easy loading with the built-in loading assist device attached to the follower Quick assessment of remaining round count using windows on each side



Attributes

- Name: ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK
- Manufacturer: ATI
- Product no.: 100009022
- Mfr. No.: GERMGSG16TP22
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 22-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: German Sport Gun
- Material: Polymer
- Model: 5
- Quantity: 2
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 819644022862

Item details

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GSG16 Magazin Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GSG16 Magazines Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Magazyneków GSG16](#)
- [Suomi: GSG16 Lippaiden Turvaohjeet](#)
- [Svenska: GSG16 Magasin Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GSG16 Zásobníky](#)

GSG16 Magazin Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deines Produkts. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und Bedienung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Magazine immer mit Vorsicht, als wären sie geladen.
- Halte Magazine außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe Magazine vor der Benutzung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Magazine.
- Lagere Magazine an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur .22 Long Rifle (22LR) Munition in den GSG16 Magazinen.
- Überschreite nicht die MagazinKapazität von 22 Schuss.
- Vermeide die Verwendung von Magazinen, die in irgendeiner Weise modifiziert oder verändert wurden.
- Stelle immer sicher, dass die Schusswaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Versuche nicht, das Magazin zu laden oder zu entladen, während die Schusswaffe auf dich selbst oder andere gerichtet ist.
- Verwende beim Laden des Magazins das integrierte Ladehilfsgerät, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins

- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist und die Schusswaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende das Ladehilfsgerät an der Seite des Magazins, um die Patronen zu laden.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzen.
- Überprüfe das Rundenzählerfenster, um die Anzahl der geladenen Patronen zu bestätigen.

2. Einsetzen des Magazins in die Schusswaffe

- Halte die Schusswaffe in eine sichere Richtung und setze das Magazin vollständig in den MagazinSchacht ein, bis es einrastet.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher sitzt, bevor du versuchst, die Waffe abzufeuern.

3. Entfernen des Magazins

- Stelle immer sicher, dass die Schusswaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf und ziehe das Magazin vorsichtig aus dem MagazinSchacht heraus.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Magazine gemäß den lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, wende dich an deinen örtlichen Entsorgungsdienst für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der GSG16 Magazine besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Fazit

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINE gewährleisten. Bleibe immer über Sicherheitspraktiken informiert und halte dich an alle relevanten Vorschriften. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

GSG16 Magazines Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINES. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use and maintenance of your product. Please read this document carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Always handle magazines with care, treating them as if they are loaded.
- Keep magazines out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect magazines for damage or wear before use. Do not use damaged magazines.
- Store magazines in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only .22 Long Rifle (22LR) ammunition in the GSG16 magazines.
- Do not exceed the magazine capacity of 22 rounds.
- Avoid using magazines that have been modified or altered in any way.
- Always ensure that the firearm is in a safe condition before inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to load or unload the magazine while the firearm is pointed at yourself or others.
- When loading the magazine, use the builtin loading assist device to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Ensure the magazine is empty and the firearm is pointed in a safe direction.
- Use the loading assist device located on the side of the magazine to help load rounds.
- Insert rounds into the magazine, ensuring they are seated correctly.
- Check the round count window to confirm the number of rounds loaded.

2. Inserting the Magazine into the Firearm

- With the firearm pointed in a safe direction, insert the magazine fully into the magazine well until it clicks into place.
- Ensure the magazine is secure before attempting to fire the weapon.

3. Removing the Magazine

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button and gently pull the magazine out of the magazine well.
- Store the magazine in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of magazines in accordance with local regulations for hazardous waste.
- If the magazine is damaged beyond repair, contact your local waste management service for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the GSG16 magazines, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product information ready when seeking support.

Conclusion

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINES. Always stay informed about safety practices and comply with all relevant regulations. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16

Introduzione

Grazie per aver scelto i CARICATORI GERMAN SPORT GUN GSG16. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire una manipolazione e un'operazione sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre i caricatori con cura, trattandoli come se fossero carichi.
- Tenere i caricatori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare i caricatori per danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare caricatori danneggiati.
- Conservare i caricatori in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con il modello della propria arma prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni .22 Long Rifle (22LR) nei caricatori GSG16.
- Non superare la capacità del caricatore di 22 colpi.
- Evitare di utilizzare caricatori che sono stati modificati o alterati in alcun modo.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia in una condizione sicura prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non tentare di caricare o scaricare il caricatore mentre l'arma è puntata verso se stessi o altri.
- Quando si carica il caricatore, utilizzare il dispositivo di assistenza al caricamento integrato per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore

- Assicurarsi che il caricatore sia vuoto e che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Utilizzare il dispositivo di assistenza al caricamento situato sul lato del caricatore per aiutare a caricare i colpi.
- Inserire i colpi nel caricatore, assicurandosi che siano posizionati correttamente.
- Controllare la finestra del conteggio dei colpi per confermare il numero di colpi caricati.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, inserire il caricatore completamente nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurarsi che il caricatore sia sicuro prima di tentare di sparare.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurarsi sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e tirare delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto del caricatore.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i caricatori in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, contattare il servizio di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i caricatori GSG16, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando si richiede supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dei caricatori GERMAN SPORT GUN GSG16. Rimanere sempre informati sulle pratiche di sicurezza e conformarsi a tutte le normative pertinenti. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynek GSG16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynków GERMAN SPORT GUN GSG16. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze ostrożnie obsługuj magazynki, traktując je tak, jakby były naładowane.
- Przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem sprawdź magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych magazynków.
- Przechowuj magazynki w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Upewnij się, że magazynki są kompatybilne z modelem twojej broni przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Używaniu

- Używaj wyłącznie amunicji .22 Long Rifle (22LR) w magazynkach GSG16.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 22 naboje.
- Unikaj używania magazynków, które zostały zmodyfikowane lub w jakikolwiek sposób zmienione.
- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed włożeniem lub usunięciem magazynka.
- Nie próbuj ładować ani opróżniać magazynka, gdy broń jest skierowana w stronę siebie lub innych.
- Podczas ładowania magazynka korzystaj z wbudowanego urządzenia wspomagającego ładowanie, aby uniknąć urazów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynka

- Upewnij się, że magazyn jest pusty, a broń skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Użyj urządzenia wspomagającego ładowanie znajdującego się po boku magazynka, aby pomóc w załadunku naboju.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Sprawdź okno liczby naboji, aby potwierdzić liczbę załadowanych naboju.

2. Wkładanie Magazynka do Broni

- Z bronią skierowaną w bezpiecznym kierunku, całkowicie włóż magazyn do komory magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.
- Upewnij się, że magazyn jest pewnie osadzony przed próbą oddania strzału.

3. Usuwanie Magazynka

- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka i delikatnie wyciągnij magazyn z komory magazynka.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony ponad naprawę, skontaktuj się z lokalną służbą zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących magazynków GSG16, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przygotowane informacje o produkcie, gdy będziesz ubiegać się o wsparcie.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie magazynków GERMAN SPORT GUN GSG16. Zawsze bądź na bieżąco z praktykami bezpieczeństwa i przestrzegaj wszystkich odpowiednich regulacji. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

GSG16 Lippaiden Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GERMAN SPORT GUN GSG16 Lippaasi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tuotteesi oikeaan käyttöön ja huoltoon. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele lippaita aina varovasti, ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä lippaat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita lippaita.
- Säilytä lippaat viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Varmista, että lipas on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain .22 Long Rifle (22LR) ammuksia GSG16 lippaissa.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 22 laukauksen.
- Vältä käyttämästä lippaita, joita on muutettu tai muokattu millään tavalla.
- Varmista aina, että ase on turvallisessa kunnossa ennen lippaan asettamista tai poistamista.
- Älä yritä ladata tai purkaa lippaita, kun ase on osoitettu itseäsi tai muita kohti.
- Lippaan lataamisessa käytä sisäänrakennettua latausavustajaa vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lippaan Lataaminen

- Varmista, että lipas on tyhjennetty ja ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Käytä lippaan sivussa olevaa latausavustajaa apuna laukauksien lataamisessa.
- Aseta laukaukset lippaaseen varmistaen, että ne ovat oikein paikoillaan.
- Tarkista laukausikkunasta ladattujen laukauksien määrä.

2. Lippaan Asettaminen Aseen Sisään

- Ase osoitettuna turvalliseen suuntaan, aseta lipas kokonaan lippaankoteloon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että lipas on turvallisesti paikallaan ennen kuin yrität ampua asetta.

3. Lippaan Poistaminen

- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Paina lippaan vapautuspainiketta ja vedä lippaita varovasti pois lippaankotelosta.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä lippaat paikallisten vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltopalveluun oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita GSG16 lippaista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuoteinfo valmiina, kun haet tukea.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa GERMAN SPORT GUN GSG16 Lippaidesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Pysy aina ajan tasalla turvallisuuskäytännöistä ja noudata kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

GSG16 Magasin Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker hantering och drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid magasin med försiktighet, som om de är laddade.
- Håll magasin utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasin för skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade magasin.
- Förvara magasin på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .22 Long Rifle (22LR) ammunition i GSG16 magasin.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 22 skott.
- Undvik att använda magasin som har modifierats eller ändrats på något sätt.
- Se alltid till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du sätter i eller tar ut magasinet.
- Försök inte att ladda eller tömma magasinet medan vapnet är riktat mot dig själv eller andra.
- Vid laddning av magasinet, använd det inbyggda laddningshjälpmedlet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet

- Se till att magasinet är tomt och att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Använd laddningshjälpmedlet som finns på sidan av magasinet för att hjälpa till att ladda patroner.
- Sätt in patronerna i magasinet, och se till att de sitter korrekt.
- Kontrollera räknefönstret för att bekräfta antalet laddade patroner.

2. Sätta i magasinet i vapnet

- Med vapnet riktat i en säker riktning, sätt i magasinet helt i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
- Se till att magasinet sitter säkert innan du försöker avfira vapnet.

3. Ta ut magasinet

- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinets frigöringsknapp och dra försiktigt ut magasinet från magasinbrunnen.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasin i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för korrekta kasseringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående GSG16 magasinen, vänligen besök tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att ha produktinformationen redo när du söker support.

Slutsats

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINER. Håll dig alltid informerad om säkerhetsrutiner och följ alla relevanta regler. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro GSG16 Zásobníky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ZÁSOBNÍKY GERMAN SPORT GUN GSG16. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné používání a údržbu vašeho produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste zajistili bezpečné zacházení a provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníky opatrně, jako by byly nabitě.
- Udržujte zásobníky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte zásobníky na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené zásobníky.
- Ukládejte zásobníky na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Ujistěte se, že zásobník je kompatibilní s vaším modelem zbraně před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze munici .22 Long Rifle (22LR) v zásobnících GSG16.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 22 nábojů.
- Vyhněte se používání zásobníků, které byly jakýmkoliv způsobem upraveny nebo změněny.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu před vložením nebo vyjmutím zásobníku.
- Nepokoušejte se nabíjet nebo vykládat zásobník, když je zbraň namířena na vás nebo na jiné osoby.
- Při nabíjení zásobníku použijte vestavěné zařízení pro usnadnění plnění, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zásobníku

- Ujistěte se, že je zásobník prázdný a zbraň je namířena bezpečným směrem.
- Použijte zařízení pro usnadnění plnění umístěné na straně zásobníku k nabíjení nábojů.
- Vložte náboje do zásobníku a ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Zkontrolujte okno pro zobrazení počtu nábojů, abyste potvrdili počet nabitých nábojů.

2. Vkládání zásobníku do zbraně

- Se zbraní namířenou bezpečným směrem vložte zásobník zcela do zásobníkové přihrádky, dokud nezaklapne na místě.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn, než se pokusíte vystřelit.

3. Vyjímání zásobníku

- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a jemně vytáhněte zásobník z přihrádky.
- Uložte zásobník na bezpečné místo, když není používán.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobníky likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Pokud je zásobník poškozený a nelze ho opravit, kontaktujte místní službu pro odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásobníků GSG16 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro asistenci. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu, když hledáte podporu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich ZÁSOBNÍKŮ GERMAN SPORT GUN GSG16. Vždy buďte informováni o bezpečnostních praktikách a dodržujte všechny relevantní předpisy. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.