

PRIMER POCKET CLEANER - LEE PRECISION PRIMER POCKET CLEANER

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Nallitaskun työkalut](#) > [Puhdistajat](#)

Kaksipäinen muotoilu puhdistaa sekä suuret että pienet sytytinpaikat, jotta sytyttimet voidaan asentaa täydellisesti tarkkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Valmistettu teräksestä. Kourutettu osa tarjoaa turvallisen otteen käytön aikana.



Ominaisuudet

- Nimi: [LEE PRECISION PRIMER POCKET CLEANER](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100010138
- Valm.nro: 90101
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 99mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 734307901011

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEE PRECISIONin PRIMER POCKET CLEANERin. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan, että sytytinpaikat ovat puhtaat ja valmiit optimaalista sytyttimen asentamista varten, mikä parantaa tarkkuutta ja turvallisuutta lataamisprosessissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä PRIMER POCKET CLEANERia aina tarkoituksenmukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistimen kunto ennen käyttöä, etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas onnettomuuksien välttämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä puhdistinta muilla pinnoilla kuin sytytinpaikoilla.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, tuotetta käytettäessä.
- Vältä liiallisen voiman käyttämistä puhdistamisen aikana, jotta vältät puhdistimen tai sytytinpaikan vaurioitumisen.
- Älä käytä puhdistinta, jos siinä on vaurioita tai liiallista kulumista.
- Pidä sormet ja muut kehon osat kaukana terävistä reunoista puhdistinta käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien PRIMER POCKET CLEANER ja henkilökohtaiset suojavarusteet.

2. Puhdistimen käyttäminen:

- Tunnista sytytinpaikka, jonka haluat puhdistaa (iso tai pieni).
- Aseta PRIMER POCKET CLEANERin sopiva pää sytytinpaikkaan.
- Käännä ja vedä varovasti poistaaksesi roskat. Vältä liiallista voimaa.
- Tarkista sytytinpaikka varmistaaksesi, että se on puhdas ja esteistä vapaa.
- Toista prosessi muille sytytinpaikoille tarpeen mukaan.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista PRIMER POCKET CLEANER jokaisen käytön jälkeen sen tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä puhdistin turallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä puhdistuksen aikana kerätyt roskat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos PRIMER POCKET CLEANER on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se paikallisten jätehuoltokäytäntöjen mukaisesti. Älä heitä sitä tavallisiin kotitalousjätteisiin.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen PRIMER POCKET CLEANERiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä nimettyyn EU-pohjaiseen tukikontaktiin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PRIMER POCKET CLEANERin kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi