

M&P ALUMINUM AEK TRIGGER - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC

ALUMINUM AEK TRIGGER

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Liipaisimen osat](#) > [Liipaisimet](#)

AEK-liipaisin on paranneltu liipaisin Smith & Wesson M&P -pistooleille, joka vähentää liipaisimen esimatkaa ja ylipitkää liikettä noin 20%. Liipaisimen tahattomalta toiminnalta suojaa keskelle sijoitettu kääntyvä turvabarri. Tämä bari luo esteen, joka ei irtoa, ellei ampuja aseta sormea suoraan liipaisimen pinnalle. Liipaisimen tasainen ja sileä pinta kannustaa ampujaa asettamaan sormensa liipaisimen keskilinjalle, mikä varmistaa liipaisimen käsittelyn suoraan reijän akselin kanssa. Mukana tuleva liipaisimen palautusjousen asennusorja helpottaa liipaisimen palautusjousen uudelleenasetusta. Tämä liipaisin eroaa Apex Tacticalin eteenpäin asetetusta liipaisinsarjasta siinä, että se ei vähennä esimatkaa tai liipaisimen liikettä yhtä paljon kuin eteenpäin asetettu liipaisin. Voit odottaa rajallista esimatkaa, rajallista ylipitkää liikettä ja parannettuja turvallisuusominaisuuksia AEK-liipaisimelta. AEK-liipaisin toimii kaikissa Smith & Wesson M&P -pistooleissa kaikilla kaliibereilla ja konfiguraatioilla, POIKKEUKSENA Shield ja M&P 2.0. Se toimii yhdessä Apex Tacticalin Duty Carry AEK:n ja Competition AEK:n kanssa. Lisäksi se toimii itsenäisenä liipaisimena tehdas- ja muilla komponenteilla. Ei toimi eteenpäin asetetun liipaisimen ja liipaisinsarjan kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ALUMINUM AEK TRIGGER](#)
- Valmistaja: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Tuotenro: 100010583
- Valm.nro: 100-064
- Asetyyppi: Smith & Wesson
- Malli: M&P
- Tyyli: Curved,Safety Trigger,Solid
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 856008005116

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [M&P Aluminum AEK Trigger Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

M&P Aluminum AEK Trigger Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit M&P Aluminum AEK Triggerin Apex Tactical Specialties Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita uuden liipaisimen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että aseesi on koko ajan suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Säilytä aseesi ja ammuksesi turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Tutustu erityisesti M&P Aluminum AEK Triggerin turvallisuusominaisuuksiin.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muokkaamista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- AEK Trigger on suunniteltu käytettäväksi vain Smith & Wesson M&P pistoolien kanssa, pois lukien Shield ja M&P 2.0 mallit.
- Varmista, että liipaisin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä liipaisinta Forward Set Sear and Trigger Kitin kanssa.
- Tarkista aina, että keskelle sijoitettu kääntyvä turvabarri toimii oikein ennen käyttöä.
- Vältä liipaisimen muokkaamista, jota ei ole määritelty tässä oppaassa.
- Jos huomaat toimintahäiriöitä tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa oleva liipaisin:**
 - Purkaa M&Ppistoolisi valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Poista varovasti olemassa oleva liipaisin ja siihen liittyvät osat.
3. **Asenna AEK Trigger:**
 - Aseta AEK Trigger liipaisinkoteloon.
 - Käytä Trigger Return Spring Installation Slave Pin työkalua liipaisimen palautusjousen uudelleenasennuksessa.
 - Varmista, että liipaisin on kunnolla paikallaan ja että keskelle sijoitettu kääntyvä turvabarri on paikoillaan.
4. **Kokoa ase uudelleen:** Noudata valmistajan ohjeita M&Ppistoolisi kokoamiseksi.
5. **Toimintatarkastus:**
 - Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.
 - Varmista, että turvallisuusominaisuudet toimivat suunnitellusti.

Käyttöohjeet

- Käytä AEK Triggeriä, ylläpidä oikeaa otetta aseestasi.
- Aseta sormesi liipaisimen keskilinjalle varmistaaksesi tarkan liipaisimen käsittelyn.
- Ole tietoinen AEK Triggerin rajoitetusta esimatkasta ja ylipitkästä liikkeestä.
- Jos huomaat mitään epätavallista käyttäessäsi liipaisinta, lopeta aseiden käyttö ja tarkista se.

Hävitysohjeet

- Hävitä AEK Trigger paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen M&P Aluminum AEK Triggeriin, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän tukitiimiinsä saadaksesi apua. Varmista aina, että käytät valtuutettuja ja varmennettuja lähteitä saadaksesi tietoa tuotteestasi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen M&P Aluminum AEK Triggerin kanssa. Muista, että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää aseita käsiteltäessä, ja hae aina ammattimaista apua, jos olet epävarma mistään aseesi tai sen osien osasta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi