

SCOPE RISER - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. SCOPE AND RED DOT OPTIC RISER MOUNT

Features: Picatinny scope riser Raises optics and mounts one half inch Mounts to any Picatinny rail Made from aircraft quality aluminum Hardcoat anodized to military specifications 5-1/4" in length



Attributes

- Name: YANKEE HILL MACHINE CO., INC. SCOPE AND RED DOT OPTIC RISER MOUNT
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100010687
- Mfr. No.: YHM-227A
- Color: Matte Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Riser, Tactical Bases, Picatinny
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SCOPE RISER Sicherheitshinweise](#)
- [English: SCOPE RISER Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de sécurité SCOPE RISER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per SCOPE RISER](#)

SCOPE RISER Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für den SCOPE RISER von YANKEE HILL MACHINE CO., INC. entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deine optischen Geräte durch eine sichere Montageslösung zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass der SCOPE RISER mit deinem Feuerwaffen und optischen Gerät kompatibel ist.
- Überprüfe den SCOPE RISER vor der Installation auf sichtbare Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produktzustände den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Stelle sicher, dass der SCOPE RISER vor der Benutzung sicher an der PicatinnySchiene montiert ist.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Gewichtsbeschränkungen für die Montage.
- Vermeide die Nutzung des SCOPE RISER bei extremen Wetterbedingungen ohne angemessene Vorsichtsmaßnahmen.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montageschrauben, um ein Lockern während der Benutzung zu verhindern.
- Wenn du den SCOPE RISER zusammen mit anderen Zubehörteilen verwendest, stelle die Kompatibilität sicher, um Gefahren zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Sammele die notwendigen Werkzeuge: einen Schraubendreher und andere vom Hersteller angegebene Werkzeuge.
- Platziere den SCOPE RISER an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Richte die Montageschrauben des SCOPE RISER mit den Schlitzern der Schiene aus.
- Ziehe die Montageschrauben sicher fest, sodass sie straff, aber nicht überdreht sind.

2. Nutzungsanweisungen:

- Montiere nach der Installation dein optisches Gerät oder deinen Red Dot Sight auf dem SCOPE RISER.
- Passe das optische Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers für die richtige Ausrichtung und Augenabstand an.
- Führe vor dem Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles sicher montiert und ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SCOPE RISER gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, erwäge, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Nutzung des SCOPE RISER konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Nutzung des SCOPE RISER priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießergebnis!

SCOPE RISER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE RISER by YANKEE HILL MACHINE CO., INC. This product is designed to enhance your optical equipment by providing a secure mounting solution. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the SCOPE RISER is compatible with your firearm and optical equipment.
- Inspect the SCOPE RISER for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the SCOPE RISER is securely mounted to the Picatinny rail before use.
- Do not exceed the manufacturer's specified mounting weight limits.
- Avoid using the SCOPE RISER in extreme weather conditions without proper precautions.
- Regularly check the tightness of the mounting screws to prevent loosening during use.
- If using the SCOPE RISER in conjunction with other accessories, ensure compatibility to avoid hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the necessary tools: a screwdriver and any other tools specified by the manufacturer.
- Place the SCOPE RISER on the desired Picatinny rail location.
- Align the mounting holes of the SCOPE RISER with the rail slots.
- Securely fasten the mounting screws, ensuring they are tight but not overtorqued.

2. Usage Steps:

- Once installed, mount your optic or red dot sight onto the SCOPE RISER.
- Adjust the optic for proper alignment and eye relief as per the manufacturer's instructions.
- Before firing, conduct a function check to ensure everything is securely mounted and aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the SCOPE RISER in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the SCOPE RISER, please consult the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SCOPE RISER. Enjoy your enhanced shooting experience!

Instructions de sécurité SCOPE RISER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SCOPE RISER de YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Ce produit est conçu pour améliorer votre équipement optique en fournissant une solution de montage sécurisée. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que le SCOPE RISER est compatible avec votre arme à feu et votre équipement optique.
- Inspectez le SCOPE RISER pour tout dommage visible avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires pour armes à feu.
- Signalez toute condition de produit dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le SCOPE RISER est solidement monté sur le rail Picatinny avant utilisation.
- Ne dépassez pas les limites de poids de montage spécifiées par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le SCOPE RISER dans des conditions météorologiques extrêmes sans précautions appropriées.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de montage pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Si vous utilisez le SCOPE RISER avec d'autres accessoires, assurez-vous de leur compatibilité pour éviter les dangers.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Étapes d'installation :

- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis et tout autre outil spécifié par le fabricant.
- Placez le SCOPE RISER à l'emplacement souhaité sur le rail Picatinny.
- Alignez les trous de montage du SCOPE RISER avec les fentes du rail.
- Fixez solidement les vis de montage, en veillant à ce qu'elles soient serrées mais pas trop.

2. Étapes d'utilisation :

- Une fois installé, montez votre optique ou votre viseur point rouge sur le SCOPE RISER.
- Ajustez l'optique pour un bon alignement et un bon dégagement oculaire selon les instructions du fabricant.
- Avant de tirer, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tout est solidement monté et aligné.

Instructions d'élimination

- Disposez du SCOPE RISER conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du SCOPE RISER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation du SCOPE RISER. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

Istruzioni di Sicurezza per SCOPE RISER

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCOPE RISER di YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua attrezzatura ottica fornendo una soluzione di montaggio sicura. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il SCOPE RISER sia compatibile con la tua arma da fuoco e l'attrezzatura ottica.
- Ispeziona il SCOPE RISER per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Segnala eventuali condizioni di prodotto non sicure alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il SCOPE RISER sia montato saldamente sul rail Picatinny prima dell'uso.
- Non superare i limiti di peso di montaggio specificati dal produttore.
- Evita di utilizzare il SCOPE RISER in condizioni meteorologiche estreme senza le dovute precauzioni.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti di montaggio per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Se utilizzi il SCOPE RISER in combinazione con altri accessori, assicurati della compatibilità per evitare pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passi per l'Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite e qualsiasi altro strumento specificato dal produttore.
- Posiziona il SCOPE RISER nella posizione desiderata sul rail Picatinny.
- Allinea i fori di montaggio del SCOPE RISER con le fessure del rail.
- Fissa saldamente le viti di montaggio, assicurandoti che siano strette ma non eccessivamente serrate.

2. Passi per l'Uso:

- Una volta installato, monta il tuo ottica o mirino red dot sul SCOPE RISER.
- Regola l'ottica per un corretto allineamento e distanza di uscita secondo le istruzioni del produttore.
- Prima di sparare, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto sia montato e allineato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SCOPE RISER in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, considera il riciclo del materiale in alluminio dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del SCOPE RISER, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità durante l'uso del SCOPE RISER. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!