

GRIP ADAPTER FOR GLOCK® - 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK

64131 Grip Force GEN 123 Adapter Black The GRIP FORCE GEN 123 ADAPTER was developed specifically for GLOCK® GEN 1, GEN 2, and GEN 3 series of pistols. It eliminates the drawbacks associated with permanent modifications to your factory pistol. The GRIP FORCE GEN 123 ADAPTER mates completely to the back strap of the GLOCK® frame, permitting the shooter's hand to conform to the frame in a more secure manner. This offers more control and allows the shooter to index the pistol on target more efficiently.

64132 Grip Force GEN 4 Adapter Black The GEN 4 GRIP FORCE ADAPTER was specifically developed to fit GLOCK® GEN 4 pistol in its base "short frame" configuration. The short frame configuration does not utilize either the Medium or Large factory grip panel on the frame. The GEN 4 GRIP FORCE ADAPTER eliminates the drawbacks associated with permanent modifications to your factory pistol. The GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER mates completely to the back strap of the GEN 4 frame, permitting the shooter's hand to conform to the frame in a more secure manner. This offers more control and allows the shooter to index the pistol on target more efficiently.



Attributes

- Name: 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK
- Manufacturer: GRIP FORCE
- Product no.: 100011618
- Mfr. No.: 64132
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Plastic
- Model: Universal Handguns
- Style: Adapter
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 635349641326

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den GRIP ADAPTER FÜR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SCHWARZ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR GRIP PARA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'ADAPTATEUR GRIP POUR GLOCK® 64132 ADAPTATEUR GRIP FORCE GEN 4 NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE GRIP PER GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla ADAPTERA GRIP DLA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER CZARNY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP ADAPTER FÖR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SVART](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK](#)

Sicherheitsanleitung für den GRIP ADAPTER FÜR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SCHWARZ

Einleitung

Danke, dass du dich für den GRIP ADAPTER FÜR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SCHWARZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Griff und die Kontrolle deiner GLOCK® GEN 4 Pistole zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches GLOCK® Modell geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Adapter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende den GRIP ADAPTER nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Stelle sicher, dass der Adapter sicher installiert ist, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide die Verwendung des Adapters mit Modifikationen, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Verwende den Adapter immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Adapter nicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus.
- Wenn du während der Nutzung des Adapters Unbehagen verspürst, stelle die Nutzung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite deine Pistole vor:** Stelle sicher, dass deine GLOCK® Pistole entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne den vorhandenen Rückengriff:** Entferne vorsichtig den bestehenden Rückengriff vom Rahmen deiner GLOCK® GEN 4 Pistole.
3. **Richte den Adapter aus:** Positioniere den GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER gegen die Rückseite des Pistolenrahmens und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
4. **Sichere den Adapter:** Drücke den Adapter fest an seinen Platz, bis er sicher am Rahmen einrastet.
5. **Überprüfe die Stabilität:** Ziehe sanft am Adapter, um sicherzustellen, dass er fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

Nutzung

- Greife die Pistole wie gewohnt, sodass deine Hand sich der Form des Adapters anpasst.
- Übe das Zielen und Handhaben der Pistole, um dich mit der neuen Griffkonfiguration vertraut zu machen.
- Befolge immer die üblichen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, während du deine Pistole benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den GRIP ADAPTER gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Adapter beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, wirf ihn nicht in den regulären Müll. Suche stattdessen nach Recycling oder Entsorgungsmöglichkeiten für gefährliche Abfälle, wenn dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des GRIP ADAPTER FÜR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SCHWARZ, bitte die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Verwendung des GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER priorisierst. Genieße die verbesserte Kontrolle und Leistung mit deiner GLOCK® Pistole!

Safety Instruction Guide for GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK

Introduction

Thank you for choosing the GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK. This product is designed to enhance the grip and control of your GLOCK® GEN 4 pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific GLOCK® model before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the adapter for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the GRIP ADAPTER if it shows signs of damage or wear.
- Ensure that the adapter is securely installed before using your firearm.
- Avoid using the adapter with any modifications that are not approved by the manufacturer.
- Always use the adapter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not expose the adapter to extreme temperatures or harsh chemicals.
- If you experience any discomfort while using the adapter, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Pistol:** Ensure your GLOCK® pistol is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Back Strap:** Carefully remove the existing back strap from the frame of your GLOCK® GEN 4 pistol.
3. **Align the Adapter:** Position the GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER against the back of the pistol frame, ensuring it aligns with the frame properly.
4. **Secure the Adapter:** Press the adapter firmly into place until it clicks securely onto the frame.
5. **Check Stability:** Gently tug on the adapter to ensure it is firmly attached and does not move.

Usage

- Grip the pistol as you normally would, allowing your hand to conform to the shape of the adapter.
- Practice aiming and handling the pistol to familiarize yourself with the new grip configuration.
- Always follow standard firearm safety practices while using your pistol.

Disposal Instructions

- Dispose of the GRIP ADAPTER in accordance with local regulations.
- If the adapter is damaged or no longer usable, do not throw it in regular trash. Instead, seek out recycling or hazardous waste disposal options as applicable.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER. Enjoy improved control and performance with your GLOCK® pistol!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR GRIP PARA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK

Introducción

Gracias por elegir el ADAPTADOR GRIP PARA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK. Este producto está diseñado para mejorar el agarre y el control de tu pistola GLOCK® GEN 4. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de GLOCK® antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el adaptador en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses el ADAPTADOR GRIP si muestra signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el adaptador esté instalado de manera segura antes de usar tu arma de fuego.
- Evita usar el adaptador con modificaciones que no estén aprobadas por el fabricante.
- Siempre utiliza el adaptador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No expongas el adaptador a temperaturas extremas o productos químicos agresivos.
- Si experimentas alguna incomodidad mientras usas el adaptador, interrumpe el uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara Tu Pistola:** Asegúrate de que tu pistola GLOCK® esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira la Correa Trasera Existente:** Retira con cuidado la correa trasera existente del marco de tu pistola GLOCK® GEN 4.
3. **Alinea el Adaptador:** Coloca el ADAPTADOR GRIP FORCE GEN 4 contra la parte trasera del marco de la pistola, asegurándote de que se alinee correctamente con el marco.
4. **Asegura el Adaptador:** Presiona firmemente el adaptador en su lugar hasta que haga clic y se fije de manera segura al marco.
5. **Verifica la Estabilidad:** Tira suavemente del adaptador para asegurarte de que esté firmemente sujeto y no se mueva.

Uso

- Agarra la pistola como lo harías normalmente, permitiendo que tu mano se ajuste a la forma del adaptador.
- Practica apuntar y manejar la pistola para familiarizarte con la nueva configuración de agarre.
- Siempre sigue las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego mientras usas tu pistola.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el ADAPTADOR GRIP de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el adaptador está dañado o ya no es utilizable, no lo tires a la basura común. En su lugar, busca opciones de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos según corresponda.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional relacionado con el ADAPTADOR GRIP PARA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas el ADAPTADOR GRIP FORCE GEN 4. ¡Disfruta de un mejor control y rendimiento con tu pistola GLOCK®!

Guide de sécurité pour l'ADAPTATEUR GRIP POUR GLOCK® 64132 ADAPTATEUR GRIP FORCE GEN 4 NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ADAPTATEUR GRIP POUR GLOCK® 64132 ADAPTATEUR GRIP FORCE GEN 4 NOIR. Ce produit est conçu pour améliorer la prise et le contrôle de votre pistolet GLOCK® GEN 4. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle spécifique de GLOCK® avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'adaptateur pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser l'ADAPTATEUR GRIP s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous que l'adaptateur est installé en toute sécurité avant d'utiliser votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur avec des modifications non approuvées par le fabricant.
- Utilisez toujours l'adaptateur conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas exposer l'adaptateur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Si vous ressentez un inconfort lors de l'utilisation de l'adaptateur, arrêtez immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparez votre pistolet** : Assurez-vous que votre pistolet GLOCK® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirez la plaque arrière existante** : Retirez soigneusement la plaque arrière existante du cadre de votre pistolet GLOCK® GEN 4.
3. **Alignez l'adaptateur** : Positionnez l'ADAPTATEUR GRIP FORCE GEN 4 contre l'arrière du cadre du pistolet, en vous assurant qu'il s'aligne correctement avec le cadre.
4. **Fixez l'adaptateur** : Appuyez fermement sur l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement sur le cadre.
5. **Vérifiez la stabilité** : Tirez doucement sur l'adaptateur pour vous assurer qu'il est bien fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Prenez le pistolet comme vous le feriez normalement, en laissant votre main se conformer à la forme de l'adaptateur.
- Entraînez-vous à viser et à manipuler le pistolet pour vous familiariser avec la nouvelle configuration de prise.
- Suivez toujours les pratiques de sécurité standard lors de l'utilisation de votre pistolet.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de l'ADAPTATEUR GRIP conformément aux réglementations locales.
- Si l'adaptateur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne le jetez pas à la poubelle ordinaire. Recherchez plutôt des options de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux, le cas échéant.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant l'ADAPTATEUR GRIP POUR GLOCK® 64132 ADAPTATEUR GRIP FORCE GEN 4 NOIR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité lors de l'utilisation de l'ADAPTATEUR GRIP FORCE GEN 4. Profitez d'un meilleur contrôle et de performances améliorées avec votre pistolet GLOCK® !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE GRIP PER GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ADATTATORE GRIP PER GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e il controllo della tua pistola GLOCK® GEN 4. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo modello specifico di GLOCK® prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'ADATTATORE GRIP se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che l'adattatore sia installato in modo sicuro prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare l'adattatore con modifiche non approvate dal produttore.
- Utilizza sempre l'adattatore in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non esporre l'adattatore a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Se avverti disagio durante l'uso dell'adattatore, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara la tua Pistola:** Assicurati che la tua pistola GLOCK® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Pannello Posteriore Esistente:** Rimuovi con attenzione il pannello posteriore esistente dalla cornice della tua pistola GLOCK® GEN 4.
3. **Allinea l'Adattatore:** Posiziona l'ADATTATORE GRIP FORCE GEN 4 contro il retro della cornice della pistola, assicurandoti che si allinei correttamente con la cornice.
4. **Fissa l'Adattatore:** Premi l'adattatore saldamente in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro sulla cornice.
5. **Controlla la Stabilità:** Tira delicatamente l'adattatore per assicurarti che sia ben fissato e non si muova.

Uso

- Impugna la pistola come faresti normalmente, permettendo alla tua mano di conformarsi alla forma dell'adattatore.
- Esercitati a mirare e maneggiare la pistola per familiarizzarti con la nuova configurazione della presa.
- Segui sempre le pratiche standard di sicurezza delle armi da fuoco mentre utilizzi la tua pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'ADATTATORE GRIP in conformità con le normative locali.
- Se l'adattatore è danneggiato o non più utilizzabile, non gettarlo nella spazzatura normale. Invece, cerca opzioni di riciclaggio o smaltimento di rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante l'ADATTATORE GRIP PER GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso dell'ADATTATORE GRIP FORCE GEN 4. Goditi un miglior controllo e prestazioni con la tua pistola GLOCK®!

Instrukcja bezpieczeństwa dla ADAPTERA GRIP DLA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER CZARNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ADAPTERA GRIP DLA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER CZARNY. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić chwyt i kontrolę nad pistoletem GLOCK® GEN 4. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu GLOCK® przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj adapter pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie używaj ADAPTERA GRIP, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni palnej.
- Unikaj używania adaptera w połączeniu z jakimikolwiek modyfikacjami, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze używaj adaptera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie narażaj adaptera na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort podczas używania adaptera, natychmiast przerwij jego użycie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj swój pistolet:** Upewnij się, że Twój pistolet GLOCK® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń istniejący tylny uchwyt:** Ostrożnie usuń istniejący tylny uchwyt z ramy Twojego pistoletu GLOCK® GEN 4.
3. **Wyrównaj adapter:** Umieść ADAPTER GRIP FORCE GEN 4 na tylnej części ramy pistoletu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany z ramą.
4. **Zabezpiecz adapter:** Mocno naciśnij adapter na miejsce, aż zablokuje się na ramie.
5. **Sprawdź stabilność:** Delikatnie pociągnij za adapter, aby upewnić się, że jest mocno przymocowany i nie porusza się.

Użytkowanie

- Chwyc pistolet tak, jak zwykle, pozwalając swojej dłoni dostosować się do kształtu adaptera.
- Ćwicz celowanie i obsługę pistoletu, aby zapoznać się z nową konfiguracją chwytu.
- Zawsze przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas korzystania z pistoletu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ADAPTER GRIP zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli adapter jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci. Zamiast tego poszukaj opcji recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego ADAPTERA GRIP DLA GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER CZARNY, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z ADAPTERA GRIP FORCE GEN 4. Ciesz się poprawioną kontrolą i wydajnością z pistoletem GLOCK®!

Turvaohjeet GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otetta ja hallintaa GLOCK® GEN 4 pistoolissasi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti GLOCK®malliisi ennen käyttöä.
- Käsittele aina ampumaaseita varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti adapteri mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä GRIP ADAPTERia, jos siinä on vaurioita tai kulumia.
- Varmista, että adapteri on kunnolla asennettu ennen ampumaaseen käyttöä.
- Vältä adapterin käyttöä, jos siihen liittyy valmistajan hyväksymättömiä muutoksia.
- Käytä adapteria aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä altista adapteria äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla.
- Jos tunnet epämukavuutta adapteria käyttäessäsi, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele pistooli:** Varmista, että GLOCK®pistoolisi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa oleva takareuna:** Poista varovasti olemassa oleva takareuna GLOCK® GEN 4 pistoolisi rungosta.
3. **Tasaa adapteri:** Aseta GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER pistoolin rungon taakse, varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
4. **Varmista adapteri:** Paina adapteria tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti rungon päälle.
5. **Tarkista vakaus:** Vedä kevyesti adapterista varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

Käyttö

- Ota pistooli kuten normaalisti, jolloin kätesi voi mukautua adapterin muotoon.
- Harjoittele tähtäämistä ja käsittelyä tottuaksesi uuteen otteeseen.
- Noudata aina standardeja ampumaaseen turvallisuuskäytäntöjä pistoolia käyttäessäsi.

Hävikki-ohjeet

- Hävitä GRIP ADAPTER paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos adapteri on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä heitä sitä tavalliseen roskakoriin. Etsi sen sijaan kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuuksia tarpeen mukaan.

Lisätietoja tukipalveluista

Turva ja lisätietoja GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK tuotteesta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksesi mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden käyttäessäsi GRIP FORCE GEN 4 ADAPTERia. Nauti parantuneesta hallinnasta ja suorituskyvystä GLOCK®pistoolillasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP ADAPTER FÖR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SVART

Introduktion

Tack för att du valt GRIP ADAPTER FÖR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SVART. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet och kontrollen av din GLOCK® GEN 4pistol. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika GLOCK®modell innan användning.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet adaptern för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte GRIP ADAPTER om den visar tecken på skador eller slitage.
- Se till att adaptern är ordentligt installerad innan du använder ditt skjutvapen.
- Undvik att använda adaptern med modifieringar som inte är godkända av tillverkaren.
- Använd alltid adaptern i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Utsätt inte adaptern för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Om du upplever obehag vid användning av adaptern, sluta använda den omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered ditt pistol:** Se till att din GLOCK®pistol är oladdad och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort befintlig bakre rem:** Ta försiktigt bort den befintliga bakre remmen från ramen på din GLOCK® GEN 4pistol.
3. **Justera adaptern:** Placera GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER mot baksidan av pistolramen och se till att den är korrekt justerad med ramen.
4. **Säkra adaptern:** Tryck adaptern fast på plats tills den klickar säkert på ramen.
5. **Kontrollera stabilitet:** Dra försiktigt i adaptern för att säkerställa att den är ordentligt fäst och inte rör sig.

Användning

- Greppa pistolen som du normalt skulle göra, så att din hand kan anpassa sig till formen av adaptern.
- Öva på att sikta och hantera pistolen för att vänja dig vid den nya greppkonfigurationen.
- Följ alltid standard säkerhetsrutiner för skjutvapen när du använder din pistol.

Avfallsinstruktioner

- Kassera GRIP ADAPTER i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om adaptern är skadad eller inte längre användbar, kasta den inte i vanlig soptunna. Sök istället efter återvinnings eller farligt avfallshanteringsalternativ om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående GRIP ADAPTER FÖR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER SVART, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER. Njut av förbättrad kontroll och prestanda med din GLOCK®pistol!

Bezpečnostní pokyny pro GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil úchop a kontrolu vaší pistole GLOCK® GEN 4. Pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model GLOCK® před použitím.
- Vždy s ohledem na bezpečnost manipulujte se střelnými zbraněmi a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte adaptér na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte GRIP ADAPTER, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Zajistěte, aby byl adaptér bezpečně nainstalován před použitím vaší zbraně.
- Vyhněte se používání adaptéru s jakýmkoli úpravami, které nejsou schváleny výrobcem.
- Vždy používejte adaptér v souladu s pokyny výrobce.
- Nenechávejte adaptér vystavený extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí při používání adaptéru, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Přípravte svou pistoli:** Zajistěte, aby byla vaše pistole GLOCK® vybitá a směřovala bezpečně.
2. **Odstraňte stávající zadní popruh:** Opatrně odstraňte stávající zadní popruh z rámu vaší pistole GLOCK® GEN 4.
3. **Upravte adaptér:** Umístěte GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER na zadní část rámu pistole, ujistěte se, že je správně zarovnaný s rámem.
4. **Zajistěte adaptér:** Pevně zatlačte adaptér na místo, dokud se bezpečně nezamkne na rámu.
5. **Zkontrolujte stabilitu:** Jemně zatáhněte za adaptér, abyste se ujistili, že je pevně připevněn a nehýbe se.

Použití

- Uchopte pistoli tak, jak obvykle děláte, a nechte svou ruku přizpůsobit se tvaru adaptéru.
- Procvičujte míření a manipulaci s pistolí, abyste se seznámili s novou konfigurací úchopu.
- Vždy dodržujte standardní bezpečnostní postupy při používání vaší pistole.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte GRIP ADAPTER v souladu s místními předpisy.
- Pokud je adaptér poškozen nebo již není použitelný, nevyhazujte ho do běžného odpadu. Místo toho vyhledejte možnosti recyklace nebo likvidace nebezpečného odpadu podle potřeby.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se GRIP ADAPTER FOR GLOCK® 64132 GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER BLACK se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování předpisů při používání GRIP FORCE GEN 4 ADAPTER. Užíjte si zlepšenou kontrolu a výkon se svou pistolí GLOCK®!