

1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin stopparit](#)

Erittäin suositeltava sekä raskaasti takaiskuaville 1911-pistooleille että myös 1911-pistooleille, joissa on lyhyemmät kuin hallituksen mallin liukusäätimet. Extreme Service -iskupistoolin pysäytin on CNC-koneistettu öljykarkaistusta työkaluteräksestä, joka on valittu iskun ja kulutuskestävyyden tasapainon vuoksi, GI-kovuus on 44-50Rc. Extreme Service FPS on valmistettu .482" leveäksi, jotta se voidaan sovittaa liukusäätimeesi ja poimijaan estämään poimijan "kelluminen". Siinä on viistetyt sovituspädit kummallakin puolella, jotta työsi olisi helpompaa ja FPS istuisi paremmin liukusäätimeen. Sen alaosassa takakulmassa on 3/64" säde koneistettuna ja yläosassa takapinnassa 3 asteen kulma, jotka molemmat vähentävät mekaanista etua liukusäätimeltä, kun se laukaisee vasaran, siirtämällä kosketuspisteen vasaran etupinnan alaosaan. Tämä hidastaa liukusäätimen alkuperäistä liikettä, hidastaen sen taaksepäin suuntautuvaa nopeutta hieman. Tämä mahdollistaa lyhyiden 1911-pistooleiden vähemmän epätasapainoa liukusäätimen nopeuden ja patruunakaapin jousivoiman välillä viimeisten kierrosten aikana, vähentäen liukusäätimen ylittämästä patruunakaapin jousivoimaa johtuvia vikoja.



Ominaisuudet

- Nimi: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS](#)
- Valmistaja: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Tuotenro: 100015460
- Valm.nro: HD-205-LPA
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander, Government, Officers
- Toimituksen paino: 0.007kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 Extreme Service Firing Pin Stop tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 Extreme Service Firing Pin Stop tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Harrison Design & Consultingin 1911 Extreme Service Firing Pin Stop tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911aseesi suorituskyykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva oman 1911mallisi (Government, Commander, Officers) kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata vakioturvakäytäntöjä.
- Pidä firing pin stop ja kaikki aseeseen komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti firing pin stop tuotteen kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain kunnolla huollettujen ja toimivien 1911aseiden kanssa.
- Älä yritä muokata firing pin stop tuotetta suositeltujen sovitusten ulkopuolella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen firing pin stopin asentamista tai säätämistä.
- Vältä aseeseen käyttöä olosuhteissa, jotka voivat johtaa liialliseen kulumiseen tai vaurioihin firing pin stop tuotteelle.
- Ole tietoinen siitä, että väärä asennus voi vaikuttaa aseeseen suorituskyykyyn ja turvallisuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sovitusväline ja suojalasit.

2. Firing Pin Stopin sovittaminen:

- Extreme Service firing pin stop on leveydeltään .482". Käytä tätä mittausta sovittaaksesi se liukusäätimeesi ja poimijaan.
- Sovita firing pin stop varovasti liukusäätimeen varmistaen, ettei se häiritse poimijan toimintaa.
- Käytä viistettyjä sovituspintoja asennusprosessin helpottamiseksi.

3. Koneistusmuutokset:

- Firing pin stopissa on 3/64" säde alaosan takakulmassa ja 3 asteen kulma yläosan takapinnassa.
- Varmista, että nämä ominaisuudet ovat oikein linjassa vasaran kanssa optimaalisen suorituskyyvyn saavuttamiseksi.

4. Viimeinen tarkastus:

- Kun tuote on asennettu, tarkista mahdolliset liikkeet tai väärin kohdistukset.
- Testaa asetusta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen tarkista säännöllisesti firing pin stop tuote kulumisen merkkien varalta.
- Varmista, että ase toimii sujuvasti eikä siinä esiinny häiriöitä käytön aikana.
- Huolla asetta valmistajan ohjeiden mukaan parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä firing pin stop tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietoja tai kysymyksiä 1911 Extreme Service Firing Pin Stop tuotteesta varten, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajan edustajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokkaan avun saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja suorituskyvyn aseesi käytössäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi