

AR-15 MOE/MIAD LUBE BOTTLE CORE - MAGPUL MIAD/MOE LUBE BOTTLE CORE FOR AR-15 BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Pistoolikahvan varusteet](#)

Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core on sisäinen kahvan ydin, joka pitää sisällään mukana tulevan ½ oz. uudelleenkäytettävän voitelupullon. Se on suunniteltu toimimaan MIAD Gen 1.1, MOE, MOE+, MOE-K2, MOE-K2+, MOE AK ja MOE AK+ kahvojen kanssa. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [MAGPUL MIAD/MOE LUBE BOTTLE CORE FOR AR-15 BLACK](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 100016543
- Valm.nro: MAG059-BLK
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Polymer
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 38mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 840815100263

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteelle AR15](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteelle AR15

Johdanto

Kiitos, että hankit Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteen AR15:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otetta samalla, kun se tarjoaa kätevän pääsyn voiteluaineeseen aseessasi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään tarkoituksen mukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai muokattu millään tavalla.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain mukana tulevaa ½ oz. uudelleenkäytettävää voitelupulloa Lube Bottle Core tuotteen kanssa.
- Varmista, että voitelupullo on tiiviisti suljettu, kun sitä ei käytetä, estääksesi vuotoja.
- Vältä voiteluaineiden käyttöä, jotka eivät ole yhteensopivia Lube Bottle Core tuotteen materiaalien kanssa.
- Älä täytä voitelupulloa liikaa, jotta estät mahdolliset ylivuodot asennuksen aikana.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusprosessin aloittamista.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kahva AR15:stäsi.
- Aseta Lube Bottle Core kahvan koteloon.
- Kiinnitä kahva takaisin aseeseen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Varmista, että voitelupullo on kunnolla paikallaan Lube Bottle Core tuotteessa.

2. Käyttö

- Päästäksesi voiteluaineeseen, poista voitelupullo Lube Bottle Core tuotteesta.
- Levitä voiteluainetta tarpeen mukaan aseesi olennaisille osille noudattaen voiteluaineen valmistajan suosituksia.
- Käytön jälkeen aseta voitelupullo turvallisesti takaisin Lube Bottle Core tuotteeseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki jäljellä oleva voiteluaine hävitetään asianmukaisesti noudattaen voiteluaineen valmistajan turvallisuusdataa (SDS).

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi