

AK CHEEK RISER FOR AK-47/74 - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Tukkiin liittyvät osat](#) > [Poskipakat](#)

Työkaluttomat klipsikiinnitteiset poskipalat MOE AK- ja Zhukov-S -tukille. Antaa käyttäjälle mahdollisuuden nostaa poskipalan korkeutta 0,25 tuumaa. Ei häiritse varastointipääsyä MOE-tukissa tai taittomekanismia Zhukov-S -tukissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 100016654
- Valm.nro: MAG445-PLM
- Asetyyppi: AK-47,AK-74
- Materiaali: Polymer
- Viimeistely: Plum
- Toimituksen paino: 0.054kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 840815100614

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AK Poskipakan Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AK Poskipakan Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK Poskipakan AK47/74:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukavan poskipalan tuen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen poskipakallesi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti poskipakka mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä, joka on 0,25 tuumaa.
- Varmista, että poskipakka on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä poskipakan käyttöä, jos siinä on merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että poskipakka ei estä pääsyä säilytystiloihin tai taittomekanismeihin.
- Käytä varovaisuutta poskipakan säätämisessä, jotta vältät puristumisen tai vamman.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista poskipakka pakkauksestaan.
- Kohdista poskipakka MOE AK tai ZhukovStukin merkittyn asennusalueeseen.
- Paina alas tiukasti, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on kiinnitetty tukevasti.
- Varmista, ettei riser estä pääsyä säilytystiloihin tai taittomekanismeihin.

2. Käyttö:

- Kun käytät poskipakkaa, varmista, että se on säädetty haluamaasi korkeuteen.
- Pidä oikea ampumaasento ja varmista, että poskesi lepää mukavasti riserilla.
- Tarkista säännöllisesti riserin vakaus käytön aikana, erityisesti pitkien ampumasessioiden jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä AK Poskipakka paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Etsi sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia muovimateriaaleille.
- Varmista, että tuote on poistettu käytöstä eikä sitä voida käyttää uudelleen, jos se on vaurioitunut korjaamattomasti.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK Poskipakasta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina mahdollisia kyselyjä varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AK Poskipakasi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja onnellisia ampumahetkiä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi