

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 GRAY

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Tukkiin liittyvät osat](#) > [Poskipakat](#)

Työkaluttomat klipsikiinnitteiset poskipalat MOE AK- ja Zhukov-S-kiikareille. Antaa käyttäjälle mahdollisuuden nostaa poskipalan korkeutta 0,75 tuumaa. Ei häiritse varastointiin pääsyä MOE-kiikarissa tai taittomekanismia Zhukov-S-kiikarissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 GRAY](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 100016662
- Valm.nro: MAG447-GRY
- Asetyyppi: AK-47,AK-74
- Materiaali: Polymer
- Viimeistely: Gray
- Toimituksen paino: 0.07kg
- UPC: 840815100690

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AK47 3/4" CHEEK RISER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

AK47 3/4" CHEEK RISER TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AK47 3/4" Cheek Riser tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos sinulla on allergioita polymerimateriaaleille.
- Älä käytä tuotetta, jos se häiritsee näkökenttää tai aiheuttaa epämukavuutta.
- Käytä tuotetta ainoastaan sen tarkoitettussa käytössä, eli poskipalan korkeuden säätämisessä.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu käytettäväksi vain MOE AK ja ZhukovSkiikareissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.
- Poista vanha poskipala, jos sellainen on asennettuna.
- Kiinnitä uusi Cheek Riser paikoilleen klipsikiinnityksellä.
- Tarkista, että poskipala on tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Säädä poskipalan korkeutta nostamalla tai laskemalla sitä 0,75 tuumaa tarpeen mukaan.
- Varmista, että poskipalan säätö ei estä pääsyä MOEkiikarin varastointiin tai ZhukovSkiikarin tahtomekanismiin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit AK47 3/4" Cheek Riser tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi