

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Tukkiin liittyvät osat](#) > [Poskipakat](#)

Työkaluttomat klipsikiinnitteiset poskipalat MOE AK- ja Zhukov-S-kiikareille. Antaa käyttäjälle mahdollisuuden nostaa poskipalan korkeutta 0,75 tuumaa. Ei häiritse varastointiin pääsyä MOE-kiikarissa tai taittomekanismia Zhukov-S-kiikarissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 100016663
- Valm.nro: MAG447-ODG
- Asetyyppi: AK-47,AK-74
- Materiaali: Polymer
- Viimeistely: O.D. Green
- Toimituksen paino: 0.075kg
- UPC: 840815100706

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AK47 3/4" Poskipakan Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AK47 3/4" Poskipakan Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AK47 3/4" poskipakan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävän poskipalan. Tämä turvaohje on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö poskipakalle EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että poskipakka on yhteensopiva AK47 tai AK74mallisi kanssa.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettulla tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Vältä poskipakan käyttöä, jos siinä on kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Älä muokkaa poskipakkaa millään tavalla.
- Varmista, että poskipakka on tukevasti kiinnitetty ennen jokaista käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi asetta, jossa on poskipakka.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen poskipakan asentamista.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos asennus vaatii niitä.

2. Poskipakan Kiinnittäminen

- Aseta poskipakka MOE AK tai ZhukovSkiikarisi merkittyyn kohtaan.
- Paina poskipakka paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
- Tarkista, että poskipakka on tiukasti kiinnitetty eikä huoju.

3. Korkeuden Säättäminen

- Nosta poskipakkaa ylöspäin haluttuun korkeuteen (0,75 tuumaa).
- Varmista, että säätö ei häiritse varastointipääsyä tai taittomekanismia.

Käyttö

- Kun poskipakka on asennettu, aseta poskesi pakalle tähtäyksen aikana varmistaaksesi mukavan ja vakaan ampumapaikan.
- Pidä aseesta kunnollinen ote ja ole tietoinen liipaisimesta koko ajan.

Hävittämisohteet

- Hävitä poskipakka paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja Tukea Varten

Saat lisäapua valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalvelun yhteystiedoista. Varmista, että sinulla on tuote tietosi valmiina tehokasta tukea varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Nauti ampumakokemuksestasi AK47 3/4" poskipakan kanssa!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi