

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Tukkiin liittyvät osat](#) > [Poskipakat](#)

Työkaluttomat klipsikiinnitteiset poskipalat MOE AK- ja Zhukov-S-kiikareille. Antaa käyttäjälle mahdollisuuden nostaa poskipalan korkeutta 0,75 tuumaa. Ei häiritse varastointiin pääsyä MOE-kiikarissa tai taittomekanismia Zhukov-S-kiikarissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 100016664
- Valm.nro: MAG447-PLM
- Asetyyppi: AK-47,AK-74
- Materiaali: Polymer
- Viimeistely: Plum
- Toimituksen paino: 0.073kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 840815100713

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AK47 3/4" Poskipakan Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AK47 3/4" Poskipakan Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AK47 3/4" poskipakan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukavan poskipakan. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva tietyn tukisi (MOE AK tai ZhukovS) kanssa.
- Tarkista säännöllisesti poskipakka vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että poskipakka on tiukasti kiinnitetty ennen kuin käytät asetta.
- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä 0,75 tuumaa.
- Vältä poskipakan käyttöä, kun ase on säilytysasennossa tai kun se on taitettuna (ZhukovStukien kohdalla).
- Älä muokkaa poskipakkaa millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Jos tunnet epämukavuutta tai vaikeuksia tähtäämisessä, lopeta käyttö ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Poista poskipakka pakkauksesta.** Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta.
2. **Aseta poskipakka oikeaan kiinnityspisteeseen tukissasi.** Varmista, että riser istuu tiukasti tukia vasten.
3. **Paina lujasti, jotta riser napsahtaa paikoilleen.** Varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty eikä liiku.
4. **Tarkista asennus.** Vedä kevyesti riseristä varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinnitetty.

Käyttö

- **Korkeuden säätäminen:** Poskipakkaa voidaan säätää nostamaan poskipakan korkeutta 0,75 tuumaa. Varmista, että säätö ei häiritse tukin toimintaa.
- **Ampumaasento:** Käytön aikana aseta kasvosi mukavasti riseriä vasten varmistaaksesi oikean kohdistuksen tähtäimien kanssa.
- **Käytön jälkeinen tarkastus:** Tarkista poskipakka jokaisen käytön jälkeen kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä poskipakka paikallisten muovijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kemikaaleja.
- Jos poskipakka on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä asianmukaisessa laitoksessa.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK47 3/4" poskipakan turvallisuudesta ja käytöstä, voit viitata viralliseen MAGPULin verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AK47 3/4" poskipakan kanssa. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseeseen käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi