

LLC SPORTER LUODINNOPEUSMITTARI - 1/2"-1" piipuille, mittaa luodin magneettikentästä

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Luodinnopeusmittarit](#)

MAGNETOSPEED SPORTER luodinnopeusmittari 1/2" - 1" piipuille. Mittari kiinnitetään piippuun, ja sen toiminta perustuu liikkuvan luodin magneettikenttään. Toimii siis ilman valoa ja sitä paremmin, mitä nopeampi luoti on!



Ominaisuudet

- Nimi: [1/2"-1" piipuille, mittaa luodin magneettikentästä](#)
- Valmistaja: [MAGNETOSPEED](#)
- Tuotenro: 100017022
- Valm.nro: MS_SPT
- : {yes}
- Tyyli: Chronograph
- Toimituksen paino: 0.431kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 53mm
- Toimituksen pituus: 325mm
- UPC: 855036004054

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MagnetoSpeed Sporter Luodinnopeusmittari Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MagnetoSpeed Sporter Luodinnopeusmittari

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittarin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen uuden luodinnopeusmittarisi kanssa. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittaria käytetään vain tarkoitetulla tavalla, noudattaen kaikkia annettuja ohjeita.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos laite on vaurioitunut.
- Käytä mittaria turvallisessa ympäristössä, kaukana esteistä ja mahdollisista vaaroista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä laitetta aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi höyryjen tai kaasujen hengittämistä.
- Älä suuntaa anturia henkilöitä tai eläimiä kohti käytön aikana.
- Varmista, että luodinnopeusmittari on tiukasti kiinnitetty aseesi piippuun, jotta se ei putoa tai irtoa käytön aikana.
- Vältä mittarin käyttöä kosteissa tai märkissä olosuhteissa sähkövaarojen välttämiseksi.
- Älä yritä muokata tai purkaa luodinnopeusmittaria, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai turvallisuusriskeihin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että luodinnopeusmittari on yhteensopiva aseesi piipun kanssa (1/2 tuumaa 1 tuumaa halkaisijaltaan).
- Kiinnitä bayonettylinen anturi tiukasti piippuun.
- Käytä integroitua kiinnitysjärjestelmää, jossa on metallisolki ja triadipyörivä pultti, varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
- Liitä anturin johto näyttölaitteeseen.

2. Käyttö:

- Käynnistä näyttölaitte liittämällä anturin johto.
- Näyttö näyttää viimeisen laukauksen nopeuden ja tilastot jokaisen laukauksen jälkeen.
- Käytä yhden napin näyttöä tietojen helppoon selaamiseen.
- Säädä herkkyysasetuksia tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

3. Pariston Vaihto:

- Laite käyttää 9 voltin paristoa, joka on mukana.
- Vaihtaaksesi pariston, avaa helposti saavutettavissa oleva paristokotelo ilman ruuvimeisseliä.
- Varmista, että laite on pois päältä ennen pariston vaihtamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittari paikallisten sähköjätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Poista paristo ennen laitteen hävittämistä ja kierrätä se paikallisten paristokierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä luodinnopeusmittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittariin, viittaa mukana olevaan dokumentaatioon tai vieraile virallisella verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Kiitos, että valitsit MagnetoSpeed. Nauti luodinnopeusmittaristasi turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi