

EDGE 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST EDGE 3.5 TRIGGER CONNECTOR

The EDGE 3.5 also gives the light, smooth, self cleaning features offered with the other connectors while giving the additional benefit of eliminating the bump or "glitch" which is the first resistance you feel when the trigger bar "bumps" into the connector Will fit Gen 1 -5 Glocks except for Models 42, 43, 43X, and 48.



Attributes

- Name: GHOST EDGE 3.5 TRIGGER CONNECTOR
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100017395
- Mfr. No.: GHO_2424-V-1
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 813978020242

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den EDGE 3.5 Trigger Connector](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGE 3.5 Trigger Connector](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conector de Gatillo EDGE 3.5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Connettore del Grilletto EDGE 3.5](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Złącza Spustu EDGE 3.5](#)
- [Suomi: Turvaohje EDGE 3.5 Trigger Connectorille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EDGE 3.5 Trigger Connector](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EDGE 3.5 Trigger Connector](#)

Sicherheitsanleitung für den EDGE 3.5 Trigger Connector

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EDGE 3.5 Trigger Connector entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockHandfeuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt verantwortungsbewusst nutzen kannst und um alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den EDGE 3.5 Trigger Connector sicher handhabst und verwendest.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit Modifikationen an Feuerwaffen verbunden sind.
- Befolge immer die Richtlinien und Empfehlungen des Herstellers.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Sicherheitsrückrufen und Produktinformationen über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität:** Der EDGE 3.5 Trigger Connector ist kompatibel mit Gen 1 5 GlockModellen, ausgenommen die Modelle 42, 43, 43X und 48. Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Installation:** Installiere den Trigger Connector nur, wenn du über die notwendigen Fähigkeiten verfügst, oder konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Testen:** Teste nach der Installation die Funktion des Abzugs in einer sicheren Umgebung mit der entladenen Feuerwaffe. Stelle sicher, dass der Abzug reibungslos funktioniert, ohne Widerstand zu spüren.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfe regelmäßig den Trigger Connector auf Abnutzung. Ersetze ihn, wenn Schäden festgestellt werden.
- **Kindersicherheit:** Halte den EDGE 3.5 Trigger Connector und alle Feuerwaffen sicher und unzugänglich für Kinder.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z.B. Stanzwerkzeug, Hammer und Schraubendreher).

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von dem GlockRahmen.
- Zerlege den Abzugsmechanismus gemäß dem GlockHandbuch.
- Ersetze den vorhandenen Trigger Connector durch den EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Setze den Abzugsmechanismus und den Schlitten wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile korrekt positioniert sind.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb vor der Verwendung der Feuerwaffe sicherzustellen.

3. Nutzung:

- Behandle die Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Befolge während der Nutzung alle grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Übe regelmäßig sichere Handhabungstechniken und halte deine Fähigkeiten im Umgang mit der Feuerwaffe aufrecht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn der EDGE 3.5 Trigger Connector beschädigt wird oder nicht mehr verwendet wird, befolge die lokalen Richtlinien für die sichere Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die spezifischen Entsorgungsanweisungen für Komponenten von Feuerwaffen in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen zum EDGE 3.5 Trigger Connector besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen qualifizierten Feuerwaffenexperten. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Sicherheit und Nutzung hast.

Diese Anleitung soll dir helfen, den EDGE 3.5 Trigger Connector sicher und effektiv zu nutzen. Indem du diese Anweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die verbesserte Leistung genießen und gleichzeitig einen hohen Sicherheitsstandard aufrechterhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for EDGE 3.5 Trigger Connector

Introduction

Thank you for choosing the EDGE 3.5 Trigger Connector. This product is designed to enhance the performance of your Glock handgun while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product responsibly and to follow all safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Be aware of potential risks associated with firearm modifications.
- Always follow the manufacturer's guidelines and recommendations.
- Store the product in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for updates on safety recalls and product information through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The EDGE 3.5 Trigger Connector is compatible with Gen 15 Glock models, excluding Models 42, 43, 43X, and 48. Ensure that your firearm is compatible before installation.
- **Installation:** Only install the trigger connector if you have the necessary skills or consult a qualified gunsmith. Improper installation may lead to malfunctions.
- **Testing:** After installation, test the trigger function in a safe environment with the firearm unloaded. Ensure the trigger operates smoothly without any resistance.
- **Regular Maintenance:** Regularly inspect the trigger connector for wear and tear. Replace it if any damage is observed.
- **Child Safety:** Keep the EDGE 3.5 Trigger Connector and any firearms secure and inaccessible to children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., punch tool, hammer, and screwdriver).

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock frame.
- Disassemble the trigger mechanism according to the Glock manual.
- Replace the existing trigger connector with the EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Reassemble the trigger mechanism and slide, ensuring all parts are correctly positioned.
- Perform a function check to ensure proper operation before using the firearm.

3. Usage:

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Follow all standard firearm safety rules during usage.
- Regularly practice safe handling techniques and maintain proficiency with your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the EDGE 3.5 Trigger Connector becomes damaged or is no longer in use, follow local guidelines for the safe disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for specific disposal instructions for firearm components in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the EDGE 3.5 Trigger Connector, please refer to the manufacturer's website or contact a qualified firearms expert. Always ensure you have the most current information regarding safety and usage.

This guide is designed to help you use the EDGE 3.5 Trigger Connector safely and effectively. By following these instructions and guidelines, you can enjoy improved performance while maintaining a high standard of safety. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conector de Gatillo EDGE 3.5

Introducción

Gracias por elegir el Conector de Gatillo EDGE 3.5. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola Glock mientras garantiza seguridad y fiabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera responsable y seguir todas las precauciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar y usar el Conector de Gatillo EDGE 3.5 de manera segura.
- Sé consciente de los riesgos potenciales asociados con las modificaciones de armas de fuego.
- Siempre sigue las pautas y recomendaciones del fabricante.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos y la información a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** El Conector de Gatillo EDGE 3.5 es compatible con modelos Glock de la Gen 1 a la 5, excluyendo los Modelos 42, 43, 43X y 48. Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible antes de la instalación.
- **Instalación:** Solo instala el conector de gatillo si tienes las habilidades necesarias o consulta a un armero calificado. La instalación incorrecta puede provocar fallos.
- **Pruebas:** Después de la instalación, prueba la función del gatillo en un entorno seguro con el arma descargada. Asegúrate de que el gatillo funcione suavemente sin ninguna resistencia.
- **Mantenimiento Regular:** Inspecciona regularmente el conector de gatillo en busca de desgaste. Reemplázalo si se observa algún daño.
- **Seguridad Infantil:** Mantén el Conector de Gatillo EDGE 3.5 y cualquier arma de fuego segura e inaccesible para los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Glock esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, herramienta de punzonado, martillo y destornillador).

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera del armazón de la Glock.
- Desmonta el mecanismo del gatillo de acuerdo con el manual de la Glock.
- Reemplaza el conector de gatillo existente con el Conector de Gatillo EDGE 3.5.
- Vuelve a ensamblar el mecanismo del gatillo y la corredera, asegurándote de que todas las piezas estén correctamente posicionadas.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento antes de usar el arma de fuego.

3. Uso:

- Siempre trata el arma de fuego como si estuviera cargada.
- Sigue todas las reglas de seguridad estándar para armas de fuego durante el uso.
- Practica regularmente técnicas de manejo seguro y mantén la competencia con tu arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el Conector de Gatillo EDGE 3.5 se daña o ya no se utiliza, sigue las pautas locales para la eliminación segura de accesorios de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las instrucciones específicas de eliminación para componentes de armas de fuego en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el Conector de Gatillo EDGE 3.5, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un experto en armas de fuego calificado. Siempre asegúrate de tener la información más actual sobre seguridad y uso.

Esta guía está diseñada para ayudarte a usar el Conector de Gatillo EDGE 3.5 de manera segura y efectiva. Al seguir estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de un rendimiento mejorado mientras mantienes un alto estándar de seguridad. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5

Introduction

Merci d'avoir choisi le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre pistolet Glock tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière responsable et suivre toutes les précautions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de manipuler et d'utiliser le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 en toute sécurité.
- Soyez conscient des risques potentiels associés aux modifications d'armes à feu.
- Suivez toujours les directives et recommandations du fabricant.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de sécurité et les informations sur le produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 est compatible avec les modèles Glock Gen 1 à 5, à l'exception des modèles 42, 43, 43X et 48. Assurez-vous que votre arme à feu est compatible avant l'installation.
- **Installation** : N'installez le connecteur que si vous avez les compétences nécessaires ou consultez un armurier qualifié. Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements.
- **Test** : Après l'installation, testez le fonctionnement du déclencheur dans un environnement sûr avec l'arme à feu déchargée. Assurez-vous que le déclencheur fonctionne sans aucune résistance.
- **Entretien Régulier** : Inspectez régulièrement le connecteur de déclenchement pour détecter l'usure. Remplacez-le s'il y a des signes de dommages.
- **Sécurité des Enfants** : Gardez le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 et toutes les armes à feu sécurisées et inaccessibles aux enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, outil à frapper, marteau et tournevis).

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la glissière du cadre du Glock.
- Démontez le mécanisme de déclenchement selon le manuel du Glock.
- Remplacez le connecteur de déclenchement existant par le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5.
- Réassemblez le mécanisme de déclenchement et la glissière, en vous assurant que toutes les pièces sont correctement positionnées.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer du bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.

3. Utilisation :

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Suivez toutes les règles de sécurité standard lors de l'utilisation.
- Pratiquez régulièrement des techniques de manipulation sécurisée et maintenez votre compétence avec votre arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Si le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 est endommagé ou n'est plus utilisé, suivez les directives locales pour l'élimination sécurisée des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les instructions spécifiques d'élimination pour les composants d'armes à feu dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un expert en armes à feu qualifié. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant la sécurité et l'utilisation.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 en toute sécurité et efficacement. En suivant ces instructions et directives, vous pouvez profiter d'une meilleure performance tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Connettore del Grilletto EDGE 3.5

Introduzione

Grazie per aver scelto il Connettore del Grilletto EDGE 3.5. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock garantendo al contempo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo responsabile e seguire tutte le precauzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare e utilizzare il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 in modo sicuro.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alle modifiche delle armi da fuoco.
- Segui sempre le linee guida e le raccomandazioni del produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di sicurezza e sulle informazioni sui prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 è compatibile con i modelli Glock di Gen 15, escluse le modalità 42, 43, 43X e 48. Assicurati che la tua arma sia compatibile prima dell'installazione.
- **Installazione:** Installa il connettore del grilletto solo se possiedi le competenze necessarie o consulta un armaiolo qualificato. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti.
- **Test:** Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto in un ambiente sicuro con l'arma scarica. Assicurati che il grilletto funzioni senza resistenza.
- **Manutenzione Regolare:** Controlla regolarmente il connettore del grilletto per usura e danneggiamenti. Sostituiscilo se viene riscontrato qualche danno.
- **Sicurezza dei Bambini:** Tieni il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 e qualsiasi arma da fuoco in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua Glock sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. attrezzo per percussione, martello e cacciavite).

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il carrello dalla cornice della Glock.
- Smonta il meccanismo del grilletto seguendo il manuale della Glock.
- Sostituisci il connettore del grilletto esistente con il Connettore del Grilletto EDGE 3.5.
- Rimonta il meccanismo del grilletto e il carrello, assicurandoti che tutte le parti siano correttamente posizionate.
- Effettua un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Segui tutte le regole di sicurezza standard per le armi da fuoco durante l'uso.
- Pratica regolarmente tecniche di maneggio sicuro e mantieni la competenza con la tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 diventa danneggiato o non è più in uso, segui le linee guida locali per lo smaltimento sicuro degli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le istruzioni specifiche per lo smaltimento dei componenti delle armi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Connettore del Grilletto EDGE 3.5, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare un esperto di armi da fuoco qualificato. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo alla sicurezza e all'uso.

Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai godere di prestazioni migliorate mantenendo un elevato standard di sicurezza. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Złącza Spustu EDGE 3.5

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Złącza Spustu EDGE 3.5. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu Glock, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak odpowiedzialnie korzystać z produktu oraz przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie Złącza Spustu EDGE 3.5.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z modyfikacjami broni palnej.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych i zaleceń producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań i informacji o produkcie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Złącze Spustu EDGE 3.5 jest kompatybilne z modelami Glock Gen 15, z wyjątkiem modeli 42, 43, 43X i 48. Upewnij się, że Twoja broń jest kompatybilna przed instalacją.
- **Instalacja:** Instaluj złącze spustu tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednie umiejętności, lub skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do usterek.
- **Testowanie:** Po instalacji przetestuj funkcję spustu w bezpiecznym środowisku z rozładowaną bronią. Upewnij się, że spust działa płynnie, bez oporu.
- **Regularna konserwacja:** Regularnie sprawdzaj złącze spustu pod kątem zużycia. Wymień je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Trzymaj Złącze Spustu EDGE 3.5 oraz wszelką broń w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój Glock jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (np. narzędzie do wbijania, młotek i śrubokręt).

2. Kroki instalacji:

- Zdejmij zamek z ramy Glocka.
- Rozmontuj mechanizm spustu zgodnie z instrukcją obsługi Glocka.
- Wymień istniejące złącze spustu na Złącze Spustu EDGE 3.5.
- Złóż ponownie mechanizm spustu i zamek, upewniając się, że wszystkie części są prawidłowo umiejscowione.
- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie przed użyciem broni.

3. Użytkowanie:

- Zawsze traktuj broń, jakby była załadowana.
- Przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu broni.
- Regularnie ćwicz techniki bezpiecznego obchodzenia się z bronią i utrzymuj biegłość w jej obsłudze.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Jeśli Złącze Spustu EDGE 3.5 ulegnie uszkodzeniu lub nie jest już używane, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź szczególne instrukcje dotyczące utylizacji komponentów broni w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Złącza Spustu EDGE 3.5, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji i wytycznych, aby korzystać z Złącza Spustu EDGE 3.5 w sposób bezpieczny i skuteczny. Dzięki tym środkom ostrożności możesz cieszyć się lepszą wydajnością, zachowując jednocześnie wysoki standard bezpieczeństwa. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohje EDGE 3.5 Trigger Connectorille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE 3.5 Trigger Connectorin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi suorituskykyä samalla, kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta vastuullisesti ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista EDGE 3.5 Trigger Connectorin turvallinen käsittely ja käyttö.
- Ole tietoinen ampumaaseiden muokkaamiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Säilytä tuote turallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti turvallisuuskutsut ja tuoteinformaatio EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** EDGE 3.5 Trigger Connector on yhteensopiva Gen 15 Glockmallien kanssa, lukuun ottamatta malleja 42, 43, 43X ja 48. Varmista, että ampumaaseesi on yhteensopiva ennen asennusta.
- **Asennus:** Asenna liipaisinjauha vain, jos sinulla on tarvittavat taidot tai kysy pätevältä aseasentajalta. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin.
- **Testaus:** Asennuksen jälkeen testaa liipaisimen toiminta turallisessa ympäristössä, kun ampumaase on tyhjennetty. Varmista, että liipaisin toimii sujuvasti ilman vastusta.
- **Säännöllinen Huolto:** Tarkista säännöllisesti liipaisinjauhan kunto. Vaihda se, jos havaitset vaurioita.
- **Lasten Turvallisuus:** Pidä EDGE 3.5 Trigger Connector ja kaikki ampumaaseet turvassa ja lasten ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glockisi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. poratyökalu, vasara ja ruuvimeisseli).

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusovite Glockin rungosta.
- Purkaa liipaisimekanismi Glockin käyttöohjeiden mukaan.
- Vaihda olemassa oleva liipaisinjauha EDGE 3.5 Trigger Connectoriin.
- Kokoa liipaisimekanismi ja liukusovite uudelleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan ennen ampumaaseen käyttöä.

3. Käyttö:

- Kohtele ampumaasetta aina ikään kuin se olisi ladattu.
- Noudata kaikkia standardeja ampumaaseiden turvallisuusohjeita käytön aikana.
- Harjoittele säännöllisesti turvallisia käsittelytekniikoita ja ylläpidä taitojasi ampumaaseesi kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteidenhallintasääntöjen mukaisesti.
- Jos EDGE 3.5 Trigger Connector vaurioituu tai sitä ei enää käytetä, noudata paikallisia ohjeita ampumaaseiden tarvikkeiden turallisesta hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista erityiset hävitysohjeet ampumaasekomponenteille alueellasi.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikkia EDGE 3.5 Trigger Connectoriin liittyviä kysymyksiä varten viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaisimmat tiedot turvallisuudesta ja käytöstä.

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään EDGE 3.5 Trigger Connectoria turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit nauttia parannetusta suorituskyvystä samalla, kun ylläpidät korkeaa turvallisuustasoa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för EDGE 3.5 Trigger Connector

Introduktion

Tack för att du valt EDGE 3.5 Trigger Connector. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glockhandkan medan den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten ansvarsfullt och följer alla säkerhetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Var medveten om potentiella risker kopplade till modifieringar av skjutvapen.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer och rekommendationer.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om säkerhetsåterkallelser och produktinformation via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** EDGE 3.5 Trigger Connector är kompatibel med Gen 15 Glockmodeller, med undantag för modellerna 42, 43, 43X och 48. Se till att ditt skjutvapen är kompatibelt innan installation.
- **Installation:** Installera endast trigger connector om du har nödvändiga färdigheter eller konsultera en kvalificerad vapensmed. Felaktig installation kan leda till funktionsfel.
- **Testning:** Efter installationen, testa triggerns funktion i en säker miljö med det oladdade skjutvapnet. Kontrollera att triggern fungerar smidigt utan motstånd.
- **Regelbunden underhåll:** Inspektera regelbundet trigger connector för slitage. Byt ut den om skador observeras.
- **Barnsäkerhet:** Håll EDGE 3.5 Trigger Connector och eventuella skjutvapen säkra och otillgängliga för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. stansverktyg, hammare och skruvmejsel).

2. Installationssteg:

- Ta bort slidan från Glockramen.
- Dela upp triggermekanismen enligt Glockmanualen.
- Byt ut den befintliga trigger connector mot EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Montera ihop triggermekanismen och slidan, och se till att alla delar är korrekt placerade.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift innan du använder skjutvapnet.

3. Användning:

- Behandla alltid skjutvapnet som om det är laddat.
- Följ alla standard säkerhetsregler för skjutvapen under användning.
- Öva regelbundet på säkra hanteringstekniker och upprätthåll din kompetens med skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om EDGE 3.5 Trigger Connector blir skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering av skjutvapenstillbehör.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera specifika avfallsinstruktioner för skjutvapenkomponenter i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående EDGE 3.5 Trigger Connector, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad vapenspecialist. Se alltid till att du har den mest aktuella informationen angående säkerhet och användning.

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att använda EDGE 3.5 Trigger Connector säkert och effektivt. Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du njuta av förbättrad prestanda samtidigt som du upprätthåller en hög säkerhetsstandard. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro EDGE 3.5 Trigger Connector

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EDGE 3.5 Trigger Connector. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Glock a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli, jak produkt zodpovědně používat a dodržovat všechny bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a používání EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s úpravami palných zbraní.
- Vždy dodržujte pokyny a doporučení výrobce.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o bezpečnostních staženích a informace o produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** EDGE 3.5 Trigger Connector je kompatibilní s Glock modely Gen 15, kromě modelů 42, 43, 43X a 48. Před instalací se ujistěte, že je vaše zbraň kompatibilní.
- **Instalace:** Trigger connector instalujte pouze pokud máte potřebné dovednosti, nebo se poradte s kvalifikovaným zbrojířem. Nesprávná instalace může vést k poruchám.
- **Testování:** Po instalaci otestujte funkci spouště v bezpečném prostředí, kdy je zbraň vybitá. Ujistěte se, že spoušť funguje hladce bez jakéhokoli odporu.
- **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte trigger connector na opotřebení. Vyměňte jej, pokud je jakékoli poškození zjištěno.
- **Bezpečnost dětí:** Držte EDGE 3.5 Trigger Connector a jakékoli palné zbraně zabezpečené a mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš Glock vybitý a míří na bezpečný směr.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. nástroj na vytlačení, kladivo a šroubovák).

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu Glocku.
- Rozmontujte mechanismus spouště podle manuálu Glock.
- Vyměňte stávající trigger connector za EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Znovu sestavte mechanismus spouště a závěr, ujistěte se, že jsou všechny části správně umístěny.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost před použitím zbraně.

3. Použití:

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Během používání dodržujte všechna standardní pravidla bezpečnosti palných zbraní.
- Pravidelně cvičte techniky bezpečného zacházení a udržujte si dovednosti se svou zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud se EDGE 3.5 Trigger Connector poškodí nebo již není v použití, řiďte se místními pokyny pro bezpečnou likvidaci příslušenství k palným zbraním.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte specifické pokyny pro likvidaci komponentů palných zbraní ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se EDGE 3.5 Trigger Connector se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte kvalifikovaného odborníka na palné zbraně. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnosti a používání.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat EDGE 3.5 Trigger Connector. Dodržováním těchto pokynů a doporučení můžete mít vylepšený výkon při zachování vysokého standardu bezpečnosti. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.