

MCR EXTRACTOR - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EXTRACTOR

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Ulosvetäjän osat](#) > [Ulosvetäjät](#)

FightLite Industriesin MCR Extractor on vaihtoextractor MCR-rynnäkkökiväärille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EXTRACTOR](#)
- Valmistaja: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100019953
- Valm.nro: 15068
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 854118002940

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet FightLite Industries MCR Extractorille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet FightLite Industries MCR Extractorille

Johdanto

Kiitos, että valitsit FightLite Industries MCR Extractorin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja ohjeistukset, jotta voit käyttää ja käsitellä tätä tuotetta turvallisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta tai käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina kaikkia tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita.
- Varmista, että extractor on yhteensopiva MCR kiväärimallisi kanssa ennen asennusta.
- Pidä extractor ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti extractor vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain tarkoitetulla tavalla: MCR Extractor on suunniteltu käytettäväksi MCR kiväärin kanssa. Älä käytä sitä minkään muun aseeseen kanssa.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita: Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia käsitellessäsi aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty: Ennen asennusta tai huoltoa varmista aina, että MCR kivääri on tyhjennetty.
- Vältä altistumista kosteudelle: Pidä extractor kuivana ja säilytä se viileässä, kuivassa paikassa korroosion estämiseksi.
- Noudata paikallisia lakeja: Ole tietoinen ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että MCR kivääri on tyhjennetty ja turvallisuus on aktivoitu.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut tarvittavat välineet.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva extractor MCR kivääristä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista uusi MCR Extractor kiväärin merkitylle paikalle.
- Kiinnitä extractor paikalleen sopivilla ruuveilla varmistaen tiukka istuvuus ilman liiallista tiukentamista.
- Tarkista, että extractor on asennettu oikein ja turvallisesti.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista asennus varmistaaksesi, ettei osissa ole löysiä kohtia.
- Suorita toimintatarkistus kiväärille varmistaaksesi, että se toimii oikein uuden extractorin kanssa.

4. Käyttö

- Käsittele MCR kivääriä aina huolellisesti ja kunnioituksella.
- Puhdista ja huolla extractor ja kivääri säännöllisesti valmistajan suositusten mukaisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä MCR Extractor paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat aseiden osia.
- Älä hävitä sitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista vaarallisten materiaalien tai aseosien hävittämiseen tarkoitetut erityiset hävityspaikat.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FightLite Industries MCR Extractorin suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuoteosiot valmiina avun saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen käyttäessäsi FightLite Industries MCR Extractoria. Vastuutietoisien käsittelysi avulla edistät turvallisempaa ympäristöä kaikille käyttäjille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi