

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Luodintyöntimet](#)

Suora varren tyyppiset top punchit, jotka on suunniteltu sopimaan Lymanin ja RCBS:n Lubrisizers -laitteisiin sekä SAECO:n kuuliin.



Ominaisuudet

- Nimi: [SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- Valmistaja: [SAECO](#)
- Tuotenro: 100020312
- Valm.nro: 46500
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 103mm
- UPC: 611760465000

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että top punchit ovat yhteensopivia Lymanin tai RCBS:n Lubrisizerin ja SAECO:n kuulien kanssa.
- Vältä liiallista voimaa top punchien asettamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Käytä suojalaseja ja käsineitä tuotteen käsittelyssä ja käytössä vammojen ehkäisemiseksi.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavoin. Muutokset voivat johtaa vaaratilanteisiin ja mitätöidä takuut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Lymanin tai RCBS:n Lubrisizer on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Valitse sopiva top punch SAECO:n kuulatyypiksi mukaan.
- Kohdista top punchin suora varsi Lubrisizerin aukon kanssa.
- Työnnä top punch varovasti paikalleen, kunnes se on tukevasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Käynnistä Lubrisizer ja noudata valmistajan ohjeita laitteen käytössä.
- Seuraa toimintaa tarkasti varmistaaksesi, että top punch toimii oikein.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota Lubrisizer ennen top punchin poistamista.
- Vedä top punch varovasti ulos Lubrisizerista välttämällä liiallista voimaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallikomponenteille, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249:stä, viittaa valmistajan yhteystietoon, joka on saatavilla pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata tämän asiakirjan tarjoamia ohjeita. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi