

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Luodintyöntimet](#)

Suora varren tyyppiset top punchit, jotka on suunniteltu sopimaan Lymanin ja RCBS:n Lubrisizers -laitteisiin sekä SAECO:n kuuliin.



Ominaisuudet

- Nimi: [SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537](#)
- Valmistaja: [SAECO](#)
- Tuotenro: 100020334
- Valm.nro: 46548
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 128mm
- UPC: 611760465482

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Lymanin tai RCBS:n Lubrisizerlaitteen kanssa ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, tuotetta käsitellessäsi.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä Lubrisizerillesi.
- Vältä tuotteen käyttöä märissä tai kosteusolosuhteissa sähkövaarojen välttämiseksi.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Lymanin tai RCBS:n Lubrisizer on irrotettu sähköverkosta ja puhdas.
- Kohdista top punch Lubrisizerin kiinnityspisteeseen.
- Kiinnitä top punch tiukentamalla säätöruuvi tai lukitusmekanismi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Varmista ennen top punchin käyttöä, että Lubrisizer on oikein asetettu ja säädetty tiettyä kuulia varten.
- Lataa kuula Lubrisizeriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä Lubrisizeria valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että top punch on oikein kohdistettu kuulan kanssa.
- Seuraa prosessia varmistaaksesi, että top punch toimii oikein eikä esteitä ole.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista sen sijaan kierrätysmahdollisuudet tai nimettyjä hävittämispaikkoja työkaluja ja laitteita varten.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta tai turvallisuusohjeista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajan asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537:n turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi