

AK-47 MOE-SL GRIPS - MAGPUL MOE SL AK GRIP POLYMER FOR AK47/74 BLACK

©2016 Magpul Industries Corporation. All Rights Reserved. Prices subject to change without notice. Magpul holds a Trademark on all of its product names and logos. The following products are trademarks of Magpul Industries Corporation, registered in the U.S. and other countries: Magpul. Similar to the MOE-K2, the MOE SL AK Grip (MOE Slim Line) is a drop-in upgrade for AK47/AK74 pistol grips with a more vertical grip angle optimized for these shorter LOP weapons that bring the primary hand in closer to the shooter's body. With an aggressive TSP texture for positive weapon control along with excellent ergonomics, the MOE SL AK Grip provides a slightly smaller size and slimline feel compared to our full size grips. Made in U.S.A. FEATURES Drop-in upgrade for AK47/AK74 pistol grips Fits both milled and stamped receivers, including those with grip reinforcement plates More vertical grip angle than typical Kalashnikov designs Slimmer thickness than our other grips for a slightly smaller feel Aggressive TSP texture (Trapezoidal Surface Projections) for positive weapon control in all environments



Attributes

- Name: MAGPUL MOE SL AK GRIP POLYMER FOR AK47/74 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023037
- Mfr. No.: MAG682-BLK
- Color: Black
- Make: AK-74,AK-47
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 840815114970

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für AK47 MOESL Griffe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 MOESL Grips](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Empuñaduras AK47 MOESL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poignées AK47 MOESL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Impugnature AK47 MOESL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chwyków AK47 MOESL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47 MOESL Kahvalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 MOESL Grepp](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47 MOESL Grips](#)

Sicherheitsanweisungen für AK47 MOESL Griffe

Einleitung

Danke, dass du dich für den AK47 MOESL Griff von Magpul entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig, um die Sicherheitsvorkehrungen und Gebrauchsanweisungen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Griff korrekt installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Griff auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Griff nur mit kompatiblen Feuerwaffen (AK47 und AK74).
- Halte den Griff und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Griff nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder übermäßiger Abnutzung aufweist.
- Modifiziere den Griff nicht in einer Weise, die seine Integrität beeinträchtigen könnte.
- Verwende beim Umgang mit Feuerwaffen geeignete Handhabungstechniken, einschließlich des Halten des Mündungsbereichs in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und sauber sind, wenn du den Griff anfasst, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Griff von der Feuerwaffe, indem du ihn abschraubst.
- Richte den MOE SL Griff mit dem Empfänger aus und stelle sicher, dass er sicher passt.
- Befestige den Griff mit den bereitgestellten Schrauben, wobei du darauf achtest, dass er fest, aber nicht überdreht ist.

2. Nutzung

- Halte die Feuerwaffe fest mit dem MOE SL Griff und achte darauf, dass deine Hand bequem positioniert ist.
- Halte eine angemessene Schießhaltung ein, um Kontrolle und Genauigkeit zu verbessern.
- Übe regelmäßig sichere Handhabungstechniken für Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Griff gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne den Griff nicht und setze ihn nicht extremen Temperaturen aus.
- Wenn der Griff irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, ihn, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines AK47 MOESL Griffs sicherstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Anweisungen.

Safety Instruction Guide for AK47 MOESL Grips

Introduction

Thank you for choosing the AK47 MOESL Grip by Magpul. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your product. Please read this guide carefully to understand the safety precautions and usage instructions.

General Safety Guidelines

- Ensure the grip is installed correctly before using the firearm.
- Regularly inspect the grip for any signs of wear or damage.
- Only use the grip with compatible firearms (AK47 and AK74).
- Keep the grip and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the grip if it shows any signs of damage or excessive wear.
- Do not modify the grip in any way that could compromise its integrity.
- Use proper handling techniques when using firearms, including keeping the muzzle pointed in a safe direction.
- Ensure that your hands are dry and clean when handling the grip to maintain a secure hold.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing grip from the firearm by unscrewing it.
- Align the MOE SL Grip with the receiver and ensure it fits securely.
- Fasten the grip using the provided screws, ensuring it is tight but not overtorqued.

2. Usage

- Grip the firearm firmly with the MOE SL Grip, ensuring your hand is positioned comfortably.
- Maintain a proper shooting stance to enhance control and accuracy.
- Regularly practice safe firearm handling techniques.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip in accordance with local regulations.
- Do not incinerate or expose the grip to extreme heat.
- If the grip is damaged beyond repair, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AK47 MOESL Grip. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Empuñaduras AK47 MOESL

Introducción

Gracias por elegir la empuñadura AK47 MOESL de Magpul. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y mantenimiento adecuado de tu producto. Por favor, lee esta guía con atención para entender las precauciones de seguridad e instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la empuñadura esté instalada correctamente antes de usar el arma de fuego.
- Inspecciona regularmente la empuñadura en busca de signos de desgaste o daños.
- Usa la empuñadura solo con armas de fuego compatibles (AK47 y AK74).
- Mantén la empuñadura y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar la empuñadura si muestra signos de daño o desgaste excesivo.
- No modifiques la empuñadura de ninguna manera que pueda comprometer su integridad.
- Usa técnicas de manejo adecuadas al usar armas de fuego, incluyendo mantener el cañón apuntando en una dirección segura.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias al manejar la empuñadura para mantener un agarre seguro.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la empuñadura existente del arma desenroscándola.
- Alinea la empuñadura MOE SL con el receptor y asegúrate de que encaje de manera segura.
- Asegura la empuñadura usando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté ajustada pero no sobreapretada.

2. Uso

- Agarra firmemente el arma de fuego con la empuñadura MOE SL, asegurándote de que tu mano esté posicionada cómodamente.
- Mantén una postura de tiro adecuada para mejorar el control y la precisión.
- Practica regularmente técnicas seguras de manejo de armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la empuñadura de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incinera ni expongas la empuñadura a calor extremo.
- Si la empuñadura está dañada más allá de la reparación, considera reciclarla si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu empuñadura AK47 MOESL. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por prestar atención a estas instrucciones importantes.

Guide de Sécurité pour les Poignées AK47 MOESL

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée AK47 MOESL de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien appropriés de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la poignée est correctement installée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Inspectez régulièrement la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez la poignée uniquement avec des armes à feu compatibles (AK47 et AK74).
- Gardez la poignée et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser la poignée si elle présente des signes de dommage ou d'usure excessive.
- Ne modifiez pas la poignée de manière à compromettre son intégrité.
- Utilisez des techniques de manipulation appropriées lors de l'utilisation des armes à feu, y compris garder le canon pointé dans une direction sûre.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et propres lorsque vous manipulez la poignée pour maintenir une prise sécurisée.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la poignée existante de l'arme à feu en la dévissant.
- Alignez la poignée MOE SL avec le récepteur et assurez-vous qu'elle s'adapte correctement.
- Fixez la poignée à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée, mais pas trop.

2. Utilisation

- Tenez fermement l'arme à feu avec la poignée MOE SL, en veillant à ce que votre main soit positionnée confortablement.
- Maintenez une posture de tir appropriée pour améliorer le contrôle et la précision.
- Pratiquez régulièrement des techniques de manipulation sécurisées des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la poignée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer ou exposer la poignée à une chaleur extrême.
- Si la poignée est endommagée au-delà de toute réparation, envisagez de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace de votre poignée AK47 MOESL. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Impugnature AK47 MOESL

Introduzione

Grazie per aver scelto l'impugnatura AK47 MOESL di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione corretti del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'impugnatura sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Ispezionare regolarmente l'impugnatura per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare l'impugnatura solo con armi compatibili (AK47 e AK74).
- Tenere l'impugnatura e l'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di utilizzare l'impugnatura se presenta segni di danno o usura eccessiva.
- Non modificare l'impugnatura in alcun modo che possa compromettere la sua integrità.
- Utilizzare tecniche di maneggio corrette quando si utilizzano armi da fuoco, mantenendo la bocca in una direzione sicura.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte e pulite quando si maneggia l'impugnatura per mantenere una presa sicura.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere l'impugnatura esistente dall'arma da fuoco svitandola.
- Allineare l'impugnatura MOE SL con il ricevitore e assicurarsi che si adatti in modo sicuro.
- Fissare l'impugnatura utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia stretta ma non eccessivamente serrata.

2. Uso

- Impugnare l'arma da fuoco saldamente con l'impugnatura MOE SL, assicurandosi che la mano sia posizionata comodamente.
- Mantenere una postura di tiro corretta per migliorare il controllo e la precisione.
- Praticare regolarmente tecniche di maneggio sicuro delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'impugnatura secondo le normative locali.
- Non incenerire o esporre l'impugnatura a calore estremo.
- Se l'impugnatura è danneggiata oltre la riparazione, considerare il riciclo se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della propria impugnatura AK47 MOESL. Dare sempre priorità alla sicurezza e a un maneggio responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti istruzioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chwyków AK47 MOESL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór chwytu AK47 MOESL firmy Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zrozumieć środki ostrożności i instrukcje użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że chwyt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj chwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj chwytu tylko z kompatybilnymi broniąmi (AK47 i AK74).
- Trzymaj chwyt i broń z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj używania chwytu, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Nie modyfikuj chwytu w sposób, który mógłby narazić jego integralność.
- Stosuj odpowiednie techniki obsługi broni palnej, w tym trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Upewnij się, że Twoje ręce są suche i czyste podczas obsługi chwytu, aby zapewnić pewny chwyt.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący chwyt z broni, odkręcając go.
- Dopasuj chwyt MOE SL do receivera i upewnij się, że pasuje pewnie.
- Zamocuj chwyt za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno, ale nie przekręcone.

2. Użytkowanie

- Chwyć broń pewnie za pomocą chwytu MOE SL, upewniając się, że Twoja ręka jest wygodnie ułożona.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką, aby zwiększyć kontrolę i celność.
- Regularnie ćwicz bezpieczne techniki obsługi broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chwyt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj ani nie wystawiaj chwytu na ekstremalne ciepło.
- Jeśli chwyt jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzegając powyższych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie chwytu AK47 MOESL. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo oraz odpowiedzialne posługiwanie się bronią. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje.

Turvaohjeet AK47 MOESL Kahvalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47 MOESL Kahvan Magpulilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen oikean käytön ja ylläpidon varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kahva on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kahva mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä kahvaa vain yhteensopivien aseiden (AK47 ja AK74) kanssa.
- Pidä kahva ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erytiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Vältä kahvan käyttämistä, jos siinä on vaurioita tai liiallista kulumista.
- Älä muokkaa kahvaa millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyden.
- Käytä oikeita käsittelytekniikoita aseita käyttäessäsi, mukaan lukien pidä piippu turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja puhtaat kahvaa käsitellessäsi, jotta ote pysyy tukevana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kahva aseesta irrottamalla se ruuveista.
- Kohdista MOE SL Kahva vastaanottimen kanssa ja varmista, että se istuu tukevasti.
- Kiinnitä kahva mukana tulevilla ruuveilla, varmistaen, että se on tiukka mutta ei liian kireä.

2. Käyttö

- Ota aseesta tiukka ote MOE SL Kahvalla varmistaen, että kätesi on mukavasti sijoitettu.
- Pidä oikea ampumaasento parantaaksesi hallintaa ja tarkkuutta.
- Harjoittele säännöllisesti turvallisia aseenkäsittelytekniikoita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kahva paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai altista kahvaa äärimmäiselle kuumuudelle.
- Jos kahva on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisäapua, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa AK47 MOESL Kahvan turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 MOESL Grepp

Introduktion

Tack för att du valt AK47 MOESL Grepp från Magpul. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärder och användningsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att greppet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Inspektera regelbundet greppet för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast greppet med kompatibla vapen (AK47 och AK74).
- Håll greppet och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte greppet om det visar några tecken på skada eller överdrivet slitage.
- Modifiera inte greppet på något sätt som kan kompromettera dess integritet.
- Använd rätt hanteringstekniker när du använder vapen, inklusive att hålla mynningen riktad i en säker riktning.
- Se till att dina händer är torra och rena när du hanterar greppet för att upprätthålla ett säkert grepp.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga greppet från vapnet genom att skruva loss det.
- Justera MOE SL Grepp med mottagaren och se till att det passar säkert.
- Fäst greppet med de medföljande skruvarna, se till att det är hårt men inte överdrivet åtdraget.

2. Användning

- Håll vapnet stadigt med MOE SL Grepp, se till att din hand är placerad bekvämt.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning för att förbättra kontroll och noggrannhet.
- Öva regelbundet på säkra vapenhanteringstekniker.

Bortskaffningsinstruktioner

- Bortskaffa greppet i enlighet med lokala regler.
- Bränn inte eller utsätt inte greppet för extrem värme.
- Om greppet är skadat bortom reparation, överväg att återvinna det om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt AK47 MOESL Grepp. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull vapenhantering. Tack för att du uppmärksammat dessa viktiga instruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro AK47 MOESL Grips

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 MOESL Grip od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění správného použití a údržby vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste pochopili bezpečnostní opatření a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je grip správně nainstalován před použitím střelné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte grip na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Grip používejte pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi (AK47 a AK74).
- Udržujte grip a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání gripu, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Grip nijak nemodifikujte, pokud by to mohlo ohrozit jeho integritu.
- Při používání střelných zbraní používejte správné techniky manipulace, včetně udržování hlavně v bezpečném směru.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou suché a čisté při manipulaci s gripem, abyste zajistili bezpečné uchopení.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje v bezpečném směru.
- Odstraňte stávající grip ze střelné zbraně odšroubováním.
- Zarovnejte MOE SL Grip s tělem zbraně a ujistěte se, že pevně sedí.
- Připevněte grip pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že je těsný, ale nevytahujte ho příliš.

2. Použití

- Pevně uchopte střelnou zbraň pomocí MOE SL Grip, ujistěte se, že je vaše ruka umístěna pohodlně.
- Udržujte správný postoj při střelbě pro zlepšení kontroly a přesnosti.
- Pravidelně procvičujte bezpečné techniky manipulace se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte grip v souladu s místními předpisy.
- Nespalujte ani nevystavujte grip extrémnímu teplu.
- Pokud je grip poškozený nad rámec opravy, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržením těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho AK47 MOESL Grip. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.