

FIRING PIN SPACER SLEEVE - KE ARMS FIRING PIN SPACER SLEEVE

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin tarvikkeet](#)

Jälkimarkkinan Glockin iskupisteen spacer-suojus. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [KE ARMS FIRING PIN SPACER SLEEVE](#)
- Valmistaja: [KE ARMS](#)
- Tuotenro: 100023130
- Valm.nro: 1-50-25-002
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 22,36,17,33,19,34,23,32,26,27,31
- Toimituksen paino: 0.045kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FIRING PIN SPACER SLEEVE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FIRING PIN SPACER SLEEVE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIRING PIN SPACER SLEEVE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Glockpistoolien iskupisteen suojaamiseen ja parantamaan niiden toimintaa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa (mallit: 36, 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33).
- Käytä tuotetta vain alkuperäisten valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan turvallisessa ympäristössä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei sovi käytettävään Glockmalliin.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.

2. Asennus:

- Poista vanha iskupisteen spacer, jos sellainen on.
- Aseta FIRING PIN SPACER SLEEVE huolellisesti paikalleen.
- Varmista, että se on tiukasti ja turvallisesti paikallaan.

3. Käyttö:

- Kun tuote on asennettu, testaa pistoolin toimintaa varovasti.
- Varmista, että iskupiste toimii oikein ja että spacer on paikallaan.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytettyjen ampumatarvikkeiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Loppusanat

FIRING PIN SPACER SLEEVE on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi suorituskykyä. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit KE ARMSin tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi