

V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® BLACK

The Strike Industries Slide Cover Plate for GLOCK is perfect for those who are looking for an aesthetic and functional upgrade to their GLOCK pistols. The SI Slide Cover Plate for GLOCK allows for tool-less disassembly of the firing pin and extractor using a (patent-pending) push-button design for greater ease of maintenance. Machined from aircraft grade aluminum and anodized, the SI Slide Cover Plate is significantly more durable than the factory plastic slide plate. Package Includes: 1X Slide Plate for GLOCK 1X Slide Cover Plate Button Features: Push-button design (Patent Pending) Tool less disassembly of GLOCK slide Fits GLOCK models 17-39 Gen 1-4 Customize color match on Cover Plate and Cover Plate Button NOT FOR G42/43



Attributes

- Name: STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100023224
- Mfr. No.: SI-GSP-V2-BK
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 708747545067

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: V2 Slide Plate für GLOCK® Sicherheitsanleitungsleitfaden](#)
- [English: V2 Slide Plate for GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la plaque de glissière V2 pour GLOCK®](#)
- [Italiano: V2 Slide Plate per GLOCK® Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla V2 Slide Plate do GLOCK®](#)
- [Suomi: V2 Slide Plate for GLOCK® Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: V2 Slide Plate för GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání V2 Slide Plate pro GLOCK®](#)

V2 Slide Plate für GLOCK®

Sicherheitsanleitungsleitfaden

Einleitung

Danke, dass du dich für die V2 Slide Plate für GLOCK® von Strike Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sowohl die Ästhetik als auch die Funktionalität deiner GLOCKPistole zu verbessern. Um eine sichere Nutzung und Wartung zu gewährleisten, lies bitte diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du die Slide Plate installierst oder entfernst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Plate auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Übe keinen übermäßigen Druck aus, um die Slide Plate einzusetzen; sie sollte ohne großen Kraftaufwand fest sitzen.
- **Während der Nutzung:**
 - Überprüfe regelmäßig, ob die Slide Plate sicher befestigt ist, bevor du die Waffe benutzt.
 - Vermeide die Nutzung der Waffe unter Bedingungen, die zu Feuchtigkeit oder Ablagerungen im Schlittenbereich führen können.
- **Wartung:**
 - Befolge die Anweisungen zur werkzeuglosen Demontage, um Beschädigungen am Schlagbolzen oder Auszieher zu vermeiden.
 - Verwende nur empfohlene Reinigungsmittel und Werkzeuge, um die Slide Plate zu warten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne die originale Slide Plate, indem du die vorhandene Platte mit einem geeigneten Werkzeug drückst.
- Richte die V2 Slide Plate mit dem Montagebereich aus.
- Drücke die Slide Plate fest, bis sie einrastet.
- Überprüfe, ob die Slide Plate sicher befestigt ist, indem du leicht daran ziehst.

2. Nutzung:

- Um den Schlagbolzen und den Auszieher zu demontieren, drücke den Druckknopf auf der Slide Cover Plate.
- Befolge das Handbuch deiner Waffe für zusätzliche Demontageanweisungen.
- Baue die Waffe immer gemäß den Richtlinien des Herstellers wieder zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Werfe es nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen kontaktiere bitte den Hersteller direkt über die offiziellen Kanäle. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sicherere Erfahrung mit der V2 Slide Plate für GLOCK® gewährleisten. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast, und bleib sicher!

V2 Slide Plate for GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the V2 Slide Plate for GLOCK® by Strike Industries. This product is designed to enhance both the aesthetic and functionality of your GLOCK pistol. To ensure safe usage and maintenance, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installation or removal of the slide plate.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide plate for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the firearm is completely unloaded before beginning installation.
 - Do not force the slide plate into place; it should fit snugly without excessive pressure.
- **During Use:**
 - Regularly check that the slide plate is securely attached before using the firearm.
 - Avoid using the firearm in conditions that may lead to moisture or debris accumulation in the slide area.
- **Maintenance:**
 - Follow the toolless disassembly instructions provided to avoid damaging the firing pin or extractor.
 - Use only recommended cleaning solutions and tools to maintain the slide plate.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the factory slide plate by pressing the existing plate with a suitable tool.
- Align the V2 Slide Plate with the mounting area.
- Press the slide plate firmly until it clicks into place.
- Verify that the slide plate is securely attached by gently tugging on it.

2. Usage:

- To disassemble the firing pin and extractor, press the pushbutton on the slide cover plate.
- Follow your firearm's manual for any additional disassembly instructions.
- Always reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not throw away in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer directly through their official channels. Always ensure you have the product details on hand for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the V2 Slide Plate for GLOCK®. Thank you for choosing our product, and stay safe!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK® de Strike Industries. Este producto está diseñado para mejorar tanto la estética como la funcionalidad de tu pistola GLOCK. Para garantizar un uso y mantenimiento seguros, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de instalar o retirar la placa de deslizamiento.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manipular armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la placa de deslizamiento en busca de signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada antes de comenzar la instalación.
 - No fuerces la placa de deslizamiento en su lugar; debe encajar de manera ajustada sin ejercer presión excesiva.
- **Durante el Uso:**
 - Verifica regularmente que la placa de deslizamiento esté firmemente sujeta antes de usar el arma de fuego.
 - Evita usar el arma en condiciones que puedan llevar a la acumulación de humedad o residuos en el área de deslizamiento.
- **Mantenimiento:**
 - Sigue las instrucciones de desensamble sin herramientas proporcionadas para evitar dañar el percutor o el extractor.
 - Usa solo soluciones y herramientas de limpieza recomendadas para mantener la placa de deslizamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Retira la placa de deslizamiento de fábrica presionando la placa existente con una herramienta adecuada.
- Alinea la Placa de Deslizamiento V2 con el área de montaje.
- Presiona la placa de deslizamiento firmemente hasta que haga clic en su lugar.
- Verifica que la placa de deslizamiento esté firmemente sujeta tirando suavemente de ella.

2. Uso:

- Para desensamblar el percutor y el extractor, presiona el botón de presión en la placa de cobertura de deslizamiento.
- Sigue el manual de tu arma de fuego para cualquier instrucción adicional de desensamble.
- Siempre vuelve a ensamblar el arma de fuego de acuerdo con las pautas del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y metálicos.
- No lo tires en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta directamente al fabricante a través de sus canales oficiales. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura mientras usas la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®. ¡Gracias por elegir nuestro producto y mantente seguro!

Guide de sécurité pour la plaque de glissière V2 pour GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de glissière V2 pour GLOCK® de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer à la fois l'esthétique et la fonctionnalité de votre pistolet GLOCK. Pour garantir une utilisation et un entretien en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant l'installation ou le retrait de la plaque de glissière.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la plaque de glissière pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Précautions d'installation :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée avant de commencer l'installation.
 - Ne forcez pas la plaque de glissière en place ; elle doit s'ajuster parfaitement sans pression excessive.
- **Pendant l'utilisation :**
 - Vérifiez régulièrement que la plaque de glissière est solidement attachée avant d'utiliser l'arme à feu.
 - Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions pouvant entraîner l'accumulation d'humidité ou de débris dans la zone de glissière.
- **Entretien :**
 - Suivez les instructions de démontage sans outil fournies pour éviter d'endommager le percuteur ou l'extracteur.
 - Utilisez uniquement des solutions et des outils de nettoyage recommandés pour entretenir la plaque de glissière.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la plaque de glissière d'origine en appuyant sur la plaque existante avec un outil approprié.
- Alignez la plaque de glissière V2 avec la zone de montage.
- Appuyez fermement sur la plaque de glissière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Vérifiez que la plaque de glissière est solidement attachée en tirant doucement dessus.

2. Utilisation :

- Pour démonter le percuteur et l'extracteur, appuyez sur le bouton-poussoir de la plaque de couverture de glissière.
- Suivez le manuel de votre arme à feu pour toute instruction de démontage supplémentaire.
- Réassemblez toujours l'arme à feu conformément aux directives du fabricant.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez contacter directement le fabricant par ses canaux officiels. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de la plaque de glissière V2 pour GLOCK®. Merci d'avoir choisi notre produit, et restez en sécurité !

V2 Slide Plate per GLOCK® Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la V2 Slide Plate per GLOCK® di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare sia l'estetica che la funzionalità della tua pistola GLOCK. Per garantire un uso e una manutenzione sicuri, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima dell'installazione o della rimozione della slide plate.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la slide plate per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica prima di iniziare l'installazione.
 - Non forzare la slide plate in posizione; dovrebbe adattarsi saldamente senza eccessiva pressione.
- **Durante l'Uso:**
 - Controlla regolarmente che la slide plate sia fissata saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
 - Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni che potrebbero portare all'accumulo di umidità o detriti nell'area della slide.
- **Manutenzione:**
 - Segui le istruzioni per lo smontaggio senza attrezzi fornite per evitare di danneggiare il percussore o l'estrattore.
 - Utilizza solo soluzioni e strumenti di pulizia raccomandati per mantenere la slide plate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Rimuovi la slide plate di fabbrica premendo la piastra esistente con uno strumento adatto.
- Allinea la V2 Slide Plate con l'area di montaggio.
- Premi saldamente la slide plate fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che la slide plate sia fissata saldamente tirandola delicatamente.

2. Uso:

- Per smontare il percussore e l'estrattore, premi il pulsante sulla slide cover plate.
- Segui il manuale della tua arma da fuoco per eventuali istruzioni di smontaggio aggiuntive.
- Ricomponi sempre l'arma da fuoco secondo le linee guida del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.
- Non gettare via nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi del prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore attraverso i loro canali ufficiali. Assicurati sempre di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso della V2 Slide Plate per GLOCK®. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e rimani al sicuro!

Instrukcja bezpieczeństwa dla V2 Slide Plate do GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór V2 Slide Plate do GLOCK® od Strike Industries. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić zarówno estetykę, jak i funkcjonalność Twojego pistoletu GLOCK. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed instalacją lub demontażem osłony zamka.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas obsługi broni.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj osłonę zamka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Środki ostrożności podczas instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
 - Nie wymuszaj osłony zamka na miejscu; powinna pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- **Podczas użycia:**
 - Regularnie sprawdzaj, czy osłona zamka jest pewnie zamocowana przed użyciem broni.
 - Unikaj używania broni w warunkach, które mogą prowadzić do gromadzenia się wilgoci lub zanieczyszczeń w obszarze zamka.
- **Konserwacja:**
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi demontażu bez użycia narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia iglicy lub ekstraktora.
 - Używaj tylko zalecanych środków czyszczących i narzędzi do konserwacji osłony zamka.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń fabryczną osłonę zamka, naciskając istniejącą osłonę odpowiednim narzędziem.
- Wyreguluj V2 Slide Plate w obszarze montażowym.
- Naciśnij osłonę zamka mocno, aż kliknie na miejscu.
- Sprawdź, czy osłona zamka jest pewnie zamocowana, delikatnie ciągnąc za nią.

2. Użytkowanie:

- Aby zdemontować iglicę i ekstraktor, naciśnij przycisk na osłonie zamka.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku broni w celu uzyskania dodatkowych instrukcji dotyczących demontażu.
- Zawsze ponownie montuj broń zgodnie z wytycznymi producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdy są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skontaktuj się bezpośrednio z producentem przez ich oficjalne kanały. Zawsze upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenia podczas korzystania z V2 Slide Plate do GLOCK®. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpieczeństwa!

V2 Slide Plate for GLOCK® Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin V2 Slide Plate for GLOCK®. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan GLOCK-pistoolisi esteettisyyttä ja toiminnallisuutta. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja huollon, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen slidelevyn asennusta tai poistamista.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slidelevy kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusohjeet:**
 - Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
 - Älä pakota slidelevyä paikalleen; sen tulee istua tiukasti ilman liiallista painetta.
- **Käytön aikana:**
 - Tarkista säännöllisesti, että slidelevy on turvallisesti kiinnitetty ennen aseiden käyttämistä.
 - Vältä aseiden käyttöä olosuhteissa, jotka voivat johtaa kosteuden tai roskien kertymiseen slidealueelle.
- **Huolto:**
 - Noudata annettuja työkaluttomia purkuohjeita, jotta et vahingoita iskupintaa tai ekstraktoria.
 - Käytä vain suositeltuja puhdistusratkaisuja ja työkaluja slidelevyn ylläpitoon.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista tehdasvalmisteinen slidelevy painamalla olemassa olevaa levyä sopivalla työkalulla.
- Kohdista V2 Slide Plate asennusalueelle.
- Paina slidelevyä tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Varmista, että slidelevy on turvallisesti kiinnitetty vetämällä sitä kevyesti.

2. Käyttö:

- Purkaaksesi iskupinnan ja ekstraktorin, paina slide cover plate painiketta.
- Noudata aseiden käyttöopasta kaikissa lisäpurkuohjeissa.
- Kokoa ase aina valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähkö ja metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä sitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan suoraan heidän virallisten kanaviensa kautta. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman käyttökokemuksen V2 Slide Plate for GLOCK®:n kanssa. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja pysy turvallisena!

V2 Slide Plate för GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt V2 Slide Plate för GLOCK® från Strike Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra både estetik och funktionalitet hos din GLOCKpistol. För att säkerställa säker användning och underhåll, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan installation eller borttagning av slide plate.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar vapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet slide plate för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att vapnet är helt oladdat innan installation påbörjas.
 - Tvinga inte slide plate på plats; den ska passa tätt utan överdrivet tryck.
- **Under användning:**
 - Kontrollera regelbundet att slide plate är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
 - Undvik att använda vapnet i förhållanden som kan leda till fukt eller skräpansamling i slideområdet.
- **Underhåll:**
 - Följ instruktionerna för verktygslös demontering för att undvika skador på avtryckaren eller utdragningsmekanismen.
 - Använd endast rekommenderade rengöringslösningar och verktyg för att underhålla slide plate.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den fabriksmonterade slide plate genom att trycka på den befintliga plattan med ett lämpligt verktyg.
- Justera V2 Slide Plate med monteringsområdet.
- Tryck slide plate fast tills den klickar på plats.
- Verifiera att slide plate är ordentligt fäst genom att försiktigt dra i den.

2. Användning:

- För att demontera avtryckaren och utdragningsmekanismen, tryck på tryckknappen på slide cover plate.
- Följ din vapens manual för eventuella ytterligare demonteringsinstruktioner.
- Återmontera alltid vapnet enligt tillverkarens riktlinjer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt och metallavfall.
- Släng inte i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kanaler. Se alltid till att ha produktens detaljer till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder V2 Slide Plate för GLOCK®. Tack för att du valde vår produkt, och håll dig säker!

Návod k bezpečnému používání V2 Slide Plate pro GLOCK®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali V2 Slide Plate pro GLOCK® od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil jak estetiku, tak funkčnost vaší GLOCK pistole. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a údržba, pečlivě si prosím přečtěte tento návod k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem před instalací nebo odstraněním krycí desky.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte krycí desku na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:**
 - Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá před zahájením instalace.
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu při nasazování krycí desky; měla by se nasadit těsně bez nadměrného tlaku.
- **Během používání:**
 - Pravidelně kontrolujte, zda je krycí deska bezpečně připevněna před použitím střelné zbraně.
 - Vyhněte se používání střelné zbraně v podmínkách, které by mohly vést k hromadění vlhkosti nebo nečistot v oblasti závěru.
- **Údržba:**
 - Dodržujte pokyny pro demontáž bez použití nástrojů, abyste se vyhnuli poškození úderníku nebo vyhazovače.
 - Používejte pouze doporučené čisticí prostředky a nástroje k údržbě krycí desky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá.
- Odstraňte tovární krycí desku stisknutím stávající desky vhodným nástrojem.
- Zarovnejte V2 Slide Plate s montážní oblastí.
- Pevně stiskněte krycí desku, dokud nezaklapne na místo.
- Ověřte, že je krycí deska bezpečně připevněna jemným zatažením za ni.

2. Použití:

- Pro demontáž úderníku a vyhazovače stiskněte tlačítko na krycí desce.
- Postupujte podle manuálu vaší střelné zbraně pro další pokyny k demontáži.
- Vždy znovu sestavte střelnou zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický a kovový odpad.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte přímo na výrobce prostřednictvím jejich oficiálních kanálů. Vždy mějte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů k bezpečnosti můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání V2 Slide Plate pro GLOCK®. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a buďte v bezpečí!